

PHILIPS

Blenderskål

Med glaskande

HR3013



Glasbæger til din blender

Find matchende produkter på fanen Specifikationer

Dette glasbæger kan bruges til at blande væsker og bløde ingredienser i – for eksempel pandekagedej – samt til purering af kogte ingredienser med en Philips blender. Det tåler opvaskemaskine, og det er modstandsdygtigt over for lugt og ridser.

Brugervenlige reservedele fra Philips

- Forny let dit produkt med originale reservedele fra Philips

Vigtigste nyheder

Nem udskiftning af produktdele

Fra tid til anden har dit produkt behov for en ansigtsløftning, men aldrig før har det været nemmere takket være reservedele til

forbrugerprodukter fra Philips til fornyelse af dine produkter. Dette garanteres alt sammen med Philips' kvalitet.

Specifikationer

Reservedel

Passer til produkttyperne: HR2074/50, HR2074/52

