

PHILIPS

Turmixkehely

Üvegkannával

HR3013



Üvegkehely a turmixgéphez

Találja meg kapcsolódó termékeinket a termékjellemzők fülön

Ebben az üvegkehelyben folyadékokat és puha alapanyagokat – például palacsintatésztát – keverhet össze, valamint főtt hozzávalókat pürésíthet Philips turmixgéppel. Mosogatógépben mosható, nem bocsát ki szagokat és karcálló.

Egyszerű használat a Philips alkatrészeknek köszönhetően

- Újítsa fel termékét egyszerűen eredeti Philips alkatrészekkel

Fénypontok

Termékalkatrészek egyszerű megújítása

A terméknek időről időre javításra van szüksége, viszont a Philips vevőszolgálatán keresztül az új alkatrészek beszerzése sohasem volt ennél egyszerűbb. Mindezt garantált Philips minőséggel biztosítva.

Műszaki adatok

Cserélhető alkatrészek

Különböző terméktípusokhoz: HR2074/50, HR2074/52

