



Un accessorio per il tuo robot da cucina

Trova prodotti corrispondenti sulla scheda delle specifiche

La frusta è un accessorio molto pratico per il tuo robot da cucina. È ideale per montare la panna e le uova, preparare il pudding e amalgamare altri ingredienti morbidi con il tuo elettrodomestico.

La comodità di usare ricambi Philips

• Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti Philips. Qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Adatto per i modelli: HR7775/00

© 2019 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati.

Data di rilascio 2019-01-21 Versione: 2.0.1

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

