

Philips
Télécommande



RC4726

Pour utiliser votre appareil à distance

Vérifier les données de compatibilité

Pour commander rapidement et facilement votre appareil. Vous avez égaré ou cassé votre ancienne télécommande ? Commandez-en une nouvelle ici ! Livrée sans piles.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Rénovez facilement votre produit avec des pièces d'origine Philips

PHILIPS

Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Adaptée aux types de produits :: 26PF3321/10, 26PF3321/12, 26PF4311S/10, 26PF5321/10, 26PF5321/12, 26PF5321F/10, 26PF5321F/12, 26PF5331/10, 26PF5331/12, 32PF3321/10, 32PF3321/12, 32PF4311S/10, 32PF5321/10,

- 32PF5321/12, 32PF5331/10, 32PF5331/12, 37PF3321/10, 37PF5331/10, 37PF5331/12, 42PF5221/10, 42PF5371/10, 42PF5431/10
- Adapté aux types de produits: 37PF5321/10, 37PF5321/12, 42PF3321/10, 42PF5321/10, 42PF5321/12, 42PF5331/10, 42PF5331/12

Points forts

Rénovation facile avec des pièces de rechange

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.



Date de publication
2016-05-10

Version: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com