



RC4716

Для дистанционного управления устройством

Проверить информацию о совместимости

Для быстрого и легкого управления вашим устройством. Вы потеряли или сломали пульт ДУ? Закажите новый пульт прямо сейчас! Батареи не входят в комплект.

Удобство использования запасных деталей Philips

• Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips



RC4716/01

Характеристики

Сменная деталь

• Подходит для:: 32PFL7603D/10, 32PFL7603D/12, 32PFL7603M/08, 32PFL7603S/60, 42PFL7603D/10,

42PFL7603D/12, 42PFL7603H/10, 47PFL7603D/ 10, 47PFL7603H/10

• Подходит для: 37PFL7603D/10, 37PFL7603H/10

Простая замена

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции и осуществляет обмен по схеме 1:1, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Особенности



Дата выпуска 2013-01-22

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. Все права защищены.

Версия: 2.0.1

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки яляются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com