È possibile registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome

CD290
CD295

Guida rapida

1 Collega

2 Eseguire le operazioni preliminari

3 Divertiti

PHILIPS

Contenuto della confezione

Base (CD295)

Base (CD290)

Caricatore*

Ricevitore*

Alimentatore*

Cavo di linea**

Manuale dell'utente, guida di avvio rapido e garanzia

Nota

* Nelle confezioni multiple, sono presenti più ricevitori con i relativi caricatori e alimentatori.

**In alcuni paesi, è necessario collegare l'adattatore di linea al cavo di linea; quindi, collegare quest'ultimo alla presa del telefono.

Attenzione

- Utilizzare solo le batterie in dotazione e l'alimentatore.

1 Collega

Collegamento della stazione base



1 Collegare le estremità dell'alimentatore:
- al jack di ingresso CC nella parte posteriore della base;
- alla presa di alimentazione a muro.

2 Collegare le estremità del cavo telefonico:
- alla presa del telefono nella parte posteriore della base;
- alla presa telefonica a muro.



Solo per la versione con più ricevitori:

3 Collegare le estremità dell'alimentatore:
- al jack di ingresso CC nella parte posteriore della base;
- alla presa di alimentazione a muro.

2 Eseguire le operazioni preliminari

Configurazione del telefono



1 Le batterie sono già installate nel ricevitore. Estrarre la linguetta delle batterie dal vano prima di effettuare le operazioni di ricarica.
2 Quando si utilizza il telefono per la prima volta, viene visualizzato un messaggio di benvenuto (a seconda del paese).
3 Se richiesto, selezionare il paese e la lingua.
4 Impostare data e ora.
   • Se l'orario è in formato 12 ore, premere / per selezionare **[am]** o **[pm]**.

Ricarica del ricevitore



Posizionare il ricevitore sulla stazione base per caricarlo. Quando il ricevitore viene posizionato correttamente sulla base, viene emesso un segnale acustico.
↪ La ricarica del ricevitore ha inizio.

Nota

• Caricare le batterie per 8 ore prima del primo utilizzo.

Verificare il livello della batteria

Icona	Stato
	Quando il ricevitore non si trova sulla base/caricatore, le barre indicano il livello della batteria (da alto a basso). Quando il ricevitore si trova sulla base/caricatore, le barre continuano a lampeggiare fino a quando la carica non è completa.
	L'icona della batteria scarica lampeggia e viene emesso un segnale acustico di avviso. La batteria è scarica e deve essere ricaricata.

3 Divertiti

Chiamata

- Per effettuare una chiamata, premere R e comporre il numero di telefono.
- Per rispondere a una chiamata, premere R quando squilla il telefono.
- Per terminare una chiamata, premere .

Regolazione del volume di ascolto

Premere oppure per regolare il volume durante una chiamata.

Aggiunta di un contatto alla rubrica

1 Selezionare **[Menu]** > **[Rubrica]** > **[Agg. nuovo]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
2 Digitare il nome, quindi premere **[OK]** per confermare.
3 Digitare il numero, quindi premere **[Salva]** per confermare.

Registrazione di un messaggio (solo per il modello CD295)

1 Selezionare **[Menu]** > **[Segret. tel.]** > **[Messaggio]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
2 Selezionare **[Solo risposta]** o **[Registra anche]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
3 Selezionare **[Registra nuovo]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
4 Iniziare la registrazione avvicinandosi al microfono dopo il segnale acustico.
5 Premere **[OK]** per interrompere la registrazione.
   ↪ È possibile riascoltare il messaggio appena registrato sul ricevitore.

Ascolto dei messaggi registrati sulla segreteria telefonica (solo per il modello CD295)



① Premere per attivare/disattivare la segreteria telefonica in modalità standby.
② Per avviare/interrompere l'ascolto, premere .
③ Per regolare il volume, premere / .
④ Per riprodurre il messaggio precedente/riprodurre nuovamente il messaggio corrente, premere .
⑤ Per riprodurre il messaggio successivo, premere .
⑥ Per eliminare il messaggio corrente, premere .

Nota

- Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa alla segreteria telefonica del telefono all'interno del manuale dell'utente.

Benvenuto in Philips

Registrare il prodotto su www.philips.com/welcome

Bisogno di aiuto?

Manuale di istruzioni

Consultare il manuale dell'utente fornito assieme al telefono.

Guida online

www.philips.com/support

CE 0168

La riproduzione parziale o totale è proibita senza il consenso scritto di chi detiene i diritti di copyright. I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi proprietari
Tutti i diritti riservati.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

QSG_CD290-295
23_IT_V1.1
WK11502