



**Philips**

Radio réveil avec tuner numérique

AJ3123/12

## Commencez la journée à votre rythme !

Réveillez-vous au son de la radio ou du buzzer.

Cet élégant radio-réveil AJ3123/12 fera de vous un modèle de ponctualité. Équipé d'une radio FM, il offre la possibilité d'être réveillé au son de votre radio préférée ou du buzzer.

### Avantages

#### Commencez la journée à votre manière

- Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer
- Tuner FM numérique avec présélections
- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil

#### Facile à utiliser

- Configuration alarme/heure facile

- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite
- Batterie de secours pour conserver vos données en cas de panne de courant

**PHILIPS**

## Fonctions

### Réveil radio/buzzer



Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

### Tuner FM numérique avec présélections



La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

### Volume progressif de l'alarme



Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

### Répétition de l'alarme



Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenche neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.

### Configuration alarme/heure facile




### Mise en veille programmable



Avec la mise en veille programmable, choisissez le délai pendant lequel vous souhaitez écouter la radio avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez la station de radio qui bercera votre sommeil. La radio Philips fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

### Double alarme



Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

### Alimentation de secours par piles

## Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

### Praticité

Alarmes	Arrêt de l'alarme pour 24 heures Alarme par buzzer Alarme radio Répétition de l'alarme Mise en veille programmable
Horloge/version	Numérique
Chiffres affichés	4
Type d'affichage	Affichage à 4 chiffres

### Son

Puissance de sortie (RMS)	100 mW
Système audio	Mono
Diamètre du haut-parleur	5,7 cm
Réglage du volume	numérique

### Tuner/réception/transmission

Antenne	Antenne FM
Bandes du tuner	FM
Présélections	10
Tuner - amélioration	recherche automatique

### Accessoires

Accessoires fournis	Manuel d'utilisation Certificat de garantie
---------------------	--

### Dimensions

Largeur du produit	177,1 mm
Hauteur du produit	48,1 mm
Profondeur du produit	122,8 mm
Type d'emballage	D-box
Largeur de l'emballage	179 mm
Hauteur de l'emballage	140 mm
Profondeur de l'emballage	54 mm
Poids (emballage compris)	0,61 kg
Poids du produit	0,53 kg

### Alimentation

Type de batterie	6F22
Puissance de la batterie	9 V
Puissance électrique	Oui
Nombre de piles	1



Les données sont sujettes à changement  
2016, avril 7

Version: 3.0.7  
EAN: 8712581639396

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)