



Philips

Clockradio med digital tuning

AJ3123/12

Start dagen, som du vil!

Vågn op til radio eller buzzer

Denne elegante clockradio AJ3123/12 ser både godt ud og vækker dig til tiden. Den har en indbygget FM-radio, og du kan vælge, om du vil vækkes af din foretrukne radiostation eller af buzzer-alarmen.

Fordele

Start dagen på din måde

- Vågn op til din yndlingsmelodi eller lyden af buzzeren
- FM digital indstilling med faste indstillinger
- Blid vækning for en behagelig opvågning
- Gentag alarm for yderligere snooze

Nem at anvende

- Nem indstilling af alarm/tid

- Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik
- Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter
- Batteri-backup holder styr på hukommelsen, selvom der er strømsvigt

PHILIPS

Funktioner

Vågn op til radio eller buzzer



Vågn op til lyden fra din yndlingsradiostation eller en buzzer. Du skal bare indstille alarmer på din Philips clockradio, så den vækker dig med den radiostation, du lyttede til sidst, eller du kan vælge at blive vækket af en buzzer-lyd. Når vækketidspunktet er nået, vil din Philips clockradio automatisk tænde for den radiostation eller udløse buzzeren.

FM digital indstilling med faste indstillinger



Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Blid vækning



Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm. Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvis højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.

Alarmgentagelse



For at undgå, at du sover over dig, har Philips-vækkeuret en slumrefunktion. Hvis vækkeuret ringer, og du gerne vil sove lidt mere, skal du bare trykke på Gentag alarm-knappen én gang og lægge dig ned og sove. Ni minutter senere ringer vækkeuret igen. Du kan fortsætte med at trykke på Gentag alarm-knappen hvert niende minut, indtil du vælger at slukke helt for alarmer.

Specifikationer


Bemærk, at dette er en salgsfolder. Indholdet af denne folder afspejler vores viden pr. den dato og for det land, der er nævnt ovenfor. Indholdet af denne folder kan ændres uden varsel. Philips påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår indholdet af denne folder.

Komfort

Alarmer

24-timers alarmgentagelse

Nem indstilling af alarm/tid



Sleep-timer



Med sleep-timer kan du bestemme, hvor længe du vil lytte til musik eller en radiostation efter eget valg, inden du falder i søvn. Indstil blot en tidsgrænse (op til 1 time), og vælg en radiostation, du vil lytte til, mens du falder i søvn. Philips-radiosystemet fortsætter med at spille i det valgte tidsrum og skifter derefter til en strømbesparende, stille standby-tilstand. Med sleep-timer kan du falde i søvn til dit yndlingsradioprogram uden at tælle får eller bekymre dig om strømforbruget.

To ringetidspunkter



Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.

Batteri-backup

Buzzer-alarm
Radioalarm

	Gentag alarm (slumre)
Ur/Version	Sleep-timer
Skærmcifre	Digital
Skærmtype	4
	4-ciffer display

Lyd

Udgangseffekt (RMS)	100 mW
Lydsystem	Mono
Højttalerdiameter	2,25"
Lydstyrkeregulering	digital

Tuner/modtagelse/transmission

Antenne	FM-antenne
Tunerbånd	FM
Faste stationer	10
Tunerfunktioner	automatisk scanning

Tilbehør

Medfølgende tilbehør	Brugervejledning Garanticertifikat
----------------------	---------------------------------------

Mål

Bredde	177,1 mm
Højde	48,1 mm
Dybde	122,8 mm
Emballagetype	D-box
Emballagens bredde	179 mm
Emballagens højde	140 mm
Emballagens dybde	54 mm
Vægt inkl. emballage	0,61 kg
Produktvægt	0,53 kg

Strøm

Batteritype	6F22
Batterispænding	9 V
Lysnet	Ja
Batterier	1

Emballagens mål

Højde	14,60 cm
Bredde	18,10 cm
Dybde	5,60 cm
Nettovægt	0,30 kg
Bruttovægt	0,42 kg
EAN	08712581639396
Antal medfølgende produkter	1
Oprindelsesland	CN
Harmoniseret systemkode	852792

Yderemballage

Længde	37,50 cm
Bredde	18,00 cm
Højde	15,80 cm
Bruttovægt	2,66 kg
EAN	18712581639393
Antal forbrugeremballager	6

Pakkeenhed

Antal forbrugeremballager	360
Længde	108,60 cm
Bredde	72,60 cm
Højde	77,50 cm
Bruttovægt	160,20 kg
Nettovægt	108,00 kg
GTIN/EAN	68712581639398
Type	8845
Antal CTI'er pr. stabellag	72
Antal stabellag pr. enhed	5
Antal yderemballager pr. lag	12



registrerede til at ændre
2016, april 7

Version: 3.0.7
EAN: 08712581639396

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com