



Philips

Digital klokkeradio

AJ3123/12

Start dagen på din måte!

Våkne opp til radio eller summing

Denne stilige radiovekkerklokken AJ3123/12 er pen å se på og vekker deg til riktig tid. Den har innebygd FM-radio, og du kan velge om du vil bli vekket av favorittkanalen eller summealarmen.

Fordeler

Start dagen på din måte

- Våkne til favorittsangen på radio eller en summealarm
- Digital FM-stasjonssøking med forvalg
- Myk og behagelig oppvåkning
- Gjentatt vekking for mer slumring

Lett å bruke

- Enkel alarm-/tidsinnstilling

- Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken
- Dobbel alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter
- Backupbatteri sørger for at tiden huskes hvis det oppstår strømbrudd

PHILIPS

Funksjoner

Våkne til radio eller en summealarm



Våkne opp til lydene fra favorittradiostasjonen din eller en alarm. Still alarmen på Philips-klokkeradioen slik at den vekker deg med radiostasjonen du sist hørte på, eller velg å våkne til en alarmlyd. Når alarmtidspunktet er nådd, slår Philips-klokkeradioen automatisk på valgte radiostasjonen eller starter alarmen.

Digital FM-stasjonssøking med forvalg



Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg for musikksamlingen på Philips-lydsystemet. Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk på og hold inne forvalgknappen for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Myk oppvåkning



Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet


for Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.

Gjentatt vekking



Klokkeradioen fra Philips hjelper deg med å våkne opp i tide med slumrefunksjonen. Hvis alarmen ringer og du vil sove litt lenger, kan du trykke på knappen for å gjenta alarmen én gang og sove videre. Ni minutter senere ringer alarmen på nytt. Du kan fortsette å trykke på knappen for å gjenta alarmen hvert niende minutt til du slår av alarmen helt.

Enkel alarm-/tidsinnstilling



Sleep timer



Med Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge du vil høre på musikk eller radio før du sovner. Bare still inn en tidsbegrensning (opptil 1 time), og velg en radiostasjon du vil høre på mens du venter på Jon Blund. Philips-radioen spiller i det angitte tidsrommet, og deretter bytter den automatisk til en strømsparende, stille standby-modus. Med Sleep Timer kan du sovne til et favorittprogram uten å telle sauer eller bekymre deg over strømregningen.

Dobbel alarm



Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som vekker deg, og det andre tidspunktet for å vekke partneren din.

Batteri back-up

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Anvendelighet

Alarmer	24-timers tilbakestilling av alarm Summealarm Radioalarm Gjentatt alarm (snooze) Sleep timer
Klokke/versjon	Digital
Skjermstype	4
Skjermtype	4-sifret skjerm

Lyd

Utgangseffekt (RMS)	100 mW
Lydsystem	Mono
Høytalerdiameter	2,25"
Volumkontroll	digital

Tuner/mottak/overføring

Antenne	FM-antenne
Tunerbånd	FM

Forhåndsinnstillinger	10
Tunerforbedring	automatisk skanning

Tilbehør

Vedlagt tilbehør	Brukerhåndbok Garantisertifikat
------------------	------------------------------------

Mål

Bredde, produkt	177,1 mm
Produkthøyde	48,1 mm
Produktdybde	122,8 mm
Emballasjetype	D-boks
Bredde, emballasje	179 mm
Høyde, emballasje	140 mm
Dybde, emballasje	54 mm
Vekt, inkl. emballasje	0,61 kg
Produktvekt	0,53 kg

Drift

Batteritype	6F22
Batterispenning	9 V
Strømnett	JA
Antall batterier	1

Bredde	18,00 cm
Høyde	15,80 cm
Bruttovekt	2,66 kg
EAN	18712581639393
Antall emballasjer	6

Mål, emballasje

Høyde	14,60 cm
Bredde	18,10 cm
Dybde	5,60 cm
Nettovekt	0,30 kg
Bruttovekt	0,42 kg
EAN	08712581639396
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	CN
Harmonisert system-kode	852792

Lasteenhet

Antall emballasjer	360
Lengde	108,60 cm
Bredde	72,60 cm
Høyde	77,50 cm
Bruttovekt	160,20 kg
Nettovekt	108,00 kg
GTIN/EAN	68712581639398
Type	8845
Antall CTler per lag	72
Antall lag per enhet	5
Antall ytre esker per lag	12

Ytre eske

Lengde	37,50 cm
--------	----------



data kan endres
2016, januar 16

Version: 3.0.7
EAN: 08712581639396

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com