



Philips
CD Soundmachine

AZ250/12

Mějte u sebe taštičku plnou dobré nálady

s tímto přenosným zvukovým systémem

Přehrávejte oblíbené skladby s přehrávačem Philips AZ250/12 CD Soundmachine. Vložte CD nebo připojte přenosný přehrávač pomocí kabelu MP3 Link. Přehrávač se dodává s pouzdem na přenášení z měkké textilie. Také si můžete vychutnávat bezpečný poslech hudby s omezením maximální hlasitosti

Výhody

Užijte si oblíbenou hudbu z různých zdrojů

- Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW
- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
- Konektor stereo sluchátek pro lepší osobní hudební zážitky

Snadné použití

- Měkké flexibilní textilní pouzdro pro snadnou přepravu

- Omezení maximální hlasitosti pro bezpečný poslech
- Zámek dvířek přihrádky na disky CD pro nepřerušované přehrávání v pohybu
- Malé a lehké

PHILIPS

Vlastnosti

Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW



Společnost Philips je známá tím, že vyrábí výrobky, které jsou kompatibilní s mnoha disky na trhu. Tento zvukový systém vám umožňuje vychutnat si hudbu z disků CD, CD-R a CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) znamená, že váš systém může přehrávat jak disky CD-Recordable (zapisovací – CD-R), tak i CD-Rewritable (přepisovací – CD-RW). Disky CD-R jsou nahrátelné a mohou se přehrávat na jakémkoli přehrávači audio CD, zatímco disky CD-RW mohou být přehrávány a přepisovány mnohokrát za sebou a mohou se přehrávat pouze na kompatibilních CD přehrávačích.

Připojení MP3 Link



MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Měkké flexibilní textilní pouzdro



Noste s sebou zařízení CD Soundmachine, kamkoli chcete – v jeho vlastním pouzdře. Pouzdro ve formě sáčku je vyrobeno z měkké poddajné tkaniny a chrání zařízení Soundmachine před poškozením nárazy, zatímco jeho rukojeti zajišťují snadné procházení. Důmyslně navržené otvory v přední části

reproduktoru a nad nejdůležitějšími ovládacími tlačítky v tomto atraktivním pouzdře umožňují vychutnat si skvělou hudbu, i když je zařízení Soundmachine vloženo uvnitř. Sáček také skrývá tlačítka, která se nepoužívají často, například tlačítko pro uzamčení dvířek přihrádky na disky CD. Pokud byste chtěli svůj přehrávač ze sáčku vyjmout, můžete tak učinit bez problémů rozepnutím zipu.

Omezení maximální hlasitosti



Příliš dlouhé vystavení se působení velmi hlasitého zvuku může nenávratně poškodit sluch. Abychom pomohli zajistit vám i vašim blízkým vždy poslech při bezpečné hlasitosti, dodává se zařízení Philips CD Soundmachine s předem nastavenou maximální hlasitostí, při níž lze přehrávat hudbu. I když má vaše dítě nasazena sluchátka a vy neslyšíte, co poslouchá, můžete být klidní – hudba nebude příliš hlasitá. Společnost Philips myslí při tvorbě svých výrobků na vás a na váš vnitřní klid.

Zámek dvířek přihrádky na disky CD



Zařízení Philips CD Soundmachine je navrženo tak, aby bylo možné je postavit vodorovně i svisle. Jeho konstrukce přináší skvělý výkon v obou polohách. Abyste zajistili, že se dvířka přihrádky na disky CD při svislé poloze přehrávače náhodně neotevrou, lze dvířka otevřít pouze stisknutím tlačítka. K dispozici je také zámek dvířek přihrádky na disky CD, jenž zabezpečuje dvířka před nechtěným stisknutím tlačítka. Tento posuvný zámek se nachází na horní části zařízení Soundmachine, mimo dosah hravých malých ruček, a když je přehrávač vložen v sáčkovém pouzdře, je tlačítko skryto. Ve společnosti Philips nám záleží na každé maličkosti.

Specifikace

Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Přehrávání zvuku

Média pro přehrávání	CD CD-R CD-RW
Režimy přehrávání disků	rychlý posun vpřed/zpět vyhledávání další/předchozí stopy

Pohodlí

Typ zavádění	přední
--------------	--------

Zvuk

Ovládání hlasitosti	otočné (analogové)
Výstupní výkon	Zvukový výkon 1 W RMS

Reproduktory

Počet vestavěných reproduktorů	1
--------------------------------	---

Možnosti připojení

Připojení MP3 Link	Stereofonní linkový vstup 3,5 mm
--------------------	----------------------------------

Spotřeba

Typ baterie	AA
Napětí baterie	1,5 V
Počet baterií	6
Typ zdroje	Vstup AC

Rozměry

Rozměry výrobku (Š x H x V)	204 x 213 x 130 mm
Rozměry balení (Š x H x V)	247 x 321 x 153 mm
Hmotnost výrobku	1,1 kg
Hmotnost včetně balení	1,7 kg



Změna údajů vyhrazena
2015, Leden 28

Version: 1.3.5
EAN: 8712581628383

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com