

Philips
Cablul de alimentare



HD5087

Cablul de alimentare

Consultă specificațiile pentru identificarea produselor compatibile

Acest cablu de alimentare îți conectează dispozitivul la priză. Compatibil cu espressoarele Saeco, Philips și Gaggia. Notă: lungime de 120 cm

Ușurința utilizării pieselor de schimb Philips

- Reînnoiește-ți produsul cu piese originale Philips

PHILIPS

Specificații

Piesă înlocuibilă

- Se potrivește la tipurile de produs: 10002938, 10000205, 10000206, 10000260, 10001340, 10001823, 10001855, 10002520, 10002743, 10002744, 10002745, 10002746, 10002836, 10002879, 10002929, 10003074, 10003082, 10002880, 10002927, 10000240, 10002600, 10000241, 10000242, 10000243, 10001704, 10001705, 10001707, 10001708, 10001852, 10001853, 10002516, 10002517, 10002518, 10002676, 10002696, 10002770, 10002772, 10003017, 10002775, 10003056, 10002777, 10003060, 10002838, 10002869, 10002925, 10003062, 10003063, 10001802, 10002934, 10002661, 10002933, 1000293300, 10002934, 10003024, 10003026, 10003064, 10003065, 10003066, 10003124, 10003151, 10003152, 1000315200, 10003153, 10003158, 10003217, 10003350, 10000100, 10000264, 10001835, 10001865, 10000290, 10001867, 10000102, 10001837, 10000321, 10001869, 10000104, 10001839, 10000291, 10001868, 10000300, 10003050, 10003051, 10003052, 10003053, 10001883, 10001884, 10001885, 10001886, 10001887, 10001888, 10002815, 10002681, 10002682, 10002683, 10002737, 10001963, 10001964, 10001965, 10002029, 10002814, 10001439, 10001440, 10001441, 10001450, 10001452, 10001454, 10002813, 10001456, 10001458, 10001460, 10001695, 10001696, 10001697, 10003301, 10000070, 10002403, 10002768, 10003083, 10003230, 10000006, 10001290, 10001882, 10002846, 10002890, 10002973, 10003086/EU, 10003087/EO, 10003089/EU, 10003106/EU, 10003134/EO, 10003160/EU, 10003162/EU, 10003163/EO, 10003305/EU, 10003306/EU, 10003307/EU, 10003308/EU, 10003366/EO, 10002550, 10002669, 10003400, 10003401, 10003402, 10003403, 10003404, 10003326, 10003560, 10003604, 10003605, 10003607, 10003608, 10003611, 10003612, 10003722, 10003054, 10003055, 10003286, 10003287, 10003521, 10003524, 10003562, 10003563, 10003565, 10003568, 10003571, 10003566, 10003569, 10003572, 10001801, 10003351, 10003352, 10003360, 10003361, 10003362, 10003363, 10003353, 10003354, 10003359, 10003580, 10003581, 10003583, 10003584, 10003585, 10003588, 10003590, 10003592, 10003593, 10003594, 10003601, 10003741, 10002668, 10002932, 10001459, 10002667, 10003013, 10003721, 10000151, 10002482, 10002307, 10002790, 10002308, 10002791, 10002395, 10002397, 10002760, 10003268, 10002762, 10003269, 10002800, 10002801, 10002953, 10002954, 10002955, 10002956, 10002971, 10003086, 10003231, 10003087, 10003089,

10003233, 10003106, 10003134, 10003160, 10003234, 10003162, 10003236, 10003163, 10003305, 10003306, 10003307, 10003308, 10003366, 10003650, 10003651, 10003652, 10003653, 10003654, 10003655, 10003656, 10003664, 10003665, 10003666, 10003694, 10003708, 10003769, 10003794, 10003795, 10003796, 10003797, 10003798, 10003799, 10003800, 10003801, 10003802, 10003804, 10003810, 10003811, 10003812, 10003824, 10003826, 10003827, 10003844, 10003845, 10003849, 10003860, 10003871, 10003901, 10001706, 710501309

- Se potrivește tipurilor de produs:: 10002307/F, 10002308/F, 10002760/F, 10002762/F, 10002800/F, 10002953/F, 10002954/F, 10002955/F, 10002956/F, 10002971/F, 10002973/F, 10003650/EU, 10003651/EU, 10003652/EU, 10003653/EU, 10003654/EU, 10003655/EU, 10003656/EU, 10003664/EU, 10003665/EU, 10003666/EU, 10003694/EU, 10003708/EU
- Potrivit pentru produsul de cafea: EP3360/00, EP3362/00, EP3363/00, EP3363/10, EP3510/00, EP3519/00, EP3550/00, EP3551/00, EP3551/10, EP3558/00, EP3559/00, EP3559/10, EP4010/00, EP4050/10, EP4051/10, HD8821/11, HD8822/09, HD8824/01, HD8824/09, HD8825/09, HD8826/09, HD8827/01, HD8827/09, HD8827/12, HD8829/01, HD8829/09, HD8830/10, HD8830/12, HD8831/01, HD8831/09, HD8831/11, HD8832/01, HD8832/09, HD8834/11, HD8834/19, HD8841/11, HD8842/09, HD8847/01, HD8847/09, HD8847/11, HD8847/19, HD8848/09, HD8851/01, HD8852/01, HD8852/09, HD8887/19, HD8888/19, HD8889/19, HD8900/01, HD8900/11, HD8902/01, HD8904/01, HD8906/01, HD8911/02, HD8911/21, HD8912/09, HD8913/11, HD8914/01, HD8914/09, HD8915/01, HD8915/09, HD8915/77, HD8916/01, HD8916/09, HD8916/19, HD8918/09, HD8919/51, HD8919/55, HD8919/59, HD8921/01, HD8921/09, HD8922/01, HD8922/09, HD8924/01, HD8924/09, HD8925/01, HD8925/09, HD8926/29, HD8927/01, HD8927/09, HD8928/09, HD8943/12, HD8943/22, HD8944/02, HD8946/02, SM3054/00, SM3054/10, SM3061/10, SM5460/10, SM5470/10, SM5473/10, SM5478/10, SM5479/10, SM7680/00, HD8829/11, SM6480/00, SM6580/00, SM6580/10, SM6580/20, SM6582/10, SM6582/30, SM6585/00, SM6580/50
- Se potrivește tipurilor de produs: EP5360, EP5361, EP5365, EP5960, EP5961

Potrivit pentru:

- Modelul XELIS din anul 2017: SM7580/00, SM7581/00, SM7680/00, SM7682/00, SM7683/00, SM7684/00, SM7685/00, SM7686/00, SM7581/04, SM7684/04, SM7685/04, SM7685/07

Repere

Înlocuire ușoară

Din când în când, produsul tău are nevoie de o actualizare, dar reinnoirea produsului nu a fost niciodată mai ușoară cu piesele de schimb Philips pentru consumator. Toate acestea cu calitatea Philips garantată și înlocuirea 1:1.



Data apariției 2023-08-02

Versiune: 5.5.1

EAN: 87 10103 54976 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com