



Philips  
Stick nettoyant pour  
semelle de fer

Compatible avec tous types de  
fers



GC012/00

## Élimine les taches de la semelle de votre fer

### Glisse optimale

Le stick nettoyant pour semelle de Philips élimine facilement les taches de la semelle afin de lui rendre son aspect immaculé, pour une glisse optimale. Il vous suffit de l'appliquer sur la semelle chaude puis de l'essuyer à l'aide d'un chiffon.

#### Pour un fer à l'efficacité optimale

- Élimine les taches causées par du tissu brûlé ou des impuretés
- Offre une qualité de glisse optimale
- Convient à tous les types de semelles

#### Facile à utiliser

- Élimine instantanément les taches de la semelle

**PHILIPS**

Stick nettoyant pour semelle de fer  
Compatible avec tous types de fers

## Caractéristiques

### Taille et poids

- Dimensions de l'emballage (l x H x L):  
21,5 x 15 x 12,5 cm

- Dimensions du produit (l x H x L):  
19,4 x 12 x 2,1 cm
- Poids, emballage compris: 0,146 kg

GC012/00

## Points forts

### Élimination impeccable des taches

Élimine les taches causées par du tissu brûlé ou des impuretés, pour un fer à l'efficacité optimale

### Qualité de glisse optimale

Offre une qualité de glisse optimale, pour un repassage rapide et confortable

### Convient à toutes les semelles



Il convient à tous les types de semelles de Philips ou d'autres marques de fers à repasser

### Facile à utiliser

Le stick nettoyant est facile à utiliser. Il vous suffit de l'appliquer sur la semelle chaude puis de l'essuyer à l'aide d'un chiffon.



Date de publication  
2018-03-23

Version: 10.0.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)