



Philips
Depósito de agua
desmontable para la
plancha

Serie GC9000
Azul

CRP589

Para almacenar el agua de la plancha

Comprueba los datos de compatibilidad

Es necesario rellenar este depósito de agua extraíble con agua para generar el vapor de la plancha. El recipiente permite planchar durante dos horas sin necesidad de rellenarlo.

Ease of using Philips spare parts

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

PHILIPS

Especificaciones

Pieza reemplazable

- Apto para los modelos de producto:: GC9020/02,

GC9020/07, GC9040/02, GC9140/02, GC9140/07

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.



Fecha de emisión
2022-02-06

Versión: 4.0.2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com