

Productinformatieblad volgens (EU) No 65/2014

Merk	AEG
Model	DKB6971HB 942022946
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	43.7
Energie-efficiëntieklasse	A+
Hydrodynamische efficiëntie	35.6
Hydrodynamische efficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie (lux/W)	55.6
Efficiëntieklasse verlichting	A
Vetfilteringsefficiëntie (%)	75.1
Efficiëntieklasse vetfiltering	C
Luchtstroom bij minimum- en maximumsnelheid bij normaal gebruik (m3/u)	320/610
Luchtstroom in intensieve modus of boostmodus (m3/u)	730
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimum- en maximumsnelheid bij normaal gebruik (dB(A))	56/70
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht in intensieve modus of boostmodus (dB(A))	74
Stroomverbruik in stand-by (W)	
Stroomverbruik in uit-stand (W)	

INFORMATIE VOLGENS EU 66/2014

Kenmerk	Symbol	Waarde	Eenheid
Identificatie van het model		DKB6971HB 942022946	
Jaarlijks energieverbruik	AECafzuigkap	43.7	kwh/jaar
Tijdstoenamefactor	f	0.7	
Hydrodynamische efficiëntie	FDEafzuigkap	35.6	
Energie-efficiëntie-index	EElafzuigkap	43,0	
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	QBEP	412.9	m3/uur
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	PBEP	463	Pa
Maximale luchtstroom	Q _{max}	730.0	m3/uur
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	WBEP	149.2	W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	WL	7.7	W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	E _{gemiddeld}	428	lux
Gemeten stroomverbruik in de stand-by-stand	P _s		W
Gemeten stroomverbruik in de uit-stand	P _o		W
Geluidsvermogensniveau	LWA	70	dB

EN 61591: Afzuigkappen voor huishoudelijk gebruik. Methode voor het meten van de gebruikseigenschappen

EN 60704-2-13: Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Bepaling van het luchtgeluid — Deel 2-13: Bijzondere eisen voor wasemkappen

EN 50564: Elektrische en elektronische huishoudelijke en kantoorapparatuur — Meting van laag stroomverbruik

Tips voor een milieuvriendelijk gebruik:

- Schakel de afzuigkap op de laagste snelheid in wanneer u met koken begint en houd hem na het koken nog enkele minuten ingeschakeld.
- Verhoog de snelheid alleen bij een hoge productie van kookdampen of geurtjes en gebruik de boostsnelhe(i)d(en) alleen onder extreme omstandigheden.
- Vervang het koolstoffi lter wanneer dat noodzakelijk is om een goede geurabsorptie te behouden.
- Reinig het vetfi lter wanneer dat noodzakelijk is om een goede geurabsorptie te behouden.
- Gebruik de maximale diameter van het uitschuifstelsel die in deze handleiding is aangegeven voor een betere effi ciëntie en minder geluid.