









Monitor Dell Pro 20

E2026H


Guía de inicio rápido






* Solo para algunos países


1




2




1





2






3


















Dell Display and Peripheral Manager
Dell.com/support/ddpm



Dell.com/support/E2026H