


# *ISOBOX ULTRA*

## TQC-4701-SP

Manual de usuario  
MICRO ATX / MINI ITX



## Contenido



A (x1)

## Antes de comenzar la instalación

- Lea el manual de instrucciones, si tiene alguna duda respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.
- Asegúrese de haber recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna pieza o es defectuosa comuníquese con su distribuidor local.




- La instalación de productos de mayor peso al indicado puede ocasionar inestabilidad y posibles lesiones personales.
- Los soportes deben ensamblarse tal como se especifica en las instrucciones de montaje. Una instalación incorrecta puede ocasionar fallos en el producto y serias lesiones personales.
- Se debe usar material de seguridad y herramientas adecuadas. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
- Asegúrese de que la superficie de fijación puede aguantar de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes.
- Use los tornillos de montaje suministrados y NO LOS APRIETE DEMASIADO.
- Este producto contiene piezas pequeñas que podrían ser un peligro de asfixia si se ingiere. Mantenga estos productos lejos de los niños.
- Este producto está destinado solo para uso en interiores. Su uso en el exterior no solo dañará el producto sino que también puede ocasionar lesiones personales.
- Consulte [aquí](#) la garantía del producto.

## Instalación

1

Para extraer los paneles laterales, desatornille los tornillos de la parte trasera y deslice los paneles para poder extraerlos.




## Instalación

Puede instalar hasta 3 discos de 3,5" en los huecos disponibles. Alineando los agujeros del disco duro y fijando los 4 tornillos.  
Puede instalar una lectora de 5,25" alineando los agujeros del disco duro y fijando los 4 tornillos.

Puede instalar un lector de tarjetas en la parte frontal.

2  
SSD 2,5"  
HDD 3,5"




5,25"  
HDD 3,5"  
HDD 3,5"/  
LECTOR DE TARJETA

SSD 2,5"

## Sistema de ventilación

3 SALIDA DE AIRE



ENTRADA DE AIRE

**Frontal:** 1 x 120 mm (incluido 4 pin MOLEX).

**Lateral:** 1 x 120 mm (no incluido).


**Trasera:** 1 x 80 mm (no incluido).

Soporta disipador de CPU de hasta  
145 mm de altura.

Soporta GPU máximo de 310 mm de largo.

## Conectores

4



### USB I/O:

- 2 x USB3.0
- 1 x USB2.0
- 1 x USB-C
- Audio HD
- Lector de tarjetas.

### Fuente de alimentación ATX:

- 1 conector ATX (20 + 4 pines).
- 1 conector CPU (4 + 4 pines).
- 1 conector PCIe (6 + 2 pines).
- 2 conectores Molex.
- 3 conectores SATA.



## Información sobre la garantía

TooQ desde el 1 de Enero de 2022, ofrece una garantía de 3 años desde el momento de la compra, por ello es necesario disponer del ticket o factura donde figure la fecha. El distribuidor o vendedor donde compró el producto atenderá su reclamación y ofrecerá su servicio técnico mientras esté en vigor la garantía.

### Fuera de garantía

La garantía no cubre los daños o defectos provocados en los productos debido a:

- No seguir el manual de uso.
- Modificaciones o alteraciones de cualquier índole.
- Altas y bajas temperaturas, humedad o el contacto con líquidos.
- Desgaste y rayaduras producidos en el uso cotidiano. La garantía no cubre los daños o defectos producidos en el disco duro por el uso indebido de este o de la caja externa.
- Suministro de voltaje incorrecto en los productos que lo requieran.
- La utilización del producto con otro dispositivo que no sea el indicado para su uso.

### FAQ

Puede consultar las preguntas frecuentes desde nuestra página web [www.tooq.com](http://www.tooq.com) en el enlace del producto. Los productos pueden sufrir variaciones por cambio de stock, mejora de producto o error de impresión. En caso de duda, consulte con nosotros.



¡Entérate de todas nuestras  
novedades!

Síguenos en redes sociales



©2026 by TooQ Technology, S.L.

All Rights Reserved.

[toaq.com](http://toaq.com)