



Philips

Enceinte portable sans fil

- Bluetooth®
- Commande gestuelle, étanche
- Micro intégré pour la prise d'appel
- 8 W, batterie rechargeable

SB7200/12

Son puissant, incroyablement clair

Puissance et solidité avec le Philips Shoqbox série SB7200, résistant aux éclaboussures et aux chutes. Profitez de votre musique à l'extérieur grâce à cette enceinte robuste diffusant la musique sans fil, avec un son ample, profond et clair.

Avantages

Performances sonores

- Équipée de 2 haut-parleurs en néodyme
- Appairez 2 Shoqbox pour obtenir des enceintes stéréo
- Son puissant et cristallin

Multi-fonction

- Streaming Bluetooth®
- Commandes gestuelles pour passer à la chanson suivante

- Micro intégré pour prendre vos appels en mains libres
- Annonces vocales

Portabilité

- Résiste même aux chocs et aux éclaboussures
- Batterie lithium intégrée

PHILIPS

Fonctions

Équipée de 2 haut-parleurs en néodyme



Équipée de 2 haut-parleurs en néodyme et d'un woox. Le meilleur son jamais imaginé pour une enceinte de si petite taille. Un son puissant, offrant une clarté prodigieuse et des basses profondes, pour un rendu inégalé en toutes circonstances.

Enceintes portables Bluetooth®

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Parce qu'elle crée des connexions sans fil entre différents appareils Bluetooth®, cette technologie permet à toute enceinte compatible Bluetooth® de diffuser la musique de n'importe quel smartphone, tablette ou même ordinateur portable (y compris avec les iPod et iPhone).

Résiste aux chocs et aux éclaboussures



Parfaite pour un mode de vie nomade, la Philips SHOQBOX est conçue pour résister aux chocs et à l'eau. Protégée contre les projections d'eau, elle ne craint ni les éclaboussures ni la pluie. Son boîtier en caoutchouc, un matériau robuste, résiste aux chutes et aux manipulations peu précautionneuses. Placez-la simplement dans un sac ou un sac à dos. Parfaite en plein air, lorsque les conditions sont difficiles.

Détecteur de mouvement



La SHOQBOX est équipée d'un capteur de mouvements. Passez simplement votre main devant le capteur, de gauche à droite ou de droite à gauche pour

passer à la piste suivante ou précédente. Posez votre main sur le capteur pendant une seconde pour arrêter la musique. Faites de même pour reprendre la lecture. La commande gestuelle vous permet de contrôler votre musique en toute simplicité.

Micro intégré



Avec son micro intégré, elle permet également de prendre des appels en mains libres. Lorsque l'on vous appelle, la musique est mise en pause, et vous pouvez parler via l'enceinte. Réalisez une conférence téléphonique au travail, ou appelez un ami pendant une fête. Quelles que soient les circonstances, vous ne serez pas déçu.

Annonces vocales



Les annonces vocales sont disponibles dans plusieurs langues. Elles vous informent instantanément sur le niveau de la batterie et vous indiquent que l'enceinte est correctement connectée à votre appareil.

Appariement de 2 Shoqbox



Apparez 2 enceintes SHOQBOX grâce aux capteurs intelligents, pour obtenir un système stéréo avec canaux gauche et droit. Placez simplement les deux enceintes côte à côte, et passez vos mains simultanément devant les deux capteurs de l'extérieur vers l'intérieur. Idéal pour une fête ou un rassemblement. Donnez un son stéréo puissant à vos musiques, films et jeux.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Compatibilité

compatible avec	la plupart des smartphones Bluetooth® tablettes appareils audio
iPad	iPad 1 iPad 2 nouvel iPad
iPhone	iPhone 3 iPhone 3GS iPhone 4 iPhone 4S
iPod Touch	3e génération ou ultérieur
Tablettes et smartphones Android autres appareils audio	avec Android 2.1 et Bluetooth® 2.1 ou supérieur avec Bluetooth® 2.1 ou supérieur

Pratique

Capteur intelligent	pour passer à la chanson suivante et appairer 2 Shoqbox en enceintes stéréo
Annonces vocales	pour le niveau de la batterie

Connectivité

Connexions audio Profils Bluetooth®	Entrée ligne 3,5 mm A2DP AVRCP HFP HSP
Portée Bluetooth®	10 m (champ libre)

Son

Puissance de sortie (RMS)	2 x 4 W
Système audio	Stéréo
Enceintes	2 x 1"

Enceintes

Enceintes - améliorations	Radiateur du caisson de basses wOOx
Haut-parleurs	Système magnétique en néodyme

Alimentation

Alimentation	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de batterie	lithium (intégrée)
Autonomie sur batterie	8 h

Accessoires

Accessoires fournis	Cordon d'alimentation secteur Câble USB de recharge PC Certificat de garantie Livret de garantie internationale Guide d'installation rapide
---------------------	---

Dimensions

Dimensions du produit (l x P x H)	72 x 68 x 179 millimètre
Dimension de l'emballage (l x P x H)	133 x 100 x 200 mm
Poids du produit	0,488 kg
Poids (emballage compris)	0,953 kg

* La résistance aux chutes est mesurée à une hauteur d'environ 0,8 m. La protection dépend des conditions de la chute.

* Le boîtier de la Shoqbox offre une résistance aux éclaboussures correspondant à la norme IEC 60529 IPX4. Il n'est pas étanche et ne doit pas être plongé dans l'eau ni être utilisé dans une salle de bains.

* L'autonomie de la batterie varie selon l'utilisation et les paramètres.



Les données sont sujettes à changement
2016, avril 29

Version: 5.0.13
EAN: 8712581636111

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com