

Philips GoGEAR MP4 Player

GoGEAR

SA4VBE

Quick start guide
快速入門指南
Guía de configuración rápida
คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

Quick start guide

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PHILIPS


*1GB = 1 billion bytes; available storage capacity will be less.
*1 GB = 1000 millones de bytes; la capacidad de almacenamiento disponible será menor.
*1GB = 十億位元組；可供使用的儲存容量可能會少於此數。
*** With 3 minute 128 kbps MP3 songs
*** Con canciones MP3 de 3 minutos a 128 kbps
*** 包含 3 分鐘 128 kbps MP3 歌曲
*** Battery life varies by use and settings.
*** La duración de la batería varía en función del uso y los ajustes.
*** 電池壽命會依使用方式及設置而異。
7digital music store available in selected countries.
Tienda de música digital "7digital" disponible sólo en algunos países.

This player does not support copyright protected (DRM) WMA tracks bought from on-line music stores. Este reproductor no admite pistas WMA protegidas por leyes de derechos de autor (DRM) compradas en tiendas de música en línea. 播放器不支援從音樂網站購買、加入數碼版權管理 (DRM) 的 WMA 曲目。
AudibleReady is a trademark of Audible, Inc. or its affiliates.
AudibleReady es una marca registrada de Audible, Inc. o sus filiales.
AudibleReady 是 Audible, Inc. 或其子公司的商標。
PC requirements
Requisitos del equipo
電腦規格
Windows XP (SP3 or higher/ 或更高/ o superior) / Vista / 7 / 8

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.
SA4VBE_QSG_97.1_V3.0
wk1352.2


Unpack

打開包裝
Sáquele de la caja
แกะกล่องผลิตภัณฑ์




Charge

充電
Carga
การชาร์จ




Transfer from a PC

從電腦上傳輸
Transferencia a un PC
ถ่ายโอนจาก PC



Power/Unlock




Navigate


導覽
Navegar
เลื่อนดู



Music




Video



Help



Help



Help



Help



Краткое руководство
Hızlı başlangıç kılavuzu
Қысқаша жұмысты бастау нұсқаулығы
Короткий посібник

Краткое руководство

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PHILIPS

*1GB = 1 billion bytes; available storage capacity will be less.
*1 GB = 1000 millones de bytes; la capacidad de almacenamiento disponible será menor.
*1GB = 十億位元組；可供使用的儲存容量可能會少於此數。
*** With 3 minute 128 kbps MP3 songs
*** Con canciones MP3 de 3 minutos a 128 kbps
*** 包含 3 分鐘 128 kbps MP3 歌曲
*** Battery life varies by use and settings.
*** La duración de la batería varía en función del uso y los ajustes.
*** 電池壽命會依使用方式及設置而異。
7digital music store available in selected countries.
Tienda de música digital "7digital" disponible sólo en algunos países.

This player does not support copyright protected (DRM) WMA tracks bought from on-line music stores. Este reproductor no admite pistas WMA protegidas por leyes de derechos de autor (DRM) compradas en tiendas de música en línea.
播放器不支援從音樂網站購買、加入數碼版權管理 (DRM) 的 WMA 曲目。
AudibleReady is a trademark of Audible, Inc. or its affiliates.
AudibleReady es una marca registrada de Audible, Inc. o sus filiales.
AudibleReady 是 Audible, Inc. 或其子公司的商標。
PC requirements
Requisitos del equipo
電腦規格
Windows XP (SP3 or higher/ 或更高/ o superior) / Vista / 7 / 8




2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.
SA4VBE_QSG_97.2_V3.0
wkt1352.2




Распакуйте

Ambalajı açın
Орамнан шығару
Розпакування



Зарядка

Şarj etme
Зарядтау
Заряджання



Передача с ПК

PC'den aktarma
Компьютерден тасымалдау
Перенесення із комп'ютера




Питання/Відповіді




Перемещение по меню


Gezinin
Шарлау
Навігація




Музыка




Видео



Изображения



Настройка



Громкость



Справка

Yardım
Анықтама
Довідка

