



**Philips**  
CD Soundmachine

AZ1750/12

## Müzik keyfini yanınızda taşıyın

bu taşınabilir ses sistemiyle

Hayatta küçük şeylerden zevk alır, rahatlıktan mutlu olursunuz. Bu kompakt ve taşınabilir Philips AZ1750/12 CD soundmachine şık ve portatif tasarımı, kullanımı kolay fonksiyonları yardımıyla sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar.

### Faydaları

[Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın](#)

- CD, CD-R ve CD-RW çalar
- Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link
- Radyo keyfi için FM tuner

[Kullanım kolaylığı](#)

- 20 parçalık programlanabilen CD

- Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama
- Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama

[Zengin ve net ses](#)

- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

# PHILIPS

## Özellikler

### CD, CD-R ve CD-RW çalar



Philips, piyasada bulunan birçok disk türüyle uyumlu olan ürünleriyle tanınmaktadır. Bu müzik sistemiyle CD, CD-R ve CD-RW disklerdeki müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. CD-RW (Yazılabilir CD Uyumlu), müzik sisteminizin hem Kaydedilebilir CD (CD-R) hem de Yazılabilir CD (CD-RW) diskleri çalabilmesi anlamına gelir. CD-R disklerin üzerine bir kere kayıt yapılabilir ve bu diskler tüm CD çalarlarda kullanılabilir. CD-RW disklerin üzerine ise birçok kez kayıt yapılabilir, tekrar yazılabilir ve bu diskler sadece uyumlu CD çalarlarda kullanılabilir.

### MP3 Link



MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sisteminize takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

### 20 parçalık programlanabilen CD

Programlanabilen CD çalma özelliği sayesinde en sevdiğiniz parçaları, istediğiniz sırayla dinleyebilirsiniz.

### CD Rasgele Çalma/Tekrarlama



"Rasgele Çalma/Tekrarlama" fonksiyonu, müziği sürekli aynı sırayla dinleme sıkıntısından kurtulmanıza yardımcı olur. En sevdiğiniz şarkıları müzik çalarınıza yükledikten sonra, parçaların farklı sıralarla çalması için tek yapmanız gereken "Rasgele Çalma" veya "Tekrarlama" modlarından birini seçmek. Müzik çalarınızı her açtığınızda farklı ve benzersiz bir müzik deneyimi yaşamamanın keyfini çıkarın.

## Şartlar

Lütfen bunun bir satış öncesi broşürü olduğunu unutmayın. Bu broşürün içeriği, belirtilen tarih ve yukarıda bahsedilen ülke için geçerli olan en güncel bilgilerimizi içermektedir. Bu broşürün içeriği, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Philips, bu broşürün içeriği hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

### Müzik çalma

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Oynatılabilen ortamlar | CD<br>CD-R<br>CD-RW                                                      |
| Disk çalma modları     | hızlı ileri/geri<br>sonraki/önceki parça arama<br>tekrar/rasgele/program |

### Ses

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Ses sistemi           | stereo                     |
| Ses geliştirme        | Dinamik Bas Kuvvetlendirme |
| Ses seviyesi kontrolü | döner (analog)             |

### Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

### CD Rasgele Çalma/Tekrarlama

Bu Philips ses sisteminin "Rasgele Çalma/Tekrarlama" fonksiyonu, müziği sürekli aynı sırayla dinleme sıkıntısından kurtulmanıza yardımcı olur. En sevdiğiniz şarkıları müzik çalarınıza yükledikten sonra, parçaların farklı sıralarla çalması için tek yapmanız gereken "Rasgele Çalma" veya "Tekrarlama" modlarından birini seçmek. Müzik çalarınızı her açtığınızda farklı ve benzersiz bir müzik deneyimi yaşamamanın keyfini çıkarın.

Çıkış gücü 2 x 1 W RMS

### Tuner/Alım/İletim

Radio bantları FM stereo  
Anten FM anteni

### Hoparlörler

Yerleşik hoparlör sayısı 2  
Hoparlör ızgarası metal kaplaması

#### Bağlantı

MP3 Link 3,5 mm stereo hat girişi

#### Kullanılabilirlik

Ekran tipi LCD ekran  
Yükleyici tipi üstten

#### Güç

Şebeke elektriği AC adaptörü, 220-240V  
Pil tipi C boyutu (LR14)  
Pil voltajı 1,5 V  
Pil sayısı 6

#### Aksesuarlar

Diğerleri  
Garantili Kullanım Kılavuzu  
Garanti Belgesi

#### Boyutlar

Ana ünite genişliği 380 mm  
Ana ünite derinliği 92 mm  
Ana ünite yüksekliği 200 mm  
Ambalaj genişliği 416 mm  
Ambalaj derinliği 130 mm  
Ambalaj yüksekliği 238 mm  
Brüt ağırlık 2,2 kg  
Ağırlık 1,9 kg



Bilgi değişimi  
2016, Mayıs 15

Version: 2.0.4  
EAN: 8712581630478

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar Koninklijke Philips Electronics N.V. veya ilgili sahiplerine aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)