












Monitor Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED
U3226Q


Instrukcja szybkiego uruchamiania









2



3





4





1


















1











2




3












Dell Display and Peripheral Manager
Dell.com/support/ddpm



KVM



Połączenie łańcuchowe



Dell.com/support/U3226Q