


Quick Setup Guide

BE5000 Dual Band Creator Router

ProArt PRT-BE5000

Router Overview



- ① LAN 1~4 ports
- ② WAN port
- ③ Power button
- ④ Power (DCIN) port
- ⑤ Reset button
- ⑥ WPS button

* For detailed information, please refer to https://asus.click/PRT-BE5000_Manual



ET

Algseadistuse kirjuhend

- ① LAN 1~4 pordid
- ② WAN-port
- ③ Toitenupp
- ④ Toitepesa (DCIN)
- ⑤ Lähetestusnupp
- ⑥ WPS nupp

HU

Gyors üzembehelyezési útmutató

- ① Portok LAN 1~4
- ② WAN port
- ③ Főkapcsoló gomb
- ④ Hálózati (DC bemeneti) port
- ⑤ Alaphelyzet gomb
- ⑥ WPS gomb

FR

Guide de configuration rapide

- ① Ports réseau 1~4
- ② Port réseau étendu (WAN)
- ③ Bouton d'alimentation
- ④ Prise d'alimentation (CC)
- ⑤ Bouton de réinitialisation
- ⑥ Bouton WPS

DE

Anleitung zur schnellen Einrichtung

- ① LAN-Anschlüsse 1~4
- ② WAN-Port
- ③ Ein-/Austaste
- ④ Netzanschluss (DC-In)
- ⑤ Reset-Taste
- ⑥ WPS-Taste

LV

Ātrās iestatīšanas rokasgrāmata

- ① LAN 1~4 ostām
- ② WAN osta
- ③ Barošanas poga
- ④ Strāvas (DCIN) osta
- ⑤ Atiestatīšanas poga
- ⑥ WPS poga

LT

Trumpoji naudojimo instrukcija

- ① LAN 1~4 prievadai
- ② WAN prievadas
- ③ Maitinimo mygtukas
- ④ Maitinimo (Nuolatinės srovės įvado) prievadas
- ⑤ Nustatymo iš naujo mygtukas
- ⑥ WPS mygtukas

IT

Guida rapida all'installazione

- ① Porte LAN 1~4
- ② Porta WAN
- ③ Pulsante di accensione / spegnimento
- ④ Porta ingresso alimentazione (DCIN)
- ⑤ Pulsante di reset
- ⑥ Pulsante WPS

NL

Beknopte handleiding

- ① LAN 1~4 poorten
- ② WAN-poort
- ③ Aan-uitknop
- ④ Netstroomaansluiting (DCIN)
- ⑤ Reset-knop
- ⑥ WPS-knop

FI

Pika-asennusopas

- ① LAN 1~4 portit
- ② WAN-portti
- ③ Virtapainike
- ④ Virta (DCIn)-portti
- ⑤ Nollauspainike
- ⑥ WPS-painike

DA

Hurtig installationsvejledning

- ① LAN 1~4 porte
- ② WAN-port
- ③ Tænd/Sluk-knap
- ④ Strøm (DCIN) port
- ⑤ Nulstillingsknap
- ⑥ WPS-knap

PL

Skrócona instrukcja konfiguracji

- ① Porty LAN 1~4
- ② Port WAN
- ③ Przycisk zasilania
- ④ Port wejścia zasilania (Wejście prądu stałego)
- ⑤ Przycisk resetowania
- ⑥ Przycisk WPS

RO

Ghid de configurare rapidă

- ① Porturi LAN 1~4
- ② Port WAN
- ③ Buton de alimentare
- ④ Port de alimentare (Intrare c.c.)
- ⑤ Buton de resetare
- ⑥ Buton de WPS

SL

Navodila za hitro namestitve

- ① Vhodi LAN 1~4
- ② WAN vrata
- ③ Gumb za vklop/izklop
- ④ Vrata za napajanje (DCIN)
- ⑤ Gumb za ponastavitev
- ⑥ Gumb za WPS

ES

Guía de instalación rápida

- ① LAN 1~4 puertos
- ② Puerto WAN
- ③ Botón de encendido
- ④ Puerto de alimentación (DCIN)
- ⑤ Botón de restablecimiento
- ⑥ Botón de WPS

EL

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

- ① Θύρες LAN 1~4
- ② Θύρα WAN
- ③ Κουμπί λειτουργίας
- ④ Είσοδος τροφοδοσίας ρεύματος (DCIN)
- ⑤ Κουμπί επαναφοράς
- ⑥ Κουμπί WPS

SV

Snabbinstallationsguide

- ① LAN 1~4 portar
- ② WAN-port
- ③ Strömknapp
- ④ Strömångång (DCIN)
- ⑤ Återställningsknapp
- ⑥ WPS-knapp

TR

Hızlı Kurulum Kılavuzu

- ① LAN 1~4 bağlantı noktaları
- ② WAN bağlantı noktası
- ③ Güç düğmesi
- ④ Güç (DC Girişi) bağlantı noktası
- ⑤ Sıfırla düğmesi
- ⑥ WPS düğmesi

SK

Sprievodca rýchlym nastavením

- ① Porty LAN 1~4
- ② Port WAN
- ③ Tlačidlo napájania
- ④ Port napájania (Vstup jednosmerného prúdu)
- ⑤ Tlačidlo na resetovanie
- ⑥ Tlačidlo WPS

PT

Guia de Instalação Rápida

- ① Portas 1 a 4 LAN
- ② Porta WAN
- ③ Botão de alimentação
- ④ Porta de alimentação (Entrada DC)
- ⑤ Botão de reposição
- ⑥ Botão de WPS

AR

دليل الإعداد السريع

- ① LAN 4~1 منافذ
- ② منفذ WAN
- ③ زر الطاقة
- ④ منفذ الطاقة (DCIN)
- ⑤ زر إعادة الضبط
- ⑥ زر WPS

NO

Hurtigoppsetttsveiledning

- ① LAN 1~4 porter
- ② WAN-port
- ③ Av/På-knapp
- ④ Strømpport (DCIN)
- ⑤ Nullstill-knapp
- ⑥ WPS-knapp

RU

Краткое руководство

- ① Разъемы LAN 1~4
- ② WAN порт
- ③ Кнопка питания
- ④ Разъем питания (DCIN)
- ⑤ Кнопка сброса
- ⑥ Кнопка WPS

SR

Vodič za brzo korišćenje

- ① LAN 1~4 portovi
- ② WAN priključak
- ③ Dugme za napajanje
- ④ Port za napajanje (DCIN)
- ⑤ Dugme za resetovanje
- ⑥ Dugme za WPS

HR

Brzi vodič za postavljanje

- ① LAN 1~4 priključci
- ② WAN priključak
- ③ Gumb za napajanja
- ④ Ulaz za napajanje (DCIN)
- ⑤ Gumb za resetiranje
- ⑥ Gumb za WPS

מדריך התקנה מקוצר

- ① יציאות LAN 1~4
- ② יציאת WAN
- ③ לחצן הפעלה
- ④ חיבור חשמל (DCIN)
- ⑤ לחצן איפוס
- ⑥ לחצן WPS

Короткий посібник з налаштування

- ① Порти LAN 1~4
- ② Порт WAN
- ③ Кнопка живлення
- ④ Порт живлення (Входу постійного струму)
- ⑤ Кнопка скидання
- ⑥ Кнопка WPS

BG

Ръководство за бърза инсталация

- ① LAN 1~4 портове
- ② WAN порт
- ③ Бутон за включване и изключване
- ④ Порт захранване (DCIN)
- ⑤ Бутон за нулиране
- ⑥ Бутон за WPS

CS

Stručná instalační příručka

- ① Porty LAN 1~4
- ② Port WAN
- ③ Tlačítko napájení
- ④ Napájecí port (DCIN)
- ⑤ Resetovací tlačítko
- ⑥ WPS tlačítko

GE

სწრაფი დაყენების სახელმძღვანელო

- ① LAN 1~4 პორტები
- ② WAN პორტი
- ③ დენის დილაკი
- ④ დენის (DC) პორტი
- ⑤ რესეტის დილაკი
- ⑥ WPS დილაკი

Specifications:

DC Power adapter	DC Output: +12V with max 2A current		
Operating Temperature	0~40°C	Storage	0~70°C
Operating Humidity	50~90%	Storage	20~90%

Service and Support


<https://www.asus.com/support>


Video Tutorials


https://qr.asus.com/wl_viduetutorials

1

Reboot modem and ensure its connection is ready

Notice: Unplug modem for 10 sec then plug it back in



- FI** Käynnistä modeemi uudelleen ja varmista sen yhteys on valmis
Ilmoitus: Irrota modeemi pistorasista 10 sekunniksi ja liitä sitten takaisin
- DA** Genstart modemmet, og sørg for, at forbindelsen er klar
Bemærk: Afbryd modemmet i 10 sekunder, og tilslut det igen
- EL** Επανεκκινήστε το μόντεμ και ελέγξτε τη σύνδεση
Σημείωση: Αποσυνδέστε το μόντεμ από την τροφοδοσία για 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά
- SV** Starta om modem och kontrollera att det är klart
Notera: Dra ut modemets kontakt i 10 sek. och sätt därefter i den igen
- NO** Start modemet på nytt og sørg for at tilkoblingen er klar
Merknad: Koble modemet fra strøm i 10 sekunder, og koble det deretter til igjen
- RU** Перезагрузите модем и убедитесь, что его подключение готово
Примечание: отключите модем на 10 секунд, затем снова подключите
- BG** Рестартирайте модема и се уверете, че връзката му е готова
Съобщение: Изключете модема за 10 секунди, след което отново го включете
- CS** Restartujte modem a zkontrolujte, zda je jeho připojení připravené
Poznámka: Odpojte modem, počkejte 10 s a potom jej znovu připojte


- ET** Lähtestage modem ja veenduge, et sellel on ühendus
Märkus: Võtke modemi pistik välja ja ühendage uuesti 10 sekundi pärast
- HU** Indítsa újra a modemet és győződjön meg, hogy a csatlakozás készen áll
Megjegyzés: Húzza ki a modemet 10 másodpercre, majd dugja vissza
- LV** Atkārtoti palaidiet modemu un pārliecinieties, vai savienojums ir gatavs
Paziņojums: Atvienojiet modemu uz 10 sekundēm, pēc tam pievienojiet to atpakaļ
- LT** Perkraukite modemą ir įsitinkite, kad jo ryšys veikia
Pastaba. Atjunkite modemą nuo elektros tinklo 10 sekundžių, tada vėl jį prijunkite
- PL** Uruchom ponownie modem i upewnij się, że jego połączenie jest gotowe
Uwaga: Odłącz modem od zasilania na 10 s, a następnie podłącz ponownie
- RO** Reporniți modemul și asigurați-vă că este pregătită conexiunea
Notă: Deconectați modemul timp de 10 secunde și apoi reconectați-l
- TR** Modemi yeniden başlatın ve bağlantısının hazır olduğundan emin olun
Uyarı: Modemin fişini 10 saniyelikine çıkarın, ardından tekrar takın
- SK** Reštartujte modem a skontrolujte jeho pripojenie, či je pripravené
Poznámka: Modem odpojte na 10 sekúnd a potom ho znova zapojte
- UK** Перезапустіть модем і переконайтеся, що його підключення готове
Примітка: Відключіть кабель модему на 10 секунд і знову підключіть його
- HR** Ponovno pokrenite modem i provjerite je li veza spremna
Obavijest: Iskopčajte modem u trajanju od 10 sekundi i zatim ga opet ukopčajte
- SR** Ponovo pokrenite modem i proverite da je njegova veza spremna
Obaveštenje: Izvucite modem iz struje na 10 sekundi i potom ga ponovo priključite

- SL** Modem ponovno zaženite in zagotovite, da je njegova povezava pripravljena
Obvestilo: Modem za 10 sekund izključite in nato ponovno vključite v omrežje
- FR** Redémarrez le modem et assurez-vous que sa connexion est prête
Remarque: Débranchez le modem pendant 10 secondes, puis rebranchez-le
- DE** Starten Sie das Modem neu und stellen Sie sicher, dass die Verbindung hergestellt ist
Hinweis: Trennen Sie das Modem für 10 Sekunden vom Stromnetz und schließen Sie es dann wieder an
- IT** Riavviare il modem e assicurarsi che la connessione sia pronta
Avviso: Scollegare il modem per 10 secondi, quindi ricollegarlo
- NL** Start de modem opnieuw op en controleer of de verbinding gereed is
Opmerking: Koppel de modem gedurende 10 seconden los en sluit deze vervolgens opnieuw aan
- PT** Reinicie o modem e certifique-se de que a ligação está preparada
Aviso: Desligue o modem da corrente elétrica durante 10 segundos e volte a ligá-lo
- ES** Reinicie el módem y asegúrese de que la conexión del mismo está preparada
Aviso: Desenchufe el módem durante 10 segundos y, a continuación, luego vuelva a enchufarlo
- AR** أعد تشغيل المودم وتحقق من أن اتصاله جاهز
ملاحظة: افصل المودم لمدة 10 ثوان ثم أعد توصيله
- HE** הפעל מחדש את המודם וודא שהחיבור שלו מוכן
שים לב: נתק את המודם למשך 10 שניות ולאחר מכן חבר אותו בחזרה
- GE** გადარტვირეთ მოდემი და დარწმუნდით, რომ ის დაკავშირებულია
შენიშვნა: გამოირთეთ მოდემი 10 წამით, შემდეგ ისევ შეაერთეთ

2

Prepare your ASUS router and power it on

Once the status light is solid blue, it's ready for setup




- FI** Valmistele ASUS-reititin ja käynnistä se
Kun tilan merkkivalo palaa sinisenä, se on valmis asetusta varten
- DA** Forbered din ASUS-router, og tænd den
Når statusindikatoren lyser blå, er den klar til konfiguration
- EL** Προετοιμάστε τον δρομολογητή ASUS και ενεργοποιήστε τον
Μόλις η ενδεικτική λυχνία κατάστασης ανάψει σταθερά με μπλε χρώμα, τότε ο δρομολογητής είναι έτοιμος για εγκατάσταση
- SV** Förbered din ASUS-router och starta den
När statuslampan lyser med fast blått ljus är den klar för installation
- NO** Gjør klar ASUS-ruteren, og slå den på
Når statuslampen lyser blått, er den klar for oppsett
- RU** Подготовьте роутер и включите его
Когда индикатор состояния загорится синим, устройство готово к настройке

- BG** Подгответе своя маршрутизатор ASUS и го включете
Когато индикаторът на състоянието свети синьо непрекъснато, тогава е готов за настройка
- CS** Připravte svůj router ASUS a zapněte jeho napájení
Jakmile stavová kontrolka svítí bíle, je připraven k instalaci
- ET** Valmistage ASUS-e ruuter ette ja ühendage toide
Kui oleku tuli põleb püsivalt sinisena, on seade seadistamiseks valmis
- HU** Készítse elő az ASUS routert és kapcsolja be
Amikor az állapotjelző fény folyamatosan kék, készen áll a telepítésre
- LV** Valmistage ASUS-e ruuter ette ja ühendage toide
Kui oleku tuli põleb püsivalt sinisena, on seade seadistamiseks valmis
- LT** Paruoškite ASUS kelvedį ir įjunkite jį
Užsidegus kontrolinei mėlynai būsenos lemputei, jis bus paruoštas sąrankai
- PL** Przygotuj router ASUS i uruchom go
Gdy wskaźnik stanu zacznie świecić na niebiesko, oznacza to, że urządzenie jest gotowe do konfiguracji
- RO** Pregătiți router-ul ASUS și porniți alimentarea
După ce lumina de stare se aprinde albastru solid, este gata de configurare
- TR** ASUS yönlendiricini hazırlayın ve açın
Durum ışığı kesintisiz mavi olduğunda kuruluma hazırdır
- SK** Pripravte si smerovač ASUS a zapnite ho
Keď svieti modrá svetelná kontrolka stavu, znamená to, že je pripravený na nastavenie
- UK** Підготуйте маршрутизатор ASUS і подайте на нього живлення
Щойно індикатор статусу засвітиться постійним блакитним, пристрій готовий до налаштування

- HR** Pripremite ASUS usmjerivač i uključite ga
Kada svjetlo statusa bude svijetlilo stalno plavo, bit će spreman za podešavanje
- SR** Spremite svoj ASUS ruter i uključite ga u struju
Kada je statusno svetlo postojano plavo, spreman je za podešavanje
- SL** Pripravite svoj usmerjevalnik ASUS in ga vklopite
Ko lučka stanja sveti modro, je usmerjevalnik pripravljen za nastavitve
- FR** Préparez votre routeur ASUS et allumez-le
Lorsque le voyant d'état devient bleu fixe, le routeur est prêt pour la configuration
- DE** Stellen Sie Ihren ASUS Router bereit und schalten Sie ihn ein
Sobald die Statusanzeige dauerhaft blau leuchtet, kann er eingerichtet werden
- IT** Preparare il router ASUS e accenderlo
Una volta che la spia di stato è blu fissa, è pronto per la configurazione
- NL** Bereid uw ASUS-router voor en schakel deze in
Zodra het statuslampje stabiel blauw oplicht, is deze klaar voor de installatie
- PT** Prepare o seu router ASUS e ligue-o
O dispositivo estará pronto a ser configurado quando a luz de estado estiver acesa em azul
- ES** Prepare el enrutador ASUS y enciéndalo
Una vez que la luz de estado permanezca fija en color azul, estará lista para la configuración
- AR** قم بإعداد جهاز توجيه ASUS الخاص بك وقم بتشغيله
بمجرد أن يصبح مصباح الحالة أزرقاً ثابتاً، يصبح جاهزاً للإعداد
- HE** הכן את נתב ASUS והפעל אותו
לאחר שמריית הסטטוס תדלוך קבוע, המכשיר יהיה מוכן להתקנה
- GE** მოამზადეთ თქვენს ASUS რთუტერს და ჩართეთ იგი
მას შემდეგ, რაც სტატუსის მუქი მყარი ლურჯი განებდება, ის მზად არის დაყენებისთვის

3

Scan the code and download ASUS Router app for setup



- FI** Skanna koodi ja lataa ASUS Router -sovellus määrittääksesi sen
- DA** Scan koden, og download appen ASUS Router til konfigurationen
- EL** Σαρώστε τον κωδικό και κατεβάστε την εφαρμογή ASUS Router για εγκατάσταση
- SV** Skanna koden och ladda ned ASUS Router-appen för installation
- NO** Skann koden og last ned ASUS Router-appen for å sette opp

- RU** Отсканируйте QR-код и скачайте приложение ASUS Router для настройки
- BG** Сканирайте кода и изтеглете приложението ASUS Router за настройка
- CS** Oskenujte kód a stáhněte aplikaci ASUS Router k instalaci
- ET** Skannige koodi ja laadige seadistamiseks alla ASUS-e ruuteri rakendus
- HU** Olvassa be a kódot és töltsd le az ASUS router alkalmazást a telepítéshez
- LV** Skenējiet kodu un lejupielādējiet ASUS maršrutētāju lietotni iestatīšanai
- LT** Nuskaitykite kodą ir atsisiųskite ASUS kelvedžio programėlę „ASUS Router“, kad galėtumėte pradėti sąranką
- PL** Zeskanuj kod i pobierz aplikację ASUS Router w celu skonfigurowania
- RO** Scanați codul și descărcați aplicația ASUS Router pentru configurare
- TR** Kodunu tarayın ve kurulum için ASUS Yönlendiricisi uygulamasını indirin
- SK** Naskenujte kód a stiahnite si aplikáciu smerovača ASUS na nastavenie
- UK** Скануйте код і завантажте додаток ASUS Router для налаштування
- HR** Skenirajte kod i preuzmite aplikaciju ASUS Router radi podešavanja

- SR** Skenirajte kod i preuzmite aplikaciju za podešavanje ASUS rutera
- SL** Skenirajte kodo in prenesite aplikacijo ASUS Router, ki omogoča nastavitve
- FR** Scannez le code et téléchargez l'application ASUS Router pour la configuration
- DE** Scannen Sie den Code und laden Sie die ASUS Router-App zur Einrichtung herunter
- IT** Eseguire la scansione del codice e scaricare l'app ASUS Router per la configurazione
- NL** Scan de code en download de ASUS Router-app voor de installatie
- PT** Faça a leitura do código e transfira a aplicação ASUS Router para configurar
- ES** Escanee el código y descargue la aplicación ASUS Router para la configuración
- AR** امسح رمز ضوئياً وقم بتنزيل تطبيق ASUS Router للإعداد
- HE** סרוק את קוד ה הורד את היישום ASUS Router לצורך ההתקנה
- GE** დადარტვირეთ თქვენს ASUS Router სის და ჩამოსატვირთად