



Philips GoGEAR
เครื่องเล่นเพลง MP3 พร้อม
FullSound™

RaGa
4GB*

GoGEAR



SA4RGA04BF



แต่งเต็มสีสันให้โลกของคุณด้วยเสียงระดับสุดยอด

ขนาดเล็ก สนุก และสีสันสดใส

เครื่องเล่น MP3 GoGear Raga ขนาดเล็กและใช้งานได้อย่างสนุกสนานด้วย FullSound ที่จะช่วยคืนชีวิตให้กับเพลงที่คุณชื่นชอบ พร้อม Philips Songbird ที่ช่วยค้นหาเพลงและซิงโครไนซ์ได้อย่างง่ายดาย รวมถึง FastCharge ที่ชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็ว

สุดยอดคุณภาพเสียง

- FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3

เต็มเต็มชีวิตของคุณให้สมบูรณ์


- การเคลือบที่ให้สัมผัสนุ่มนวลเพื่อการจับถือได้ง่าย สะดวก
- หน้าจอสีที่สมบูรณ์เพื่อการนำเวกที่ง่ายดายและเพลิดเพลิน
- เพลิดเพลินกับบทเพลงได้นานถึง 15 ชั่วโมง
- ตั้งสถานีวิทยุ FM ไวลวงหนา 30 สถานีสำหรับการเลือกฟังเพลงได้มากขึ้น

ง่ายและเป็นธรรมชาติ

- Philips Songbird: โปรแกรมใช้งานง่ายที่ให้คุณได้ค้นหา เล่นและซิงค์
- LikeMusic เพื่อการเล่นรายการเพลงที่ใหญ่คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมทุกเพลง
- ชาร์จไฟเพียง 6 นาที สามารถเล่นเพลงได้ถึง 60 นาที
- มุมมองโพลเดอรเพื่อจัดการและดูไฟล์มีเดีย เช่นเดียวกับการทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

PHILIPS

FullSound™



เทคโนโลยี FullSound™ ที่สร้างสรรค์ใหม่ของ Philips คืนรายละเอียดเสียงให้แก่เสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดได้อย่างสมจริง เพิ่มความสมบูรณ์และชัดเจนให้กับบทเพลง คุณจึงดื่มด่ำกับเพลงในซีดีได้โดยไม่มีเสียงผิดเพี้ยน FullSound ผสานความช่วยเหลือจากการตัดลอกเพลงที่โด่งดังของ Philips เขากับพลังของ Digital Signal Processor (DSP) รุ่นล่าสุด ตามรูปแบบการปรับแต่งเสียง ผลลัพธ์ที่ได้รับคือเสียงเบสที่ความลึกและกระหึ่มมากขึ้น เพิ่มพลังเสียงและความชัดใสของเครื่องดนตรี และรายละเอียดที่เต็มอิม คณพบเสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดในเสียงสมจริงคุณมีชีวิตซึ่งจะสัมผัสจิตวิญญาณของคุณและเต็มใจที่จะให้เขาของคุณ

การเลือกที่ให้สัมผัสสมนวล

การเลือกที่ให้สัมผัสสมนวลเพื่อการจับถือได้อย่าง สะดวก

การแสดงสีที่สมบูรณ์


หน้าจอสีที่สมบูรณ์เพื่อการนำวิถีที่ง่ายดายและเพลิดเพลิน

เล่นเพลงได้นานถึง 15 ชั่วโมง




เพลิดเพลินกับบทเพลงได้นานถึง 15 ชั่วโมง

วิทยุ FM ที่มีระบบ RDS พร้อมสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 30 สถานี



วิทยุ FM ดิจิตอลให้ตัวเลือกเสียงเพลงเพิ่มเติมแก่คอลเลกชันเพลงใน GoGear ของคุณ เพียงปรับไปยังสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วกดปุ่มตั้งค่าล่วงหน้าค้างไว้ เพื่อบันทึกความถี่นั้น คุณสามารถตั้งค่าสถานีวิทยุที่ต้องการตั้งไว้ล่วงหน้าได้สูงถึง 30 สถานี และเพลิดเพลินกับรายการโปรดของคุณได้ทุกที่

Philips Songbird



โปรแกรมใช้งานง่ายหนึ่งโปรแกรมที่มาพร้อมกับเครื่องเล่น GoGear ของคุณ โปรแกรม Philips

Songbird ให้คุณค้นหาและเล่นสื่อทั้งหมด แล้วซิงค์สื่อกับเครื่องเล่น Philips GoGear ของคุณ เครื่องเล่นมีคุณสมบัติจัดการเพลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายช่วยให้คุณค้นหาศิลปินและแนวเพลงใหม่ๆ ได้โดยตรงในโปรแกรมผ่านร้านจำหน่ายสื่อ เพลง บริการและเว็บไซต์ต่างๆ เล่นเพลงในไลบรารีและสื่อของคุณจากอินเทอร์เน็ต และซิงค์จากคอมพิวเตอร์ไปที่เครื่องเล่น Philips GoGear ของคุณ

LikeMusic



LikeMusic ให้คุณ ได้มีประสบการณ์ในการฟังเพลงโปรดยิ่งขึ้น ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ไม้จำเป็นต้องค้นหาเพลงใน ไลบรารีเพลงหรือรอให้เล่นเพลงนั้นโดยบังเอิญ LikeMusic เป็นอัลกอริทึมที่ได้รับการจัดสิทธิบัตรของ Philips ที่จะวิเคราะห์เพลงในไลบรารีเพื่อค้นหาลักษณะของเพลงที่คล้ายคลึงกัน ลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้ LikeMusic สร้างรายการเพลงอันชาญฉลาดที่คุณภาพเสียงที่ยืดเยื้อมทุกเพลง คุณเพียงแคคลิกที่เพลงที่คุณชอบแล้วกดไอคอน LikeMusic รายการเพลงจะแสดงขึ้นทันทีที่คุณเพียงแต่ตั้งชื่อและเพลิดเพลินไปกับรายการเพลงใหม่ เดิเลย หรือจะค้นหาเพลงในเครื่อง PC หรือเครื่องเล่น GoGear ก็ได

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- แสงพื้นหลัง
- ประเภท: LCD
- ขนาดจอวัดตามเส้นทแยงมุม (ชม): 2.79
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 1.1 นิ้ว
- ความละเอียด: 128 x 64

เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: FullSound
- ปรับแต่งอคูโวลีเซอร์ได้
- การตั้งค่าอคูโวลีเซอร์: สมดุล, พลังแรง, อ่อน, เคลียร์, สโลว์
- การแบ่งช่อง: 45 dB
- การตอบสนองต่อความถี่: 80 - 18k เฮิรตซ์
- กำลังขับ (RMS): 2 x 2.5 mW
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >84 dB

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WAV, WMA
- รองรับ ID3: ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม
- อัตราบิต MP3: 8-320 bps และ VBR
- อัตราแซมเปิล MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 48 kHz
- อัตราบิต WMA: 5-320 kbps
- อัตราแซมเปิล WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- ระบบจัดการสิทธิ์ข้อมูลดิจิทัล: ไม่มี

การเล่นวิดีโอ

- ไม่มี

เล่นภาพนิ่ง

- ไม่มี

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 30
- RDS: ไม่มี
- การบันทึกวิทยุ FM: มี, ในรูปแบบ WAV

สื่อเก็บข้อมูล

- ประเภทหน่วยความจำภายใน: NAND Flash
- หน่วยความจำภายใน (RAM): 4 GB
- ความจุหน่วยความจำเพลง, MP3: สูงถึง 900 แทร็ค*
- รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล
- รองรับ Mass Trans. Protocol: ไม่มี

การเชื่อมต่อ

- หูฟัง: 3.5 มม.
- USB: USB 2.0

สะดวกสบาย

- การล็อคปุ่มกด: มี ปุ่มตัวเลือก
- Superscroll: ไม่มี
- เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัปเดตได้: มี, ผ่าน SongBird
- ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่: บนอินเตอร์เฟซผู้ใช้
- ชาร์จและเล่น: เมื่อเชื่อมต่อกับ PC
- สามารถจำกัดระดับเสียงได้ตามต้องการ
- ความคมชัดเสียงที่กำหนดเฉพาะ: ไม่มี
- การควบคุมระดับเสียง

อุปกรณ์เสริม

- หูฟัง
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
- สายเคเบิล USB

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- ผลิตภัณฑ์จากโลหะไร้สารตะกั่ว

ความต้องการระบบ

- USB: พอร์ต USB อิสระ
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: มี (สำหรับเข้าข้อมูลสารสนเทศที่ปรับปรุงใหม่, คู่มือ, เฟิร์มแวร์ในอนาคต และซอฟต์แวร์อัปเดตของ PC)
- ระบบปฏิบัติการ PC: Windows XP (SP3)/Windows Vista/Windows 7

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: Li-Polymer
- ชาร์จใหม่ได้: มี, ผ่าน USB
- ความจุแบตเตอรี่: 220 mAh
- เวลาเล่นเมื่อใช้แบตเตอรี่ภายในตัว: เล่นเพลงได้นานถึง 15 ชั่วโมง

ขนาด

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
- ขนาดกล่อง D-box (กว้าง x ลึก x สูง): 90 x 30 x 90 มม.
- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 49.9 x 12.9 x 43.4 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.022 กก.

ซอฟต์แวร์

- Philips Songbird

พันธมิตร

- 7digital



วันที่ออก 2014-07-18

เวอร์ชัน: 2.1.5

12 NC: 8670 000 88748
EAN: 87 12581 64025 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 4 นาทีต่อเพลง และเข้ารหัสแบบ WMA 64 kbps
* พื้นที่จัดเก็บข้อมูลจาก 4 นาทีต่อเพลง และการเข้ารหัสแบบ WMA 64 kbps หรือ MP3 128 kbps
* ความเร็วการถ่ายโอนจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและการตั้งค่าคอนฟิกฮาร์ดแวร์ของคุณ
* 1GB = 1 พันล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง
* แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้จะมีการใช้งานที่จำกัดและจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
* อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และจำนวนรอบของการชาร์จไฟใหม่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า