



## Philips CD 播放機

- DVD、CD、USB、FM
- 遙控器
- 4W

AZ5741/98

# 享受您的影片、音樂和照片

擁有這台飛利浦全功能 DVD 播放機 AZ5741，您就能透過電視享受儲存在行動 USB 裝置上最喜愛的電影、音樂，甚至是相片。它能播放 DVD、MP3/WMA-CD、相片光碟與收音機。

## 優點

### 您所需的一切

- 播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 以及 Picture CD
- 具備 USB Direct 功能，可播放 MP3/WMA 音樂
- FM 調諧器，讓您盡情享受廣播節目

### 簡單易用

- 螢幕顯示，方便瀏覽
- 便利的遙控器，操控格外便利

## 功能

### 播放 DVD、VCD、MP3-CD、CD(RW)&Pict



飛利浦播放機相容於市面上販售的多數 DVD 和 CD 光碟。DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 及相片光碟，皆可在本播放機播放。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 的品質較 VCD 要高出許多，而更高的解

析度能呈現 VCD 所無法比擬的銳利畫質。CD(RW) 為一簡略名詞，表示光碟機能接受常見的可燒錄 CD 格式。

### USB Direct



在 USB Direct 模式下，只要將 USB 裝置插入飛利浦裝置的 USB 埠，便可直接從飛利浦裝置播放數位音樂。

# PHILIPS

規格

請注意，此為預售手冊。本手冊完全依據上述日期與國家/地區發佈相關內容。本手冊內容如有變更，恕不另行通知。飛利浦不為本手冊內容擔負任何責任。

## 視訊播放

播放媒體	DVD-Video DVD+R/+RW 相片光碟 VCD/SVCD
光碟播放模式	A-B 段重複播放 快速倒帶 快速快轉 OSD 暫停 PBC 縮放

喇叭直徑	4 吋
音效系統	立體聲
音量控制	旋轉鈕

## 喇叭

內建喇叭	2
外觀質感	金屬
喇叭類型	喇叭

## 連線能力

AV 輸出	Ext 3.5 公釐插座 x1
耳機	3.5 公釐
USB	USB 主機

## 音訊播放

播放媒體	CD CD-R CD-RW MP3-CD WMA-CD
可編排曲目	20
光碟播放模式	快速快轉/倒帶 搜尋下一首/前一首曲目 重複播放 隨機播放 可設定 20 首曲目
載具類型	Top
USB Direct 模式	快速倒帶/快轉 播放/暫停 前一首/下一首 編排播放 重複播放 隨機播放

## 便利

顯示位數	7
顯示類型	LCD

## 配件

附配件	遙控器 AC 電源線 影音訊號線 使用手冊 保證手冊
-----	--

## 尺寸

產品規格 (寬 x 深 x 高)	401 x 243 x 172 mm
包裝尺寸 (寬 x 深 x 高)	453 x 196 x 275 mm
產品重量	3.1 kg
產品含包裝重量	3.9 kg

## 調諧器/接收/傳送

天線	FM 天線
調諧器波段	FM

## 電源

主電源	220 - 240V 與 110 - 127V , 50/60Hz AC 電壓選擇
-----	--

## 音效

輸出功率 (RMS)	4W
------------	----

\* 不支援有數位版權管理的音樂。



資料可能異動  
2014, 九月 28

Version: 2.0.1  
EAN: 8712581638863

© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
所有權利均予保留。

規格如有更改，恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者之資產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)