

PHILIPS

StyleShaver

vanntett
friseringsenhet og
barbermaskin

Pro



QS6140/32



Uttrykk stilen din

Barbering, trimming og styling – med ett produkt

Med Styleshaver kan du skape den stilen du ønsker. I en enkel håndvending gir det dobbeltsidige elektriske apparatet for skjeggtrimming og -styling deg alt du trenger for å få et perfekt frisert skjegg, tredagersskjegg eller glattbarbering, selv med kraftig skjeggvekst

Trim, friser og barber

- Skjeggtrimmer med 12 lengdeinnstillinger fra 0,5 mm til 10 mm
- Omstillbar trimmer: Sider på 32 mm og 15 mm for perfekte detaljer
- Barbermaskinen med dobbel folie og trimmer barberer selv de strieste skjegg

Lett å bruke

- 100 % vanntett for enkel rengjøring
- Batterilampen viser batteristatusen.
- 2 års garanti, global spenning, trenger ikke smøring
- 50 min ledningsfri bruk etter 4 timers lading.
- Sammenleggbart stativ til lading og oppbevaring

Hudvennlig ytelse

- Hudvennlig, trimmerblad med høy ytelse



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

Høydepunkter

Skjegg- og skjeggstubbtrimmer



En skjegg- og skjeggstubbtrimmer i full størrelse (32 mm) fra Philips med 12 justerbare lengdeinnstillinger fra 0,5 til 10 mm gjør det lettere å få akkurat den lengden du ønsker. Vri hjulet for å låse den perfekte lengdeinnstillingen. Den slitesterke metalltrimmeren med hudvennlige avrundede kanter garanterer en nøyaktig og jevn trimming.

Omstillbar trimmer



Ved å ta av den justerbare lengdekammen, finner du en omstillbar presisjonstrimmer under. Den ene siden er en 32 mm trimmer med høy ytelse. Ved å snu den rundt, får du en 15 mm bred presisjonstrimmer – perfekt for å komme til små områder, for eksempel under nesen eller rundt munnen. Den er designet for å klippe meget tett, samtidig som den beskytter huden, og det at den er så liten gjør det enkelt å se hva du gjør slik at du kan oppnå fine linjer og detaljer.

Barbermaskin med dobbel folie og trimmer



Barbermaskinen med dobbel folie gjør at det er enkelt å fjerne stubber rundt skjegget, selv på nakken. Trimmeren i midten får tak i lengre, kraftigere hår, mens de to flytende foliene tar alt annet og gir deg helt glatt hud.

100 % vanntett



Barber eller trim skjegget hvor du vil, enten det er vått eller tørt. Når du er ferdig, trenger du bare å skylle barbermaskinen under springen.

Batterilampe



Batterilampen lyser med lyseblå farge når batteriet er fulladet, og blinker oransje når 10 minutter gjenstår.

Laget for å vare



Alle pleieproduktene våre er bygget for å vare. De har en verdensomspennende garanti på to år samt verdensomspennende spenningskompatibilitet, og du trenger aldri å olje dem.

Hudvennlig høy ytelse



Stålknivene på den elektriske barbermaskinen berører hverandre lett, slik at de slipes mens du trimmer. Knivene holder seg skarpe, slik at de alltid kutter hårene ryddig og effektivt, og samtidig har de avrundede knivtupper og kammer for å forhindre hudirritasjon.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO₂-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

Spesifikasjoner

Service

To års garanti

Tilbehør

Rengjøringsbørste

Skap det utseendet du ønsker

Stiler: Detaljert styling, Kort skjegg, Tredagersskjegg, Langt skjegg, Bart

Klippesystem

Type kam: Skjeggstubber, Skjegg

Tenner som ikke risper: For bedre komfort

Presisjon (størrelsen på trinnene): med

0,5 millimeter

Antall lengdeinnstillinger: 12

Utforming

Farge: Metallisk lakk

Håndtak: Gummihåndtak

Enkel i bruk

Sikrede lengdeinnstillinger

Våt og tørr: 100 % vanntett løsning gjør den enkel å bruke og rengjøre

Zoom-ring: Juster enkelt lengdeinnstillingene

LED-indikator: Lading og batterinivå

Strømsystem

Batteritype: Li-ion

Ladetid: Rask lading, 4 timer

Driftstid: 50 minutter

