



Moniteur Dell Pro P 24 USB-C Hub
P2426HE





Moniteur Concentrateur USB-C Dell Pro P 24 sans halogènes
P2426HE


Moniteur Dell Pro P 24 16:10 USB-C Hub
P2426E


Moniteur Dell Pro P 27 USB-C Hub
P2726HE


Guide de démarrage rapide



























1




2




3






Dell Display and Peripheral Manager
Dell.com/support/ddpm



Chaînage en série



Dell.com/support/P2426HE
Dell.com/support/P2426HE-HF
Dell.com/support/P2426E
Dell.com/support/P2726HE