



Moniteur Dell Pro P 24 USB-C Hub

P2426HE

Moniteur Concentrateur USB-C Dell Pro P 24 sans halogènes

P2426HE

Moniteur Dell Pro P 24 16:10 USB-C Hub




P2426E


Moniteur Dell Pro P 27 USB-C Hub




P2726HE



Guide de démarrage rapide



























1




2




3





Dell Display and Peripheral Manager
Dell.com/support/ddpm



Chaînage en série



- Dell.com/support/P2426HE
- Dell.com/support/P2426HE-HF
- Dell.com/support/P2426E
- Dell.com/support/P2726HE