


ASUS

Quick Setup Guide

AX3000 Dual Band WiFi 6 Router

RT-AX3000E

Router Overview



- ET
- Algseadistuse kiirjuhend
- ① LED indikaator

② Lähtesta nupp

③ WPS nupp

④ LAN 1~3 pordid

⑤ WAN (Internet) pordi

⑥ Toitepesa (DC)

- HU
- Gyors üzembehelyezési útmutató
- ① LED kijelző

② Alaphelyzet gomb

③ WPS gomb

④ LAN 1~3 portok

⑤ WAN (Internet) port

⑥ Hálózati (DC) port

- FR
- Guide de configuration rapide
- ① Voyant LED

② Bouton de réinitialisation

③ Bouton WPS

④ Ports réseau 1-3

⑤ Port réseau étendu (WAN) (Internet)

⑥ Prise d'alimentation (CC)

- DE
- Anleitung zur schnellen Einrichtung
- ① LED-Anzeige

② Reset-Taste

③ WPS-Taste

④ LAN-Anschlüsse 1~3

⑤ WAN-Anschluss (Internet)

⑥ Netzanschluss (DC-In)

- LV
- Ātrās iestatīšanas rokasgrāmata
- ① LED indikators

② Atiestatīšanas poga

③ WPS poga

④ LAN 1~3 porti

⑤ WAN (Internet) pieslēgvietā

⑥ Strāvas (DC) osta

- LT
- Trumpoji naudojimo instrukcija
- ① LED indikatorius

② Nustatymo iš naujo mygtukas

③ WPS mygtukas

④ LAN 1~3 prievada

⑤ WAN (Internet) prievadas

⑥ Maitinimo (nuolatinės srovės įvado) prievadas

- IT
- Guida rapida all'installazione
- ① Indicatore LED

② Pulsante di reset

③ Pulsante WPS

④ Porta LAN 1~3

⑤ Porta WAN (Internet)

⑥ Porta ingresso alimentazione (DCIN)

- NL
- Beknopte handleiding
- ① LED-indicator

② Reset-knop

③ WPS-knop

④ LAN 1~3-poorten

⑤ WAN (Internet)-poort

⑥ Netstroomaansluiting (DC)

- FI
- Pika-asennusopas
- ① LED-merkkivalo

② Nollauspainike

③ WPS-painike

④ LAN 1~3-portit

⑤ WAN (Internet) portti

⑥ Virta (DC)-portti

- DA
- Hurtig installationsvejledning
- ① LED indikator

② Nulstillingsknap

③ WPS-knap

④ LAN 1~3-porte

⑤ WAN (Internet) port

⑥ Strøm (DC) port

- PL
- Skrócona instrukcja konfiguracji
- ① Wskaźnik LED

② Przycisk resetowania

③ Przycisk WPS

④ Porty LAN 1~3

⑤ Port WAN (Internet)

⑥ Port wejścia zasilania (Wejście prądu stałego)

- RO
- Ghid de configurare rapidă
- ① Indicator LED

② Buton de resetare

③ Buton WPS

④ Porturi LAN 1~3

⑤ Port WAN (Internet)

⑥ Port de alimentare (intrare c.c.)

- SL
- Navodila za hitro namestitév
- ① Indikator LED

② Gumb za ponastavitev

③ Gumb za WPS

④ Vhodi LAN 1~3

⑤ Vrata WAN/LAN (Internet)

⑥ Vhod za napajanje (DC)

- ES
- Guía de instalación rápida
- ① Indicador LED

② Botón restablecer

③ Botón WPS

④ Puertos LAN 1~3

⑤ WAN/LAN (Internet) puerto

⑥ Puerto de alimentación (DC)

- EL
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- ① Ενδεικτική λυχνία LED

② Κουμπί επαναφοράς

③ WPS κουμπί

④ Θύρες LAN 1~3

⑤ Θύρα WAN (Internet)

⑥ Είσοδος τροφοδοσίας ρεύματος (DC)

- SV
- Snabbinstallationsguide
- ① LED-indikator

② Återställningsknapp

③ WPS knapp

④ LAN 1~3 portar

⑤ WAN (Internet) port

⑥ Strömingång (DC)

- TR
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- ① LED göstergesi

② Sıfırla düğmesi

③ WPS düğmesi

④ LAN 1~3 bağlantı noktaları

⑤ WAN (Internet) bağlantı noktası

⑥ Güç (DC) bağlantı noktası

- SK
- Sprievodca rýchlym nastavením
- ① LED indikátor

② Tlačidlo na resetovanie

③ Tlačidlo WPS

④ Porty LAN 1~3

⑤ Port (Internet) WAN/LAN

⑥ Port napájania (DC vstup jednosmerného prúdu)

- PT
- Guia de Instalação Rápida
- ① Indicador LED

② Botão de reposição

③ Botão WPS

④ Portas 1 a 3 da LAN

⑤ Porta WAN/LAN (Internet)

⑥ Porta de alimentação (DC)

- AR
- دليل الإعداد السريع
- ① مؤشر LED

② زر إعادة الضبط

③ زر WPS

④ منفذ LAN 1~3

⑤ منفذ WAN/LAN (الإنترنت)

⑥ منفذ الطاقة (DC)

- NO
- Hurtigoppsettsveiledning
- ① LED-indikator

② Nullstill-knapp

③ WPS-knapp

④ LAN 1~3 porter

⑤ WAN (Internett)-port

⑥ Strømport (DC)

- RU
- Краткое руководство
- ① Индикатор

② Кнопка сброса

③ Кнопка WPS

④ Разъемы LAN 1~3

⑤ Порт WAN (Интернет)

⑥ Разъем питания (DCIN)

- SR
- Vodič za brzo korišćenje
- ① Indikatorska lampica

② Taster za resetovanje

③ WPS taster

④ LAN 1~3 portovi

⑤ WAN (Internet) port

⑥ Port za napajanje (DC)

- HR
- Brzi vodič za postavljanje
- ① LED indikator

② Gumb za resetiranje

③ WPS gumb

④ LAN1-3 priključci

⑤ WAN (Internet) priključak

⑥ Ulaz za napajanje (DC)

- HE
- מדריך התקנה מקוצר
- ① LED מורית חיוי

② לחצן איפוס

③ לחצן WPS

④ LAN 1~3 יציאות

⑤ יציאת רשת אלחוטית (אינטרנט)

⑥ חיבור לחשמל (DC)

- UK
- Короткий посібник з налаштування
- ① Світлодіодний індикатор

② Кнопка Скинути

③ Кнопка WPS

④ Порти LAN 1~3

⑤ Порт WAN (Internet)

⑥ Порт живлення (постійного струму)

- BG
- Ръководство за бърза инсталация
- ① LED индикатор

② Бутон за нулиране

③ WPS бутон

④ LAN 1~3 портове

⑤ WAN (Internet) порт

⑥ Порт захранване (DC)

- CS
- Stručná instalační příručka
- ① Indikátor LED

② Resetovací tlačítko

③ WPS tlačítko

④ Porty G LAN 1~3

⑤ Port WAN (Internet)

⑥ Napájecí port (DC)

- GE
- სწრაფი დაყენების სახელმძღვანელო
- ① LED ინდიკატორი

② რესეტის ღილაკი

③ WPS ღილაკი

④ LAN 1-3 პორტები

⑤ WAN (ინტერნეტი) პორტი

⑥ დენის (DC) პორტი

Specifications:

DC Power adapter	DC Output: +12V with max 1A current		
Operating Temperature	0~40°C	Storage	0~70°C
Operating Humidity	50~90%	Storage	20~90%

Service and Support



<https://www.asus.com/support>



Video Tutorials



https://qr.asus.com/wl_videotutorials

1

Reboot modem and ensure its connection is ready
Notice: Unplug modem for 10 sec then plug back in

	
FI	Käynnistä modeemi uudelleen ja varmista sen yhteyks on valmis Ilmoitus: Irrota modeemi pistorasiasta 10 sekunniksi ja liitä sitten takaisin
DA	Genstart modemmet, og sørg for, at forbindelsen er klar Bemærk: Afbryd modemmet i 10 sekunder, og tilslut det igen
EL	Επανεκκινήστε το μόντεμ και ελέγξτε τη σύνδεση Σημείωση: Αποσυνδέστε το μόντεμ από την τροφοδοσία για 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά
SV	Starta om modem och kontrollera att det är klart OBS! Dra ut modemets kontakt i 10 sek. och sätt därefter i den igen
NO	Start modemet på nytt og sørg for at tilkoblingen er klar Merknad: Koble modemet fra strøm i 10 sekunder, og koble det deretter til igjen
RU	Перезагрузите модем и убедитесь, что его подключение готово Примечание: отключите модем на 10 секунд, затем снова подключите
BG	Рестартирайте модема и се уверете, че връзката му е готова Съобщение: Изключете модема за 10 секунди, след което отново го включете
CS	Restartujte modem a zkontrolujte, zda je jeho připojení připravené Poznámka: Odpojte modem, počkejte 10 s a potom jej znovu připojte

2

Wired up your ASUS router, and power it on
Once the WAN LED turns ON, it is ready for setup

FI

Liitä ASUS-reitin virtälähteeseen ja käynnistä se
Kun WAN LED -valo syttyy, laite on valmis asetusta varten

DA

Tilslut din ASUS-router, og tænd den
Når WAN-indikatoren lyser, er den klar til opsætningen

EL

Συνδέστε τον δρομολογητή ASUS και ενεργοποιήστε τον
Μόλις η λυχνία LED WAN ανάψει, είναι έτοιμος για εγκατάσταση

SV

Koppla din ASUS-router, och starta den
Når WAN-indikatorn TÄNDS, är den klar för konfiguration

NO


Koble til ASUS-ruteren og slå den på
Når WAN-LED-lampen lyser, er den klar til oppsett

RU

Подключите роутер и включите его
Он готов к настройке когда загорится индикатор WAN

3

Scan the code and download ASUS Router app for setup

		
FI	Skannaa koodi ja lataa ASUS Router -sovellus määrittääksesi sen	
DA	Scan koden, og download appen ASUS Router til konfigurationen	
EL	Σαρώστε τον κωδικό και κατεβάστε την εφαρμογή ASUS Router για εγκατάσταση	
SV	Skanna koden och ladda ned ASUS Router-appen för installation	
NO	Skann koden og last ned ASUS Router-appen for å sette opp	

ET	Lähtestage modem ja veenduge, et sellel on ühendus Märkus: Võtke modemi pistik välja ja ühendage uuesti 10 sekundi pärast
HU	Indítsa újra a modemet és győződjön meg, hogy a csatlakozás készen áll Megjegyzés: Húzza ki a modemet 10 másodperc-re, majd dugja vissza
LV	Atkārtoti palaidiet modemu un pārliecinieties, vai savienojums ir gatavs Paziņojums: Atvienojiet modemu uz 10 sekundēm, pēc tam pievienojiet to atpakaļ
LT	Perkraukite modemą ir įsitikinkite, kad jo ryšys veikia Pastaba. Atjunkite modemą nuo elektros tinklo 10 sekundžių, tada vėl jį prijunkite
PL	Uruchom ponownie modem i upewnij się, że jego połączenie jest gotowe Uwaga: Odłącz modem od zasilania na 10 s, a następnie podłącz ponownie
RO	Reporniți modemul și asigurați-vă că este pregătită conexiunea Notă: Deconectați modemul timp de 10 secunde și apoi reconectați-l
TR	Modemi yeniden başlatın ve bağlantısının hazır olduğundan emin olun Uyarı: Modemin fişini 10 saniyelikine çıkarın, ardından tekrar takın
SK	Reštartujte modem a skontrolujte jeho pripojenie, či je pripravené Poznámka: Modem odpojte na 10 sekúnd a potom ho znova zapojte
UK	Перезапустіть модем і переконайтеся, що його підключення готове Примітка: Відключіть кабель модему на 10 секунд і знову підключіть його
HR	Ponovno pokrenite modem i provjerite je li veza spremna Obavijest: Iskopčajte modem u trajanju od 10 sekundi i zatim ga opet ukopčajte
SR	Ponovo pokrenite modem i proverite da je njegova veza spremna Obaveštenje: Izvucite modem iz struje na 10 sekundi i potom ga ponovo priključite
SL	Modem ponovno zaženite in zagotovite, da je njegova povezava pripravljena. Obvestilo: Modem za 10 sekund izključite in nato ponovno vključite v omrežje.

BG	Свържете кабелите на Вашия маршрутизатор ASUS и го включете Когато WAN LED индикаторът се включи, това означава готовност за инсталиране
CS	Zapojte směrovač ASUS a zapněte jej Jakmile se rozsvítí kontrolka WAN, směrovač je připraven k nastavení
ET	Ühendage ASUS-e ruuter ja lülitage toide sisse Kui WAN LED-märgutuli süttib, siis on ruuter algseadistuseks valmis
HU	Kösse be az ASUS routert és kapcsolja be Amikor a WAN LED felgyúl, készen áll beállításra
LV	Pievienojiet ASUS maršrutētāju un ieslēdziet to Ja WAN LED apgaismojums ir IESLĒGTS, tas ir gatavs iestatīšanai
LT	Prijunkite ASUS kelvedį ir įjunkite jį Kai užsidegs WAN šviesos diodas, kelvedis bus paruoštas sąrankai
PL	Podłącz router ASUS i włącz go Zapalenie się wskaźnika LED sieci WAN oznacza gotowość do konfiguracji
RO	Conectați-vă router-ul ASUS și porniți-l După ce LED-ul WAN se aprinde, acesta este gata pentru configurare
TR	ASUS yönlendiricinizi bağlayın ve güç verin WAN LED'i AÇILDIĞINDA, kurulum için hazırdır
SK	Zapojte svoj smerovač ASUS a zapnite ho Keď svieti WAN LED kontrolka, čo znamená, že je pripravený prejsť do režimu spánku
UK	Налаштуйте маршрутизатор ASUS, подайте на нього живлення Коли світлодіод WAN увімкнеться, маршрутизатор готовий до налаштування

RU	Отсканируйте QR-код и скачайте приложение ASUS Router для настройки
BG	Сканирайте кода и изтеглете приложението ASUS Router за настройка
CS	Oskenujte kód a stáhněte aplikaci ASUS Router k instalaci
ET	Skannige koodi ja laadige seadistamiseks alla ASUS-e ruuteri rakendus
HU	Olvassa be a kódot és töltsd le az ASUS router alkalmazást a telepítéshez
LV	Skenējiet kodu un lejupielādējiet ASUS maršrutētāju lietotni iestatīšanai
LT	Nuskaitykite kodą ir atsisiųskite ASUS kelvedžio programėlę „ASUS Router“, kad galėtumėte pradėti sąranką
PL	Zeskanuj kod i pobierz aplikację ASUS Router w celu skonfigurowania
RO	Scanați codul și descărcați aplicația ASUS Router pentru configurare
TR	Kodunu tarayın ve kurulum için ASUS Yönlendiricisi uygulamasını indirin
SK	Naskenujte kód a stiahnite si aplikáciu smerovača ASUS na nastavenie
UK	Скануйте код і завантажте додаток ASUS Router для налаштування
HR	Skenirajte kod i preuzmite aplikaciju ASUS Router radi podešavanja

FR	Redémarrez le modem et assurez-vous que sa connexion est prête Remarque : Débranchez le modem pendant 10 secondes, puis rebranchez-le
DE	Starten Sie das Modem neu und stellen Sie sicher, dass die Verbindung hergestellt ist Hinweis: Trennen Sie das Modem für 10 Sekunden vom Stromnetz und schließen Sie es dann wieder an
IT	Riavviare il modem e assicurarsi che la connessione sia pronta Avviso: Scollegare il modem per 10 secondi, quindi ricollegarlo
NL	Start de modem opnieuw op en controleer of de verbinding gereed is Opmerking: Koppel de modem gedurende 10 seconden los en sluit deze vervolgens opnieuw aan
PT	Reinicie o modem e certifique-se de que a ligação está preparada Aviso: Desligue o modem da corrente elétrica durante 10 segundos e volte a ligá-lo
ES	Reinicie el módem y asegúrese de que la conexión del mismo está preparada Aviso: Desenchufe el módem durante 10 segundos y, a continuación, luego vuelva a enchufarlo
AR	أعد تشغيل المودم وتحقق من أن اتصاله جاهز ملاحظة: افصل المودم لمدة 10 ثوانٍ ثم أعد توصيله
HE	הפעל מחדש את המודם וודא שהחיבור שלו מוכן שים לב: נתק את המודם למשך 10 שניות ולאחר מכן חבר אותו בחזרה
GE	გადატვირთეთ მოდემი და დარწმუნდით, რომ ის დაკავშირებულია შენიშვნა: გადორთეთ მოდემი 10 წამით, შემდეგ ისევ შეაერთეთ

HR	Spojite kabele na ASUS usmjerivač i uključite ga Kada se uključi WAN LED, bit će spreman za podešavanje
SR	Povežite svoj ASUS ruter i uključite ga Kada WAN LED pokaže da je uključen, spreman je za podešavanje
SL	Priključite usmerjevalnik ASUS in ga vklopite Ko na WAN LED zasveti ON (vklopljeno), je naprava pripravljena na nastavitev
FR	Câblez votre routeur ASUS et allumez-le Une fois que le voyant WAN s'allume, l'appareil est prêt à être configuré
DE	Schließen Sie Ihren ASUS Router an und schalten Sie ihn ein Sobald die WAN-LED aufleuchtet, ist das Gerät bereit für die Einrichtung
IT	Collega via cavo il router ASUS e accendilo Dopo che il LED WAN è ACCESO, il dispositivo è pronto per essere configurato
NL	Verbind uw ASUS-router en schakel deze in Zodra de WAN-LED inschakelt, is deze gereed voor de installatie
PT	Conecte seu router ASUS e ligue-o Uma vez que o LED WAN acende, poderá iniciar a configuração
ES	Conecte el enrutador de ASUS y enciéndalo Cuando el LED WAN se ENCIENDA, estará listo para la configuración
AR	قم بتوصيل جهاز راوتر ASUS الخاص بك بالأسلاك وتشغيله فهر يترك جاهز للإعداد. , WAN LED ما أن يعمل
HE	חבר את הכבלים הדרושים לנתב ASUS והפעל אותו תידלק הנתב יהיה מוכן להגדרות WAN- לאחר שנויר ה
GE	მთავზადეთ თქვენი ASUS როუტერი და ჩართეთ იგი როდესაც WAN LED იწებება, იგი მზადაა კონფიგურაციისთვის

SR	Skenirajte kod i preuzmite aplikaciju za podešavanje ASUS rutera
SL	Skenirajte kodo in prenesite aplikacijo ASUS Router, ki omogoča nastavitev
FR	Scannez le code et téléchargez l'application ASUS Router pour la configuration
DE	Scannen Sie den Code und laden Sie die ASUS Router-App zur Einrichtung herunter
IT	Eseguire la scansione del codice e scaricare l'app ASUS Router per la configurazione
NL	Scan de code en download de ASUS Router-app voor de installatie
PT	Faça a leitura do código e transfira a aplicação ASUS Router para configurar
ES	Escanee el código y descargue la aplicación ASUS Router para la configuración
AR	امسح رمز ضوئيًا وقم بتنزيل تطبيق ASUS Router للإعداد
HE	סרוק את קוד ה והורד את היישום ASUS Router לצורך ההתקנה
GE	დადასტურეთ თქვენი ASUS Router აპი და დაადასტურეთ მზადობა