

PHILIPS

StyleShaver

Vandtæt styler og shaver

Pro



QS6160/32



Udtryk din stil

Trim, style og shave – med ét produkt

Skab præcist det look, du vil, med Styleshaver. Med et vip med håndledet har denne dobbelte elektriske skægtrimmer og styler alt, hvad du har brug for til at skabe en perfekt skægstil, 3-dages skæg eller en glat barbering, selv på grove skæg

Trim + style + shave

- Skægtrimmer med 12 længdeindstillinger fra 0,5 mm til 10 mm
- Vendbar trimmer: sider på 32 mm og 15 mm til perfekte detaljer
- Dobbelt shaver med trimmer, som klarer selv det groveste skæg
- Detaljekam til præcision og skægkam til kontrol

Nem at anvende

- 50 minutters ledningsfri strøm efter 1 times hurtig opladning
- 100 % vandtæt for nem rengøring
- Rejselåsen forhindrer, at produktet tændes ved et uheld
- Batteriindikator med lys viser batteristatus
- 2 års reklamationsret, verdensomspændende spændingstilpasning, ingen oliering
- Strømindikatoren med lys viser tydeligt, hvilken ende der kører
- Opladestander og etui: vær opladet og klar til at tage af sted

Hudvenlig

- Hudvenlige trimmer-knive med høj ydeevne



asimpleswitch.com

Vigtigste nyheder

Skæg- og stubbetrimmer



En skæg- og stubbetrimmer i fuld størrelse (32 mm) 12 justerbare længdeindstillinger fra 0,5 mm til 10 mm gør det nemt at få præcis den længde, du ønsker. Drej hjulet for at låse den perfekte længdeindstilling. Den holdbare metaltrimmer med hudvenlige, afrundede kanter garanterer en præcis og jævn trimning.

Vendbar trimmer



Tag den justerbare kam af, og du har en vendbar præcisionstrimmer nedenunder. Den ene side er en 32 mm højtydende trimmer. Vend den om, og du har en 15 mm bred præcisionstrimmer - perfekt til små områder som f.eks. under næsen eller rundt om munden. Den er designet til at skære meget tæt, men samtidig beskytte huden, og den lille størrelse og det vinklede design gør det nemt at se, hvad du foretager dig, så du kan forme fine linjer og detaljer.

Dobbelt folieshaver med trimmer




Den dobbelte folieshaver gør det nemt at fjerne stubbe rundt om dit skæg, selv på halsen. Melletrimmeren fanger de længere, grovere hår, og de 2 skiftende folier barberer alt andet helt glat.

Detalje- og skægkamme



Detaljekommet giver dig mere præcision, når du trimmer. Brug den i stedet for skægkommet for at nå ind på steder, der er svære at nå, eller til at afrunde kanterne på dit skæg. Skægkommet giver dig mere kontrol og sikrer en ensartet trimning.

1 times opladning



Det kraftfulde litiumionbatteri holder i 50 minutter efter 1 times opladning og 10 minutter efter 10 minutters lynopladning.

100 % vandtæt



Barber eller klip skægget, hvor du vil, uanset om det er vådt eller tørt. Skyl det af under vandhanen, når du er færdig.

Rejselås



Tryk på en vilkårlig knap i 3 sekunder for at aktivere rejselåsen, som forhindrer, at produktet tændes ved en fejl. Et rødt låsesymbol mellem knapperne viser, når rejselåsen er aktiveret.

Strømindikator med lys



Trimmerknappen lyser, når trimmeren er tændt, og shaverknappen lyser, når shaveren er tændt, så du ved altid, hvilken ende der kører.

Specifikationer

Service

2 års reklamationsret

Tilbehør

Rensebørste

Skab det look, du ønsker

Stilarter: Detaljeret styling, Kort skæg, Skægstubbelook, Langt skæg, Overskæg

Klippesystem

Kammens type: Skægstubbe, Skæg
Skånsomme spidser: For mere komfort
Præcision (interval): af 0,5 mm
Antal længdeindstillinger: 12

Design

Farve: Børstet metal
Håndgreb: Gummigreb

Brugervenlig

Sikrede længdeindstillinger
Wet & Dry: 100 % vandtæt, så den er nem at bruge og rengøre
Zoomring: Nem justering af

længdeindstillinger

LED-strømindikator

Rejselås

LED-indikator: Opladning og batteriniveau

Strømkilde

Batteritype: Li-ion

Opladningstid: 1 time, Hurtig opladning

Driftstid: 50 minutter

