




# MM-VIPER

EN User manual / ES Manual de usuario / PT Manual do usuário / FR Manuel de l'Utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch / PL Instrukcja obsługi / NL Gebruikershandleiding / دليل اواريو /

	<b>1</b> <p><b>DPI button</b> <b>Pulsante DPI</b> <b>Botón DPI</b> <b>Botão DPI</b> <b>Bouton DPI</b> <b>DPI-Taste</b></p>
<b>MARSGAMING</b> Biomag S. L. EU office: Address: Barraxi 39, Pab. 3 01013, Vitoria, SPAIN Telephone: +34945124598 Email: attcliente@biomag.es	<b>WWW.MARSGAMING.EU</b>   <small>Points de collecte sur <a href="http://www.quefaireindomestiche.fr">www.quefaireindomestiche.fr</a> Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !</small>


<b>Contacto</b> Per qualsiasi domanda o assistenza: attcliente@biomag.es / +34 945 124 598
<b>FR Rappels de sécurité</b> -N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil. -N'utilisez pas le produit dans des zones à forte humidité ou près de l'eau. -Débranchez le câble avant de nettoyer. -Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ni de solvants. -Insérez le câble USB avec précaution et ne pliez pas le câble ni les ports USB, sinon ils pourraient être endommagés et provoquer un dysfonctionnement. -N'utilisez pas la souris si elle présente des dommages visibles ou si elle ne fonctionne pas correctement. -N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer l'appareil ou le câble vous-même. Cela peut entraîner un risque de choc électrique ou des dommages à la souris. -Avis important <span> </span> : Si vous constatez des dommages ou des irrégularités sur le produit, n'effectuez pas l'installation et contactez immédiatement notre service client. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages supplémentaires.

<b>Logiciel</b> La souris comprend un logiciel de contrôle pour personnaliser complètement l'éclairage, les boutons et les performances. Le logiciel est compatible uniquement avec les systèmes Windows.
<ol style="list-style-type: none"><li>Téléchargez le logiciel de la souris sur <a href="http://www.marsgaming.eu">www.marsgaming.eu</a> et installez-le.</li> <li>Connectez le câble USB de la souris à l'ordinateur.</li> <li>Effectuez les modifications dans le logiciel et appliquez-les. Les modifications seront stockées dans la mémoire de la souris.</li></ol>

<b>Dépannage</b> -La souris n'est pas détectée <span> </span> : Connectez le câble USB à un autre port USB de l'ordinateur et assurez-vous qu'il est complètement inséré. -Mouvement erratique du pointeur <span> </span> : Assurez-vous que la surface sous la souris est propre. Utilisez un tapis de souris pour éviter les surfaces réfléchissantes ou irrégulières. Vérifiez s'il y a de la saleté sur le capteur optique. -Le pointeur est trop rapide ou trop lent <span> </span> : Augmentez ou diminuez la vitesse du pointeur en appuyant sur le bouton DPI. Ajustez la vitesse du pointeur dans le logiciel ou les paramètres du système d'exploitation.
<b>Garantie</b> La facture originale sera nécessaire pour utiliser le service de garantie. Les manipulations non autorisées, les modifications techniques ou les dommages externes annulent la garantie. Consultez les termes sur <a href="http://es.marsgaming.eu/fr/terms">es.marsgaming.eu/fr/terms</a> .

<b>Conformité</b> La Déclaration de Conformité de l'Union Européenne est disponible sur <a href="http://www.marsgaming.eu/-en/conformity">www.marsgaming.eu/-en/conformity</a>
<b>Élimination et recyclage</b> En fin de vie du produit, ne le jetez pas avec les déchets ménagers. Apportez-le à un point de collecte et de recyclage désigné.

<b>Contact</b> Pour toute question ou assistance <span> </span> : attcliente@biomag.es / +34 945 124 598
---

<b>Content - Contenido - Conteúdo - Contenuto - Contenu - Inhalt - Zawartość - Inhoud</b>


<b>Specifications - Especificaciones - Especificações - Specifiche - Spécifications - Spezifikationen - Specyfikacje - Specificaties</b>
- 5V / 0,1A - 122x65x40mm / 56g
<b>EN Security Reminders</b> -Do not expose to direct sunlight. -Do not use the product in areas with high humidity or near water. -Before cleaning, unplug the cable. -Use a soft, dry cloth to clean the device. Do not use abrasive cleaners or solvents. - Please insert gently and do not bend the USB cable and USB ports otherwise they might get damaged and malfunction. -Do not use the mouse if there is visible damage or if it malfunctions. -Do not attempt to open, disassemble, or repair the device or cable yourself. This may result in risk of electric shock or damage to the mouse. -Important Notice: If you notice any damage or irregularities in the product, please do not proceed with the installation and contact our customer service immediately. Failure to follow these instructions may result in injury or further damage.

<b>Software</b> The mouse includes a control software to fully customize the mouse lighting, buttons and performance. The software is only compatible with Windows systems.
<ol style="list-style-type: none"><li>Download the mouse software on <a href="http://www.marsgaming.eu">www.marsgaming.eu</a> and install it.</li> <li>Connect the USB mouse cable to the computer.</li> <li>Make changes in the software and apply them. The changes will be stored in the mouse memory.</li></ol>
<b>Troubleshooting</b> -Mouse is not detected: Connect the USB cable to a different USB port of the computer, ensure the USB cable is fully inserted. -Mouse pointer erratic movement: Ensure the surface under the mouse is clean, Use a mousepad to avoid reflective or uneven surfaces. Check if there is dirt in the optical sensor. -Mouse pointer too fast or slow: Increase or decrease the pointer speed by pressing the DPI button. Adjust the mouse pointer speed on the control software or on your operating system settings.

<b>Warranty</b> The original purchase receipt will be required to use the warranty service. Keep it in a safe
--

<b>DE Sicherheitshinweise</b> -Setzen Sie das Produkt keinem direkten Sonnenlicht aus. -Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe von Wasser. -Trennen Sie das Kabel vor der Reinigung. -Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um das Gerät zu reinigen. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. -Stecken Sie das USB-Kabel vorsichtig ein und biegen Sie weder das Kabel noch die USB-Anschlüsse, da diese sonst beschädigt werden und Fehlfunktionen verursachen können. -Verwenden Sie die Maus nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist oder nicht richtig funktioniert. -Versuchen Sie nicht, das Gerät oder das Kabel selbst zu öffnen, zu zerlegen oder zu reparieren. Dies kann zu einem Stromschlagrisiko oder Schäden an der Maus führen. -Wichtiger Hinweis: Wenn Sie Schäden oder Unregelmäßigkeiten am Produkt feststellen, führen Sie die Installation durch und wenden Sie sich umgehend an unseren Kundendienst. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder weiteren Schäden führen.
---

<b>Software</b> Die Maus enthält eine Steuersoftware zur vollständigen Anpassung der Beleuchtung, Tasten und Leistung. Die Software ist nur mit Windows-Systemen kompatibel.
---

<ol style="list-style-type: none"><li>Laden Sie die Maussoftware von <a href="http://www.marsgaming.eu">www.marsgaming.eu</a> herunter und installieren Sie sie.</li> <li>Schließen Sie das USB-Kabel der Maus an den Computer an.</li> <li>Nehmen Sie die gewünschten Änderungen in der Software vor und wenden Sie sie an. Die Änderungen werden im Speicher der Maus gespeichert.</li></ol>
--

<b>Fehlerbehebung</b> -Maus wird nicht erkannt: Schließen Sie das USB-Kabel an einen anderen USB-Anschluss des Computers an und stellen Sie sicher, dass das Kabel vollständig eingesteckt ist. -Unregelmäßige Zeigerbewegung: Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche unter der Maus sauber ist. Verwenden Sie ein Mauspad, um reflektierende oder unebene Oberflächen zu vermeiden. Überprüfen Sie den optischen Sensor auf Schmutz. -Mauszeiger zu schnell oder zu langsam: Erhöhen oder verringern Sie die Zeigergeschwindigkeit durch Drücken der DPI-Taste. Passen Sie die Zeigergeschwindigkeit in der Software oder in den Systemeinstellungen an.
---

<b>Garantie</b> Die Originalrechnung ist erforderlich, um den Garantieservice zu nutzen. Unbefugte Eingriffe, technische Änderungen oder äußere Beschädigungen führen zum Erlöschen der Garantie. Siehe Bedingungen unter <a href="http://es.marsgaming.eu/de/terms">es.marsgaming.eu/de/terms</a> .
---

<b>Konformität</b> Die EU-Konformitätserklärung ist unter <a href="http://www.marsgaming.eu/en/conformity">www.marsgaming.eu/en/conformity</a> verfügbar.
--

<b>Entsorgung und Recycling</b> Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie es zu einer ausgewiesenen Sammel- und Recyclingstelle.
--

<b>Contact</b> Bei Fragen oder für Unterstützung: attcliente@biomag.es / +34 945 124 598
<b>PL Zasady bezpieczeństwa</b> -Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

place. Manipulations of the device, technical modifications of any kind, and damages due to external mechanical forces will void your warranty. To read the terms and conditions of the warranty visit <a href="http://es.marsgaming.eu/es/terms">es.marsgaming.eu/es/terms</a>
---

<b>Compliance</b> You can consult the European Union Declaration of Conformity of the product at <a href="http://www.marsgaming.eu/en/conformity">www.marsgaming.eu/en/conformity</a> For more information <a href="http://www.marsgaming.eu">www.marsgaming.eu</a>
--

<b>Disposal and Recycling</b> At the end of the product's life, it should not be disposed of with regular household waste, To promote environmental sustainability and ensure proper waste management, please take the product to a designated waste collection and recycling center.
--

<b>Contact</b> If you have questions or need assistance with the product, do not hesitate to contact us: attcliente@biomag.es / +34945124598
---

<b>ES Recordatorios de seguridad</b> -No exponga el producto a la luz solar directa. -No utilice el producto en áreas con alta humedad o cerca del agua. -Antes de limpiar, desconecte el cable. -Utilice un paño suave y seco para limpiar el dispositivo. No use limpiadores abrasivos ni disolventes. -Inserte el cable USB con cuidado y no doble el cable ni los puertos USB, de lo contrario podrían dañarse y provocar un mal funcionamiento. -No utilice el ratón si presenta daños visibles o si no funciona correctamente. -No intente abrir, desmontar ni reparar el dispositivo o el cable usted mismo. Esto puede implicar riesgo de descarga eléctrica o daños en el ratón. -Aviso importante: Si observa cualquier daño o irregularidad en el producto, no proceda con la instalación y póngase en contacto inmediatamente con nuestro servicio de atención al cliente. No seguir estas instrucciones puede provocar lesiones o daños adicionales.
---

<b>Software</b> El ratón incluye un software de control para personalizar completamente la iluminación, los botones y el rendimiento. El software es compatible únicamente con sistemas Windows.
---

<ol style="list-style-type: none"><li>Descargue el software del ratón en <a href="http://www.marsgaming.eu">www.marsgaming.eu</a> e instálelo.</li> <li>Conecte el cable USB del ratón al ordenador.</li> <li>Realice los cambios en el software y aplíquelos. Los cambios se almacenarán en la memoria del ratón.</li></ol>
--

<b>Solución de problemas</b> -El ratón no es detectado: Conecte el cable USB a otro puerto USB del ordenador y asegúrese de que el cable esté completamente insertado. -Movimiento errático del puntero: Asegúrese de que la superficie debajo del ratón esté limpia. Use una alfombrilla para evitar superficies reflectantes o irregulares. Compruebe si hay suciedad en el sensor óptico. -El puntero del ratón es demasiado rápido o lento: Aumente o disminuya la velocidad del puntero presionando el botón DPI. Ajuste la velocidad del puntero en el software de control o en la configuración del sistema operativo.
--

<b>Garantía</b> La factura original será necesaria para utilizar el servicio de garantía. Manipulaciones no autorizadas, modificaciones técnicas o daños externos anulan la garantía. Consulte los
---

-Nie używaj produktu w miejscach o dużej wilgotności lub w pobliżu wody. -Odłącz kabel przed czyszczeniem. -Ustaw urządzenie miękko, suchą ściereczką. Nie używaj środków ściernych ani rozpuszczalników. -Ostrożnie podłącz kabel USB i nie zginaj kabla ani portów USB, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie i nieprawidłowe działanie. -Nie używaj myśli, jeśli ma widoczne uszkodzenia lub nie działa prawidłowo. -Nie próbuj samodzielnie otwierać, rozkładać ani naprawiać urządzenia lub kabla. Może to stanowić ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia myszy. -Ważne ostrzeżenie: Jeśli zauważyysz jakiegokolwiek uszkodzenie lub nieprawidłowości w produkcji, nie instaluj go i natychmiast skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do obrażeń lub dodatkowych uszkodzeń.
---

<b>Oprogramowanie</b> Mysz zawiera oprogramowanie sterujące umożliwiające pełną personalizację podświetlenia, przycisków i wydajności. Oprogramowanie jest kompatybilne tylko z systemami Windows.
---

<ol style="list-style-type: none"><li>Pobierz oprogramowanie myszy ze strony <a href="http://www.marsgaming.eu">www.marsgaming.eu</a> i zainstaluj je.</li> <li>Podłącz kabel USB myszy do komputera.</li> <li>Wprowadź zmiany w oprogramowaniu i zastosuj je. Zostaną one zapisane w pamięci myszy.</li></ol>
--

<b>Rowiązywanie problemów</b> -Mysz nie jest wykrywana: Podłącz kabel USB do innego portu USB w komputerze i upewnij się, że jest całkowicie włożony. -Nieregularny ruch kursora: Upewnij się, że powierzchnia pod myszą jest czysta. Używyj podkładki pod mysz, aby uniknąć odbijających lub nierównych powierzchni. Sprawdź, czy czujnik optyczny nie jest zabrudzony. -Kursor myszy jest zbyt szybki lub wolny: Zwiększ lub zmniejsz prędkość kursora, naciskając przycisk DPI. Dostosuj prędkość kursora w oprogramowaniu sterującym lub w ustawieniach systemu operacyjnego.
--

<b>Gwarancja</b> Do skorzystania z usługi gwarancyjnej wymagana jest oryginalna faktura. Nieautoryzowane manipulacje, modyfikacje techniczne lub uszkodzenia zewnętrzne unieważniają gwarancję. Zapoznaj się z warunkami na <a href="http://es.marsgaming.eu/pl/terms">es.marsgaming.eu/pl/terms</a> .
---

<b>Zgodność</b> Deklaracja Zgodności Unii Europejskiej jest dostępna na stronie <a href="http://www.marsgaming.eu/en/con-formity">www.marsgaming.eu/en/con-formity</a>
---

<b>Utylizacja i recykling</b> Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wyrzucaj go do odpadów domowych. Oddaj go do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu.
--

<b>Contact</b> W przypadku pytań lub potrzeby pomocy: attcliente@biomag.es / +34 945 124 598
---

<b>NE Veiligheidsinstructies</b> -Stel het product niet bloot aan direct zonlicht. -Gebruik het product niet in gebieden met hoge vochtigheid of in de buurt van water. -Koppel de kabel los voordat u gaat schoonmaken. -Reinig het apparaat met een zachte, droge doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen. -Steek de USB-kabel voorzichtig in en buig de kabel of USB-poorten niet, anders kunnen ze
--

termínos en <a href="http://es.marsgaming.eu/es/terms">es</a> .marsgaming.eu/es/terms.
--

<b>Cumplimiento</b> La Declaración de Conformidad de la Unión Europea está disponible en <a href="http://www.marsgaming.eu/-en/conformity">www.marsgaming.eu/-en/conformity</a> .
--

<b>Eliminación y reciclaje</b> Al finalizar la vida útil del producto, no lo deseches con los residuos domésticos. Llévalo a un punto de recogida y reciclaje designado.
---

<b>Contacto</b> Para cualquier consulta o asistencia: attcliente@biomag.es / +34 945 124 598
---

<b>PT Lembretes de segurança</b> -Não exponha o produto à luz solar direta. -Não utilize o produto em áreas com alta humidade ou perto de água. -Desligue o cabo antes de limpar. -Utilize um pano macio e seco para limpar o dispositivo. Não use produtos de limpeza abrasivos nem solventes. -Insira o cabo USB com cuidado e não dobre o cabo nem as portas USB, caso contrário podem ser danificados e causar mau funcionamento. -Não utilize o rato se apresentar danos visíveis ou se não funcionar corretamente. -Não tente abrir, desmontar ou reparar o dispositivo ou o cabo por si mesmo. Isto pode representar risco de choque elétrico ou danos no rato. -Aviso importante: Se observar qualquer dano ou irregularidade no produto, não proceda com a instalação e entre imediatamente em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente. O não cumprimento destas instruções pode causar ferimentos ou danos adicionais.
---

<b>Software</b> O rato inclui um software de controlo para personalizar completamente a iluminação, os botões e o desempenho. O software é compatível apenas com sistemas Windows.
---

<ol style="list-style-type: none"><li>Faça o download do software do rato em <a href="http://www.marsgaming.eu">www.marsgaming.eu</a> e instale-o.</li> <li>Ligue o cabo USB do rato ao computador.</li> <li>Efetue as alterações no software e aplique-as. As alterações serão guardadas na memória do rato.</li></ol>
---

<b>Resolução de problemas</b> - O rato não é detetado: Ligue o cabo USB a outra porta USB do computador e verifique se o cabo está totalmente inserido. - Movimento irregular do cursor: Certifique-se de que a superfície sob o rato está limpa. Utilize um tapete de rato para evitar superfícies refletoras ou irregulares. Verifique se há sujidade no sensor ótico. - O cursor do rato é demasiado rápido ou lento: Aumente ou diminua a velocidade do cursor pressionando o botão DPI. Ajuste a velocidade do cursor no software de controlo ou nas definições do sistema operativo.
<b>Garantia</b> A fatura original será necessária para utilizar o serviço de garantia. Manuseios não autorizados, modificações técnicas ou danos externos anulam a garantia. Consulte os termos em <a href="http://es.marsgaming.eu/pt/terms">es.marsgaming.eu/pt/terms</a> .

<b>Conformidade</b> A Declaração de Conformidade da União Europeia está disponível em <a href="http://www.marsgaming.eu/en/con-formity">www.marsgaming.eu/en/con-formity</a>
---

beschadigd raken en storingen veroorzaken. -Gebruik de muis niet als deze zichtbare schade vertoont of niet goed werkt. -Probeer het apparaat of de kabel niet zelf te openen, uit elkaar te halen of te repareren. Dit kan leiden tot elektrische schokken of schade aan de muis. -Belangrijke opmerking: Als u schade of onregelmatigheden aan het product opmerkt, ga dan niet verder met de installatie en neem onmiddellijk contact op met onze klantenservice. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel of verdere schade.
---

<b>Software</b> De muis bevat besturingssoftware waarmee u de verlichting, knoppen en prestaties volledig kunt aanpassen. De software is alleen compatibel met Windows-systemen.
---

<ol style="list-style-type: none"><li>Download de muissoftware van <a href="http://www.marsgaming.eu">www.marsgaming.eu</a> en installeer deze.</li> <li>Sluit de USB-kabel van de muis aan op de computer.</li> <li>Breng de gewenste wijzigingen aan in de software en pas ze toe. De wijzigingen worden opgeslagen in het geheugen van de muis.</li></ol>
--

<b>Probleemoplossing</b> -Muis wordt niet herkend: Sluit de USB-kabel aan op een andere USB-poort van de computer en zorg ervoor dat deze volledig is ingestoken. -Onregelmatige beweging van de cursor: Controleer de het oppervlak onder de muis schoon is. Gebruik een muismat om reflecterende of oneffen oppervlakten te vermijden. Controleer de optische sensor op vuil. -Cursorsnelheid te hoog of te laag: Verhoog of verlaag de snelheid door op de DPI-knop te drukken. Pas de cursorsnelheid aan in de software of de instellingen van het besturingsststrem.
--

<b>Garantie</b> De originele factuur is vereist om gebruik te maken van de garantie. Ongeoorloofde aanpassingen, technische wijzigingen of externe schade maken de garantie ongeldig. Zie de voorwaarden op <a href="http://es.marsgaming.eu/nl/terms">es.marsgaming.eu/nl/terms</a> .
---

<b>Conformiteit</b> De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op <a href="http://www.marsgaming.eu/en/conformity">www.marsgaming.eu/en/conformity</a>
<b>Verwijdering en recycling</b> Gooi het product aan het einde van de levensduur niet bij het huisvuil. Breng het naar een aangewezen inzamel- en recyclingpunt.

<b>Contact</b> Voor vragen of ondersteuning: attcliente@biomag.es / +34 945 124 598
--

<b>AR</b> تذكيرات السلامة لا تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة. لا تستخدم المنتج في مناطق ذات رطوبة عالية أو بالقرب من الماء. افصل الكابل قبل التنظيف. استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف الجهاز. لا تستخدم مواد تنظيف كاشطة أو مذيبات. أدخل كابل USB بعناية ولا تثنِ الكابل أو منافذ USB. فقد يؤدي ذلك إلى تلفها والتسبب في أعطال. لا تستخدم الفأرة إذا كانت بها أضرار مرئية أو لا تعمل بشكل صحيح. لا تحاول فتح الجهاز أو تفكيكه أو إصلاحه بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى خطر صدمة كهربائية أو تلف الفأرة.
--

<b>Eliminación y reciclaje</b> No fim da vida útil do produto, não o descarte com o lixo doméstico. Leve-o a um ponto de recolha e reciclagem designado.
---

<b>Contacto</b> Para qualquer questão ou assistência: attcliente@biomag.es / +34 945 124 598
---

<b>IT</b> <b>Prememoria di sicurezza</b>
---

-Non esporre il prodotto alla luce solare diretta. -Non utilizzare il prodotto in aree con elevata umidità o vicino all'acqua. -Scollegare il cavo prima di pulire. -Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire il dispositivo. Non usare detersivi abrasivi o solventi. -Inserire il cavo USB con attenzione e non piegare il cavo o le porte USB, altrimenti potrebbero danneggiarsi e causare malfunzionamenti. -Non utilizzare il mouse se presenta danni visibili o non funziona correttamente. -Non tentare di aprire, smontare o riparare il dispositivo o il cavo da soli. Ciò può comportare il rischio di scosse elettriche o danni al mouse. -Aviso importante: Se noti danni o irregolarità nel prodotto, non procedere con l'installazione e contattata immediatamente il nostro servizio clienti. Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni o ulteriori danni.
---

<b>Software</b> Il mouse include un software di controllo per personalizzare completamente l'illuminazione, i pulsanti e le prestazioni. Il software è compatibile solo con sistemi Windows.
---

<ol style="list-style-type: none"><li>Scarica il software del mouse da <a href="http://www.marsgaming.eu">www.marsgaming.eu</a> e installalo.</li> <li>Collega il cavo USB del mouse al computer.</li> <li>Apporta le modifiche nel software e applicale. Le modifiche verranno memorizzate nella memoria del mouse.</li></ol>
--

<b>Risoluzione dei problemi</b> -Il mouse non viene rilevato: Collega il cavo USB a un'altra porta USB del computer e assicurati che sia completamente inserito. -Movimento irregolare del cursore: Assicurati che la superficie sotto il mouse sia pulita. Usa un tappetino per evitare superfici riflettenti o irregolari. Controlla se c'è sporco nel sensore ottico. -Il puntatore è troppo veloce o lento: Aumenta o diminuisci la velocità del puntatore premendo il pulsante DPI. Regola la velocità del puntatore nel software o nelle impostazioni del sistema operativo.
---

<b>Garanzia</b> La fattura originale sarà necessaria per utilizzare il servizio di garanzia. Manomissioni non autorizzate, modifiche tecniche o danni esterni annullano la garanzia. Consulta i termini su <a href="http://es.marsgaming.eu/it/terms">es.marsgaming.eu/it/terms</a> .
--

<b>Conformità</b> La Dichiarazione di Conformità dell'Unione Europea è disponibile su <a href="http://www.marsgaming.eu/-en/conformity">www.marsgaming.eu/-en/conformity</a>
---

<b>Smaltimento e riciclaggio</b> Alla fine della vita utile del prodotto, non smaltirlo con i rifiuti domestici. Portalo a un punto di raccolta e riciclaggio designato.
---

تحذير مهم: إذا لاحظت أي ضرر أو خلل في المنتج، فلا تتابع عملية التثبيت واتصل بخدمة العملاء فوراً. عدم اتباع هذه التعليمات قد يؤدي إلى إصابات أو أضرار إضافية.
--

الرمميات تتضمن الفأرة برنامج تحكم لتخصيص الإضاءة والأزرار والأداء بشكل كامل. البرنامج متوافق فقط مع أنظمة Windows.
--

قم بتنزيل برنامج الفأرة من <a href="http://www.marsgaming.eu">www.marsgaming.eu</a> وقم بتثبيته.
--

قم بتوصيل كابل USB للفأرة بالكمبيوتر.
---------------------------------------

أجر التغييرات المطلوبة في البرنامج وتطبيقها. سيتم حفظ التغييرات في ذاكرة الفأرة.
--

استكشاف الأعطال وإصلاحها
--------------------------

الفأرة غير مكتشفة: قم بتوصيل كابل USB بمنفذ USB آخر في الكمبيوتر وتأكد من إدخاله بالكامل.
---

حركة غير منتظمة للمؤشر: تأكد من نظافة السطح أسفل الفأرة. استخدم وسادة فأرة لتجنب السطح العاكسة أو غير المستوية. تحقق من وجود أوساخ على المستشعر البصري.
---

سرعة المؤشر سريعة جداً أو بطيئة: قم بزيادة أو تقليل سرعة المؤشر بالضغظ على زر DPI. اضبط سرعة المؤشر من خلال البرنامج أو إعدادات النظام.
---

الضمان ستكون الفأورة الأصلية مطلوبة لاستخدام خدمة الضمان. التعديلات غير المصرح بها أو التغييرات التقنية أو الأضرار الخارجية تلغي الضمان. راجع الشروط على <a href="http://es.marsgaming.eu/ar/terms">es.marsgaming.eu/ar/terms</a> .
--

الامتثال بيان المطابقة مع الاتحاد الأوروبي متاح على <a href="http://www.marsgaming.eu/en/conformity">www.marsgaming.eu/en/conformity</a>
---

التخلص وإعادة التدوير عند انتهاء عمر المنتج، لا تتخلص منه مع النفايات المنزلية. حذه إلى نقطة جمع وإعادة تدوير مخصصة.
---

الاتصال للاستفسارات أو المساعدة: attcliente@biomag.es +34 / 945 124 945 598
---