



Philips

Bærbar radio

- FM/MW/LW, analog tuning
- Mikro-USB-port for lading
- Lommelykt
- Selvdrevet/batteridrift

AE1125/12

Perfekt for utendørs aktiviteter

med denne bærbare radioen

Den bærbare Philips-radioen AE1125/12 er beregnet på utendørs bruk. Radioen drives kinetisk, slik at du ikke trenger batterier. Den har en innebygd sirenealarm for å tiltrekke seg oppmerksomhet og en USB-lader som holder enheter ladet og tilkoblet.

Fordeler

Perfekt for utendørs aktiviteter

- Kinetisk strømgenerering for problemfri lading
- Integrert lommelykt til å belyse aktiviteter på nattestid
- Innebygd sirenealarm som holder deg trygg
- Innebygd mikro-USB-kabel for å lade alle USB-enheter

Radio i lommestørrelse

- AM/FM/LW-tuner for en god radioopplevelse
- Innebygd høyttaler slik at du kan nyte god og høy radiolyd

PHILIPS

Funksjoner

Kinetisk strømgenerering



Utnytt dine egne krefter ved hjelp av enhetens nyskapende, kinetisk drevne strømkilde – et miljøvennlig alternativ til batteridrevne enheter. Den gir strøm til radio, lommelykt eller lader opp en telefon eller en annen enhet, og er en brukervennlig måte å holde enhetene fulladet på.

Integrert lommelykt



Ikke hold deg i mørket. Enheten holder ting gående lenge etter solnedgang med den innebygde lommelykten. Enheten tar farer ut av dårlig belyste aktiviteter på nattestid og kan være akkurat det du trenger hvis et strøbrudd

forekommer. Kinetisk strømgenerering holder ting ladet automatisk og gjør at du slipper å bekymre deg om at batteriene går tomme.

Innebygd sirenealarm



Å holde seg trygg betyr ofte å kunne bli funnet. Enhetens innebygde sirenealarm tiltrekker seg oppmerksomhet, noe som betyr at hjelpen aldri er langt unna. Sirenealarmen er kinetisk drevet slik at du unngår uventede batteriproblemer. Sirenealarmen er et tillegg som er utformet for å gi deg ro i sjelen og gjøre sikkerheten din til øverste prioritet.

Innebygd mikro-USB-kabel

Det vanskelig å koble fra helt – og nå du trenger du ikke det. Det å finne en lader til en mobiltelefon eller en annen enhet utendørs kan være vanskelig, og dette er grunnen til at enheten har en praktisk innebygd mikro-USB, noe som betyr at du alltid har nok strøm for musikk og filmer, eller bare for ro i sjelen. Det er også fint at den kan fungere som reservestrømkilde hvis strømmen borte. Dra nytte av enhetens kinetiske strømkilde for å sørge for at du har strøm og er koblet til.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Tuner/mottak/overføring

Tunerbånd	FM MB LB
Antenne	Stav

Lyd

Volumkontroll	dreies (analog)
Utgangseffekt	300 mW RMS

Høytalere

Antall innebygde høytalere	1
----------------------------	---

Tilkoblingsmuligheter

Mikro-USB	for DC-lading
Mikro-USB-kabel	for å lade mobiltelefoner

Anvendelighet

Kinetisk strøm	JA
Lommelykt	JA

Sirenealarm	JA
-------------	----

Drift

Batterispenning	1,5 V
Antall batterier	3
Batteritype	AAA
DC-inngangsspenning	5 V

Tilbehør

Garanti	Garantisertifikat
Andre	Hurtigstart-guide Brukerhåndbok

Mål

Produktmål (BxDxH)	120 x 47 x 76 mm
Mål, emballasje (B x D x H)	130 x 59 x 84 mm
Produktvekt	0,26 kg
Vekt, inkl. emballasje	0,32 kg



data kan endres
2016, Juni 13
Version: 4.0.6
EAN: 8712581646448

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com