



* Depending on many factors such as the processing capability of peripheral devices, file attributes, and other factors related to system configuration and operating environments, the actual transfer rate using the various USB connectors on this device will vary and is typically slower than the data rates as defined by the respective USB specifications: - 5 Gbit/s for USB 3.1 Gen 1; 10 Gbit/s for USB 3.1 Gen 2 & 20 Gbit/s for USB 3.2.

Troubleshooting information

If you have a problem setting up or using your monitor, you might be able to solve it yourself. Before calling your dealer or Lenovo, try the suggested actions that are appropriate to your problem.

Problem	Possible cause	Suggested action
The power indicator is not lit and there is no image.	• The monitor's power switch is not switched on. • The power cord is loose or disconnected. • There is no power at the outlet.	• Be sure the power cord is connected properly. • Be sure the outlet has power. • Power on the monitor. • Try using another power outlet. • If these options do not work, contact the Support Center.
The power indicator is green, but there is no image.	The video signal cable is loose or disconnected from the system or monitor.	Be sure the video signal is connected with the system properly.
	The monitor brightness and contrast levels are at the lowest settings.	Adjust the brightness and contrast settings on the OSD (On Screen Display) menu.
The image quality is unacceptable.	The video signal cable is not firmly plugged into the system or system completely.	Be sure the signal cable is firmly plugged into the system.
	The color settings may be incorrect.	Select another color setting from the OSD menu.
	The automatic image setup function was not performed.	Perform automatic image setup.
There is a screen message that reads "Out of range" or "H2T".	The system is set to a display mode which is not supported by this monitor.	• If you are replacing an old monitor, reconnect it and adjust the display mode for your new monitor. • If using a Windows system, reset the system in safe mode, then select a supported display mode for your monitor. • If these options do not work, contact the Support Center.
There is no image and the power on indicator is flashing green.		

For additional troubleshooting information, please refer to the User's Guide.

Si un incident se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou essayer d'effectuer les actions préconisées correspondant à l'incident.

Table 2-2 Identification des incidents

Incident	Cause possible	Action préconisée
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucun image n'est affichée.	• L'interrupteur d'alimentation du moniteur n'est pas allumé. • Le cordon d'alimentation est mal connecté ou débranché. • La prise de courant n'est pas alimentée en électricité.	• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté. • Assurez-vous que la prise de courant est alimentée. • Mettez le moniteur sous tension. • Essayez un autre cordon d'alimentation. • Essayez une autre prise de courant.
Le voyant d'alimentation est vert, mais aucune image n'est affichée.	Le câble d'interface vidéo est mal connecté ou il est déconnecté du système ou du moniteur.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au système.
	La luminosité ou le contraste du moniteur sont réglés au plus bas.	Régler la luminosité et le contraste à l'aide du menu OSD (On Screen Display).
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au moniteur ou au système.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au moniteur et au système.
	Les paramètres de couleur sont peut-être incorrects.	Sélectionner un autre paramètre de couleur à partir du menu OSD.
	Le réglage automatique de l'image n'a pas été effectué.	Effectuez un réglage automatique de l'image.
Le message "Out of range" or "H2T" s'affiche à l'écran.	Le système est configuré pour un mode d'affichage qui n'est pas pris en charge par le moniteur.	• Si vous remplacez un ancien moniteur, reconnectez-le et réglez le mode d'affichage en tenant compte de la plage spécifiée pour le nouveau moniteur.
Il n'y a pas d'image et le voyant d'alimentation est vert et clignote.		• Si vous remplacez un ancien moniteur, reconnectez-le et réglez le mode d'affichage en tenant compte de la plage spécifiée pour le nouveau moniteur. • Si vous utilisez un système Windows, réinitialisez le système en mode sans échec, puis sélectionnez un mode d'affichage pris en charge. • Si l'incident persiste, prenez contact avec le centre de support Lenovo.

Pour plus d'informations sur la résolution des incidents, consultez le Guide d'utilisation.

Lenovo Limited Warranty - Customer Notice

Lenovo Limited Warranty - Customer Notice

Please read the Lenovo Limited Warranty (LW) which is available in 30 languages. You can visit <http://www.lenovo.com/warranty> if you cannot access the LW this way, contact your local Lenovo office or dealer to obtain a printed version.

Warranty Information applicable to your Machine:

1. Warranty Period: 3 years

2. Type of Warranty Service: Customer Replaceable Unit ("CRU") and Customer Carry-in or Mail-In Service

3. Lenovo Limited Warranty Version: L505-0010-02 08/2011

For warranty service consult the telephone list at www.lenovo.com/support/phone. Phone numbers are subject to change without notice.

Lenovo 客户有限保证说明

请阅读有限保证证明(LW), LW具有30种语言版本. 您可以通过访问 <http://www.lenovo.com/warranty> 进行查看. 如果不能查看LW, 请联系您本地的Lenovo营业处或经销商来获得打印版本LW.

适用于您机器的保修信息:

1. 保修期限: 3年

2. 保修服务类型: 客户可更换部件 (CRU) 和客户送修或邮寄服务

3. Lenovo有限保证说明版本: L505-0010-02 08/2011

有关保修服务的详细信息, 请查询电话列表, 地址为: www.lenovo.com/support/phone. 电话号码如有更改, 恕不另行通知.

Lenovo Limited - Notification card

Veuillez lire la Garantie Limitée Lenovo (LWL: Lenovo Limited Warranty) disponible en 30 langues. Vous pouvez visiter <http://www.lenovo.com/warranty> pour la consulter. Si vous ne parvenez pas à accéder à la LW de cette façon, contactez votre agent local ou revendeur Lenovo pour obtenir une copie papier de la garantie.

Informations relatives à la garantie applicable à votre machine:

1. Période de garantie : 3 ans

2. Services prévus par la garantie: Unité remplaçable par l'utilisateur ("CRU") et Service de livraison ou d'expédition par le client

3. Version de la Garantie: L505-0010-02 08/2011

Pour obtenir les services prévus par la garantie, consultez la liste de numéros de téléphone à l'adresse www.lenovo.com/support/phone. Les numéros de téléphone sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Lenovo Limited Warranty-Avviso per il cliente

Leggere la Garanzia Limitata di Lenovo (LWL), disponibile in 30 lingue. Visitate il sito <http://www.lenovo.com/warranty> per consultare la Garanzia. Se non è possibile accedere alla Garanzia Limitata di Lenovo, contattare l'ufficio o il rivenditore locale di Lenovo per avere una versione stampata.

Informazioni sulla garanzia applicabili alla macchina:

1. Periodo di garanzia: 3 anni

2. Tipo di servizio di garanzia: Customer Replaceable Unit ("CRU") e Customer Carry-in o servizio Mail-In

3. Versione di dichiarazione di garanzia limitata Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Per il servizio di garanzia, consultare l'elenco telefonico all'indirizzo www.lenovo.com/support/phone. I numeri telefonici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Lenovo Erklärung über begrenzte Gewährleistung - Hinweis für Kunden

Bitte lesen Sie die eingeschränkte Garantie von Lenovo, die in 30 Sprachen verfügbar ist. Sie finden sie unter <http://www.lenovo.com/warranty>. Wenn Sie die Erklärung nicht anzeigen können, wenden Sie sich an ihre Lenovo Niederlassung oder Ihren Lenovo Reseller vor Ort, um eine gedruckte Version der Erklärung zu erhalten.

For the Machine getting the limited warranty information:

1. Gewährleistungsdauer: 3 Jahre

2. Art des Gewährleistungsservice: "CRU"-Service (Customer Replaceable Unit), durch den Kunden austauschbare Funktionen/einheit) und Anlieferung durch den Kunden oder per Versand

3. Lenovo Erklärung über begrenzte Gewährleistung: L505-0010-02 08/2011

Um Gewährleistungsservice in Anspruch zu nehmen, rufen Sie die entsprechende Kundendienst-Adresse von der Liste unter der folgenden Adresse an: www.lenovo.com/support/phone. Telefonnummern können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Garantía Limitada de Lenovo - Aviso para el cliente

Por favor, lea la Garantía Limitada de Lenovo (GLL), disponible en 30 idiomas. Puede acceder a <http://www.lenovo.com/warranty> para leerla. Si no puede acceder a la GLL de esta forma, contacte con su oficina local o distribuidor de Lenovo para obtener una copia impresa.

Información acerca de la garantía aplicable a su Máquina:

1. Periodo de garantía: 3 años

2. Tipo de servicio de garantía: Unidad reemplazable por el cliente ("CRU") y servicio de transporte por parte del usuario o correo

3. Versión de la Garantía Limitada de Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Si desea información sobre el servicio de garantía, consulte la lista de teléfonos en www.lenovo.com/support/phone. Los números de teléfono están sujetos a cambio sin previo aviso.

Garantia Limitata da Lenovo - Avviso al Cliente

La Garanzia Limitata Lenovo (LWL) che è disponibile in 30 idiomas. Voce può visitare <http://www.lenovo.com/warranty> para lê-la. Se voce não conseguir visualizar a LW, entre em contato com seu revendedor ou com um escritório da Lenovo para obter uma versão impressa da LW.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:

1. Período de Garantia: 3 anos

2. Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Correio

3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Garantia Limitada da Lenovo - Informazioen berriak

Voce pode visitar <http://www.lenovo.com/warranty> para lê-la. Se voce não conseguir visualizar a LW, entre em contato com seu revendedor ou com um escritório da Lenovo para obter uma versão impressa da LW.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:

1. Período de Garantia: 3 anos

2. Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Correio

3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Prosím, prečítajte si Omezenú záručnú záručnú spoločnosť Lenovo (LWL), ktorá je k dispozícii v 30 jazykoch. Predčít si ju môžete na stránke <http://www.lenovo.com/warranty>. Ak nedokázate k LWL získať prístup týmto spôsobom, o tlačidlo vám požiadajte miestne zastupenie alebo predaju výrobcu zariadení Lenovo.

Zaručné informácie platné pre váš počítač:

1. Záručná lehota: 3 roky

2. Typ záručného servisu: Servis CRU (zákazníkom vymeniteľné diely) a služba doručenia alebo poslaenia zákazníkovi

3. Verzia vyhlásenia Lenovo o omezennej záruke: L505-0010-02 08/2011

Zaručný servis je k dispozícii na telefonných číslach uvedených v zozname na webovej stránke www.lenovo.com/support/phone. Telefónne čísla môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要相关产 品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规， 将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的 厂商进行回收处理，更多回收服务信息，请点击进入 <http://support.lenovo.com/activity/551.htm>

NOTE: For use only with UL or CSA or GS-listed wall mount bracket with minimum weight/load bearing capacity of 10.7 kg(23.6 lbs).

Si tiene un problema a la hora de configurar o utilizar el monitor, es posible que pueda solucionarlo usted mismo. Antes de llamar a su concesionario o a Lenovo, intente llevar a cabo las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Table 2-3 Resolución de problemas

Problema	Causa posible	Acción sugerida
El indicador de alimentación no enciende y no hay ninguna imagen.	• El interruptor de alimentación del monitor no está encendido. • El cable de alimentación está suelto o desconectado. • No llega energía a la toma de alimentación.	• Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado. • Asegúrese de que llegue energía a la toma de alimentación. • Encienda el monitor. • Intente utilizar otro cable de alimentación. • Intente utilizar otra toma de alimentación eléctrica.
El indicador de alimentación está de color verde pero no hay ninguna imagen.	El cable de señal de vídeo está suelto o desconectado del sistema o del monitor.	Asigne de que el cable de señal de vídeo esté bien conectado al sistema.
La calidad de la imagen no es aceptable.	Los niveles de brillo y contraste del monitor tienen un valor mínimo.	Ajuste los valores de brillo y contraste de OSD (On Screen Display) / Visualización por pantalla).
	Los valores de color pueden ser incorrectos.	Seleccione otro valor de color del menú de control de OSD.
	La función de configuración automática de la imagen no se ha llevado a cabo.	Lleve a cabo la configuración automática de la imagen.
Aparece un mensaje por pantalla que indica "Out of range" o "H2T".	El sistema está establecido en una modalidad de visualización que este monitor no admite.	• Si está sustituyendo un monitor antiguo, vuelvalo a conectar y ajuste la modalidad de visualización en el rango especificado para el monitor nuevo. • Si utiliza un sistema Windows, reinicie el sistema en modalidad seguridad y, a continuación, seleccione una modalidad de visualización que su monitor admita. • Si esta opción no funciona, póngase en contacto con el centro de soporte de Lenovo.
No aparece ninguna imagen y el indicador de encendido parpadea de color verde.		

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario.

如果您在設置或使用監視器時遇到問題，則可以自行解決問題。在打給您的經銷商或Lenovo之前，請先試用于您的問題的建議操作。

問題	可能的原因	建議操作
電源指示燈未亮且沒有影像。	• 監視器電源開關未打開。 • 電源線已鬆動或未連接。 • 電源插孔沒有電力。	• 檢查電源線是否正確連接。 • 檢查電源線是否連接。 • 嘗試使用另一根電源線。 • 嘗試使用另一電源插孔。
電源指示燈呈綠色，但沒有影像。	視頻信號線已鬆動或未正確插入系統或顯示器。	務必檢查視頻信號線系統正確插入。
影像質量令人無法接受。	監視器亮度和對比度處於最低設置。	調整OSD (顯示器) 菜單中的亮度和對比度設置。
	監視器顏色設置可能不正確。	選擇OSD (顯示器) 菜單中的其他顏色設置。
	未執行自動圖像設置功能。	執行自動圖像設置。
出現“超出範圍”或“H2T”的錯誤消息。	系統被設置為不支持的顯示模式。	• 如果您更換舊有的監視器，則重新連接並選擇存在監視器的指定範圍內調整顯示方式。 • 如果您使用的Windows系統，則以安全方式重新啟動電腦，然後選擇其支持的顯示方式。 • 如果上述方法均無法起作用，則聯繫Lenovo支持中心。
沒有影像，且電源指示燈的指示燈閃爍綠色。		

如有其他故障診斷信息，請參閱用戶指南。

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirmes Fehler auftreten, können Sie diese möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

Table 2-5. Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursache	Vorgeschlagene Aktion
Die Betriebsanzeige leuchtet nicht, und es wird kein Bild angezeigt.	• Der Netzschalter des Bildschirmes ist nicht eingeschlossen ist. • Das Netzkabel sitzt nicht fest oder ist abgezogen. • Die Netzsteckdose wird nicht mit Strom versorgt.	• Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel ordnungsgemäß eingeschlossen ist. • Vergewissern Sie sich, dass die Netzsteckdose mit Strom versorgt wird. • Schützen Sie den Bildschirm ein. • Prüfen Sie, ob ein anderes Netzkabel aus. • Prüfen Sie eine andere Steckdose aus.
Die Betriebsanzeige leuchtet grün, es wird jedoch kein Bild angezeigt.	Das Bildschirmkabelkabel sitzt nicht fest oder ist vom System oder vom Monitor getrennt.	Vergewissern Sie sich, dass das Bildschirmkabel ordnungsgemäß an das System angeschlossen ist.
Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast befinden sich auf der niedrigsten Stufe.	Passen Sie die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast über das Menü für die Anzeige am Bildschirm an.
	Die Bildschirmkabelkabel ist überhupst nicht in dem Bildschirm oder an das System angeschlossen.	Vergewissern Sie sich, dass das Signalkabel fest mit dem System und dem Bildschirm verbunden ist.
	Möglicheweise sind die Farbeinstellungen falsch.	Wählen Sie im Menü für die Anzeige am Bildschirm eine andere Farbeinstellung aus.
Es wird ein Bildschirm "Out of range" (außerhalb des gültigen Bereichs) oder "H2T" angezeigt.	Das Funktion für den automatischen Bildaufbau wurde nicht ausgeführt.	Führen Sie den automatischen Bildaufbau durch.
Es wird kein Bild angezeigt, und der Anzeige blinkt grün.	Für das System ist ein Ausgabemodus eingestellt, der von diesem Bildschirm nicht unterstützt wird.	• Wenn Sie einen alten Bildschirm ersetzen, schließen Sie den neuen Bildschirm an, und passen Sie den Anzeigemodus an den neuen Bildschirm an. • Wenn Sie ein Windows-System verwenden, starten Sie das System erneut im gesicherten Modus, und wählen Sie dann einen unterstützten Anzeigemodus für Ihren Monitor. • Wenn diese Optionen nicht funktionieren, wenden Sie sich an das Lenovo Support Center.

Weitere Fehlerbehebungsanleitungen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Se tiver problemas ao configurar ou utilizar o monitor, você mesmo poderá solucioná-los. Antes de entrar em contato com o revendedor ou com a Lenovo, tente efetuar as ações sugeridas adequadas ao seu problema.

Problema	Possível Causa	Ação Sugerida
O indicador de energia não está aceso e não há nenhuma imagem.	• O computador de o monitor não está conectado corretamente. • O cabo de alimentação está solto ou desconectado. • Não há energia na tomada.	• Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente. • Certifique-se de que a tomada tenha energia. • Ligue o monitor. • Tente utilizar outro cabo de alimentação. • Tente utilizar outra tomada.
O indicador de energia está verde, mas não há nenhuma imagem.	O cabo de sinal do vídeo está solto ou desconectado do sistema ou do monitor.	Certifique-se de que o sinal de vídeo esteja conectado corretamente ao sistema.
A qualidade da imagem é inaceitável.	Os níveis de brilho e contraste do monitor estão na definição mais baixa.	Ajuste a definição de brilho e contraste no menu OSD (On Screen Display).
Ha uma mensagem na tela que informa "Fora do intervalo" ou "H2T".	O sistema está definido como um modo de exibição que não pode ser suportado pelo monitor.	• Se você estiver substituindo um monitor antigo, reconecte-o e ajuste o modo de exibição dentro do intervalo especificado para o monitor novo. • Se estiver utilizando um sistema Windows, reinicie o sistema no modo seguro e selecione um modo de exibição com suporte para o monitor. • Se essas opções não funcionarem, entre em contato com o Lenovo Support Center.
Não há nenhuma imagem e o indicador de energia pisca em verde.		

Παραπομπή σχετικά με την Εγγύηση που ισχύει για τη Μηχανή σας:

1. Περίοδος Εγγύησης: 3 έτη

2. Είδος Υπηρεσιών Εγγύησης: Υπηρεσία Μονάδας Αντικατάστασης από τον Πωλητή (CRU) και Υπηρεσία Carry-in ή Μεταφορά της Μονάδας από τον Πωλητή

3. Έκδοση της Παραπομπής Εγγύησης της Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Για τη λήψη υπηρεσιών εγγύησης, συμβουλευτείτε τη λίστα τηλεφώνων στη διεύθυνση www.lenovo.com/support/phone. Οι αριθμοί τηλεφώνων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Lenovo korlátozott jótállási nyilatkozat - Vásárlói közlemény

Kérjük, olvassa el a Lenovo korlátozott garanciáját (LWL) tartalmazó, március 30-ig nyitva tartó www.lenovo.com/warranty oldalon elhelyezkedő táblát. Ha így nem tudja elérni az LW-t, vegye fel a kapcsolatot a helyi Lenovo kiskereskedő vagy forgalmazó nyilatkozó beosztásának illetékesével.

A garancia vonatkozó feltételei:

1. Jótállási időtartam: 3 év

2. Garanciajellegű szervíz: Felhasználó által cserélhető egység (CRU) és a felhasználó által szállított egység

3. Lenovo korlátozott jótállási nyilatkozat száma: L505-0010-02 08/2011

A garanciáról szeretné tájékozódni a kárát a www.lenovo.com/support/phone találg meg. A telefonnumberek változhatnak anélkül, hogy előre jeleznénk.

Lenovo 보증 기간 - 고객 주의 사항

30일까지 계속적으로 Lenovo 제 보증 정보(LWL)를 읽으십시오. <http://www.lenovo.com/warranty>에서 이 보증 정보를 찾으십시오. 웹사이트를 통해 LW에 액세스할 수 없는 경우 가까운 Lenovo 소매점이나 대리점의 해당 담당자에게 문의하십시오.

보증 기간에 대한 자세한 내용은 보증:

1. 보증 기간: 3년

2. 보증 서비스 유형: 고객 교체 부품(CRU) 및 고객 방문 서비스

3. Lenovo 보증 기간 버전: L505-0010-02 08/2011

보증 서비스에 대한 자세한 내용은 www.lenovo.com/support/phone에 있는 전화번호 목록을 참조하십시오. 전화번호는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Lenovo Beperkte Garantie - Kennisgeving aan klant

Lees de Beperkte Garantie van Lenovo (LWL) die is beschikbaar is. U kunt deze lezen op <http://www.lenovo.com/warranty>. Als u de LW niet op deze manier kunt openen, neem dan contact op met uw plaatselijke Lenovo-verstgief of leverancier voor een gedrukt exemplaar.

Garantie-informatie die van toepassing is op uw machine:

1. Garantieperiode: 3 jaar

2. Type Garantie-service: Customer Replaceable Unit ("CRU") en Customer Carry-In of Mail-In Service

3. Versie van Lenovo Beperkte Garantie: L505-0010-02 08/2011

Voor garantieservice raadpleeg u de telefoonlijst op www.lenovo.com/support/phone. Telefoonnummers kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd.

Lenovos garantibetjelése - Megnyilatkozás tulajdonosoknak

Vannáltek a Lenovos Beperkte Garancia (LWG) szövegét el értegeljenek p 30 sprák. Du kán meg láti <http://www.lenovo.com/warranty> for its text. Hívás du ikke kan fá adgang til LWL på denne måde, kan du kontakte din lokale Lenovo-forhandler for at få en papirkopier.

Garantibetjeningsser for maskinen:

1. Garantiperiode: 3 år

2. Type garantitjeneste: Customer Replaceable Unit ("CRU") og service med bringefart eller indlevering

3. Version af Lenovos garantibetjeningsser: L505-0010-02 08/2011

For garantitjeneste, se telefonlisten på www.lenovo.com/support/phone. Telefonnumrene kan bli endret uten forvarsel.

Organizacja gwarancji Lenovo - informacja dla klienta

Pracujący Organizacja gwarancji Lenovo (LWL) dostępna w 30 językach. W celu przeczytania LW, można odwiedzić stronę <http://www.lenovo.com/warranty>. Jeśli w ten sposób nie można uzyskać dostępu do LW, należy się skontaktować z lokalnym biurem Lenovo lub z dostawcą, aby uzyskać wersję drukowaną.

Informacje gwarancyjne mające zastosowanie do Maszyny Klienta:

1. Okres gwarancji: 3 lata

2. Typ serwisu gwarancyjnego: serwis polegający na dostarczeniu Części Wymienialnych przez Klienta (Customer Replaceable Unit - CRU) lub serwis z usługą kuriera

3. Wersja Organizacji gwarancji Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Lista telefonów do osób odpowiedzialnych za serwis gwarancyjny znajduje się w serwisie www.lenovo.com/support/phone. Numery telefonów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Garantía Limitada da Lenovo - Informações ao Cliente

Leia a Garantia Limitada da Lenovo (GLL) que está disponível em 30 idiomas. Visite <http://www.lenovo.com/warranty> para ler a garantia. Caso não consiga acessar a GLL através dessa forma, contate o agente ou revendedor local da Lenovo para obter uma versão impressa.

Informações sobre a garantia aplicáveis à Máquina:

1. Período de Garantia: 3 anos

2. Tipo de Serviço de Garantia: Unidade Substituível pelo Cliente (CRU) e Serviço de Transporte Físico ou Envio pelo Correo da Responsabilidade do Cliente

3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia consulte a lista de números de telefone em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone indicados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Garantia limitată Lenovo - Anunț pentru client

Citiți declarația garanției limitate oferită de Lenovo, care sunt disponibile în 30 de limbi. Puteți accesa <http://www.lenovo.com/warranty> pentru a citi acest document. Dacă nu puteți accesa conținutul LW, contactați vânzătorul local sau reprezentantul Lenovo pentru a obține un exemplar tipărit.

Informații privind garanția aplicabilă pentru Mașina dumneavoastră:

1. Perioada de garanție: 3 ani

2. Tipul de servicii în garanție: Customer Replaceable Unit (CRU) și Customer Carry-in sau Mail-In Service

3. Versiunea de Garanție Limitată Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Pentru servicii de garanție, consultați lista cu numere de telefon la www.lenovo.com/support/phone. Numerele de telefon pot fi schimbate fără notificare.

Обмеженая гарантия Lenovo - Примечание для клиента

Ваша задача, прочитать Обмеженую Гарантию Lenovo (ОГ Lenovo), доступную 30 языками. И можно прочитать на <http://www.lenovo.com/warranty>. Если ОГ Lenovo недоступна у вас дома, обратитесь до местного офиса или дилера Lenovo, чтобы отримать документ.

Гарантия информация, что относится вашему Пристрою:

1. Гарантийный срок: 3 года

2. Тип гарантийного обслуживания: Самостоящая Замена Элемента (Customer Replaceable Unit - CRU) и Транспортировка прибора клиентом самостоятельно либо почтой для обслуживания

3. Версия Обмеженной Гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Чтобы отримать гарантийное обслуживание, дан, список телефонов на www.lenovo.com/support/phone. Номера телефонов могут изменяться без предварительного уведомления.

Zaškrbená garancija Lenovo - Napomena za klijenta

Pročitajte Obmeženú Garanciju Lenovo (GLL) dostupnu u 30 jezika. Možete pristupiti LW na <http://www.lenovo.com/warranty>. Ako na taj način ne možete dobiti LW, obratite lokalnom uredniku Lenovo ili trgovcu kako biste dobili papirnu verziju LW.

Informacije o jamstvu koje se odnose na vaš Stroj:

1. Period jamstva: 3 godine

2. Tip usluge jamstva: Zamjena zamjenjivih jedinica (CRU) i servis s korisničkom ili posredničkom dostavom

3. Verzija Lenovo ograničene jamstva: L505-0010-02 08/2011

Radi jamstvenog servisa pogledajte popis telefona na www.lenovo.com/support/phone. Telefonski brojevi mogu promijeniti bez prethodnog upozorenja.

Bemærkning til kunden vedrørende den begrænsede garanti

Læs Lenovos Begrænsede Garanti (LWL), som er tilgængelig på 30 sprog. Du kan besøge <http://www.lenovo.com/warranty> for at læse den. Hvis du ikke kan få adgang til LWL på denne måde, kan du kontakte din lokale Lenovo-forhandler for at få en papirkopier.

Garantibetjeningsser for maskinen:

1. Garantiperiode: 3 år

2. Servicetype: 3 år garanti: CRU-service (Customer Replaceable Unit) og carry-in-service eller indsendelsestjeneste

3. Version af Lenovos Begrænsede Garanti: L505-0010-02 08/2011

Se telefonlisten på adressen www.lenovo.com/support/phone vedrørende garantitjeneste. Telefonnumre kan ændres uden forudgående varsel.

Lenovon rajoitettu takuu - Ilmoitus asiakkaille

Lu Lenovon rajoitettua takuuta (LWL), joka on saatavissa 30 kielellä. Voit siirtää osoitteen <http://www.lenovo.com/warranty> lukeaksesi sen. Jos et voi käyttää LW:tä tällä tavalla, ota yhteyttä paikalliseen Lenovotoimistoon tai jälleenmyyjäsi saadaksetsi tulostetun version.

Korkeita koskevat takuehdot:

1. Takuuajan kesto: 3 vuotta

2. Takuupalvelujen laji: Asiakkain vaihdettavissa olevia osia (CRU) koskeva palvelu ja asiakkain toimitettua kuljetusta tai postipalvelusta

3. Rajoitettu takuuajan versio: L505-0010-02 08/2011

Saat takuupalveluja soittamalla sovittelevan Web-sivustossa www.lenovo.com/support/phone olevan luettelon puhelinnumeroin. Puhelinnumerot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Παραπομπή Εγγύησης της Lenovo - Ειδοποίηση προς τους Πωλητές

Δείτε την Παραπομπή Εγγύησης της Lenovo (LWL) που είναι διαθέσιμη σε 30 γλώσσες. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.lenovo.com/warranty> για να τη δείτε. Αν δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην LW με αυτόν τον τρόπο, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο ή αντιπρόσωπο της Lenovo για να λάβετε μια έντυπη έκδοση.

安装VESA兼容悬挂件的规格 (100mm x 100mm). VESA 安装规格4颗, 螺丝孔深度10mm, 螺丝规格M4 x 10mm. 如需安装, 务必联系制造商。

温度: 0-40°C

湿度: 8-80% (非凝露)

海拔高度: <5000米

Garantie-informatie van toepassing op uw computer:

1. Garantieperiode: 3 jaar

2. Type garantieservice: Door klant te vervangen eenheid ("CRU") Carry-in of Mail-In klanservice

3. Versie van beperkte garantie van Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Voor garantieservice raadpleeg u de telefoonlijst op www.lenovo.com/support/phone. Telefoonnummers kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.

Para obter informações adicionais sobre a resolução de problemas, consulte o Guia do Usuário.

Se si verificano problemi durante l'installazione o l'utilizzo del video, è possibile risolverli senza rivolgersi all'assistenza tecnica. Prima di contattare il fornitore o la Lenovo, intraprendere le azioni suggerite, che sono appropriate al problema verificatosi.

Problema	Causa possibile	Azione consigliata
L'indicatore di alimentazione non è acceso e non viene visualizzata alcuna immagine.	• L'indicatore di accensione/spegnimento del monitor non è acceso. • Il cavo di alimentazione è allentato o scollegato. • Non è presente alimentazione nella presa.	• Verificare che il cavo di alimentazione sia stato collegato correttamente. • Verificare che la presa sia alimentata. • Accendere il video. • Provare ad utilizzare un altro cavo di alimentazione. • Provare ad utilizzare un'altra presa elettrica.
L'indicatore di alimentazione è verde, ma non viene visualizzata alcuna immagine.	Il cavo di segnale del video è allentato o scollegato dal sistema o dal video.	Il cavo di segnale del video è collegato al sistema correttamente.
La qualità dell'immagine non è accettabile.	I livelli di contrasto e luminosità del video sono impostati su un valore basso.	Regolare l'impostazione del contrasto e della luminosità nel menu OSD (On Screen Display).
La qualità dell'immagine non è accettabile.	Il cavo di segnale del video non è collegato al video o al sistema in modo corretto.	Verificare che il cavo di segnale del video è collegato al sistema ed è collegato correttamente al sistema ed al video.
La impostazione del colore potrebbe essere errata.	La impostazione del colore potrebbe essere errata.	Scegliere un'altra impostazione di colore nel menu OSD.
La funzione di installazione automatica dell'immagine non è stata eseguita	La funzione di installazione automatica dell'immagine non è stata eseguita	Eseguire l'installazione automatica dell'immagine.
Viene visualizzato un messaggio che indica "Forse dall'intervallo" o "H2?"	Il sistema è impostato su una modalità video che non è supportata da questo video.	• Se si sostituisce un video che è obsoleto, riciclaggio e regolare la modalità video su un video dall'intervallo specificato per il nuovo video.
Non è visualizzata alcuna immagine e l'indicatore di accensione di colore verde lampeggia.	Il sistema è impostato su una modalità video che non è supportata da questo video.	• Se si utilizza un sistema Windows, riavviare il sistema in modalità sicura, quindi selezionare una modalità video supportata. • Se tali opzioni non funzionano, contattare il centro di assistenza Lenovo.