

Philips StyleShaver
teräosa



QS6100/50



Pidä täydellinen tyyli

Saat parhaan ajotuloksen, kun vaihdat teräosan 12 kuukauden välein

Helppokäyttöinen

- Kaksi teräverkkoa ja trimmeri karkeillekin parroille

Takaa helppokäyttöisyyden

- 100 % vesitiivis, voi käyttää myös suihkussa, helppo puhdistaa

Vaihda ja korvaa

- Saat parhaan ajotuloksen, kun vaihdat teräosan 12 kuukauden välein

PHILIPS

Tekniset tiedot

Teräosa

- Sopii malleihin: QS6140, QS6160

- Teräverkkoja pakkauksessa: 1


Kohokohdat

Täysin vedenkestävä



Aja tai siisti partasi missä vain, märkänä tai kuivana. Kun olet valmis, huuhtelu vesihanalla riittää.

Vaihda teräverkko 12 kuukauden välein



1. Irrota ajopää Styleshaverista. 2. Irrota vanha teräverkko ja leikkuriosat. 3. Aseta uusi teräverkko telineeseen. 4. Aseta ensin uudet leikkuriosat Styleshaveriin ja aseta sitten uusi teline ja teräverkko paikalleen.

Kahden teräverkon parranajokone ja trimmeri



Kaksinkertaisella teräverkolla siistit helposti sänkikasvun parran ympäriltä, myös kaulasta. Trimmeri leikkaa pitemmät, karkeammat partakarvat ja sen molemmin puolin olevat 2 joustavaa teräverkkoa ajelevat kaiken muun sileäksi.



Julkaisupäivä 2015-07-22

Versio: 3.1.1

EAN: 08 71010 35753 20

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com