


Зарегистрируйте свое устройство и получите
поддержку на
www.philips.com/welcome


SBT50/00




Руководство пользователя

PHILIPS











(((BEEP)))



AUX
OFF





1 Важная информация!

Техника безопасности

Важные инструкции по безопасности

- Обратите внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем указаниям.
- Запрещается использовать данное устройство возле воды.
- Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях прибора, например при повреждении сетевого шнура или вилки, попадании жидкости или какого-либо предмета в прибор, воздействии дождя или влаги, неполадках в работе или падении.
- Следует исключить попадание на телевизор капель или брызг.
- Не помещайте на прибор потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями и зажженные свечи).

Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается смазывать детали устройства.
- Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические приборы.

Уведомление

Внесение любых изменений, неодобренных Philips Consumer Lifestyle, может привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.

Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.



Текст Заявления о соответствии требованиям ЕС см. в PDF-версии руководства пользователя по адресу: www.philips.com/support.

Утилизация старого изделия

Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие подпадает под действие директивы Европейского Совета 2002/96/ЕС

Узнайте о правилах местного законодательства по отдельной утилизации электротехнических и электронных изделий.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

В изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие директивы ЕС 2002/96/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовым



мусором. Ознакомьтесь с местными правилами утилизации элементов питания. Правильная утилизация поможет предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Для извлечения аккумулятора обязательно обратитесь к специалисту. ()

2 Акустическая система Bluetooth

Параметры питания

АС может работать от встроенного аккумулятора.

Зарядка встроенного аккумулятора

Подключите разъем micro USB () к ПК с помощью прилагаемого USB-кабеля.

↳ Начнет светиться индикатор питания ().

- Индикатор питания погаснет, когда устройство будет полностью заряжено.

3 Воспроизведение

Воспроизведение с устройства Bluetooth

Примечани: Рабочее расстояние между АС и подключаемым Bluetooth-устройством составляет примерно 10 метров.

- 1 Установите переключатель () в положение , чтобы выбрать аудиоисточник Bluetooth.
↳ Индикатор Bluetooth () начнет мигать (синим).
- 2 Включите функцию Bluetooth на Bluetooth-устройстве.
- 3 На Bluetooth-устройстве выберите «PHILIPS SBT50» для сопряжения.

- ↳ АС издаст два звуковых сигнала, и индикатор Bluetooth (①) будет гореть ровным светом (синим).
- Для некоторых моделей устройств необходимо ввести пароль сопряжения «0000».

4 Запустите воспроизведение музыки на Bluetooth-устройстве.

При входящем вызове:

- Нажмите кнопку Bluetooth (④), чтобы ответить на вызов.
- Снова нажмите кнопку Bluetooth (④), чтобы завершить вызов.

Совет

- Для оптимальной работы динамика можно говорить в микрофон (③).

Воспроизведение с внешнего устройства

- 1 Установите переключатель (⑤) в положение **AUX**, чтобы выбрать Aux-in в качестве аудиоисточника.
 - ↳ Индикатор питания (②) начнет гореть белым светом.
- 2 Подключите АС к внешнему устройству с помощью прилагаемого USB-кабеля.
- 3 Запустите воспроизведение музыки на устройстве.

4 Сведения об изделии

Примечание: Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления

Номинальная выходная
мощность

2 Вт (среднеквадр.)

Aux-in Link

600 мВ (среднеквадр.), 10 кОм

| | |
|---|----------------------------|
| Входная мощность сети пост. тока | USB: 5 В, 500 мА; |
| Встроенный литий-полимерный аккумулятор | 3,7 В 500 мА*ч |
| Время работы от аккумулятора | >8 часов |
| Размеры: основное устройство (диаметр x высота) | Δ56 мм * В80 мм |
| Вес — основное устройство | 0,15 кг |
| Характеристики Bluetooth | V2.1 + EDR |
| Поддерживаемые профили | HFPv1.6, A2DPv1.2, HSPv1.2 |
| Дополнительные функции | Подавление шумов и эха |
| Радиус действия | 10 м, прямая видимость |

5 Устранение неисправностей

Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данной системы перед обращением в сервисную службу проверьте следующие пункты. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Зарядите АС.

Нет звука

- Отрегулируйте громкость на мобильном телефоне или ПК/ Mac.
- Убедитесь, что мобильный телефон с поддержкой Bluetooth находится в рабочем диапазоне.
- Убедитесь, что выбран нужный источник звука.

АС не реагирует

- Перезапустите АС.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

SBT50_00_UM_V2.0

