



SENSEO Viva Café Machine à café à dosettes

HD6561/60R1

- Technologie SENSEO® Booster d'arômes
- Technologie Crema plus
- Noir

Un goût plus riche et intense, avec une crème très fine

Avec les technologies Crema plus et Booster d'arômes

- Crema plus, pour une couche de crème plus fine et onctueuse
- Technologie Booster d'arômes, pour obtenir le meilleur des dosettes SENSEO®
- Réglez le bec verseur pour l'adapter à votre tasse préférée
- La seule machine à café à dosettes préparant deux tasses à la fois
- L'indicateur de détartrage vous signale quand un détartrage est nécessaire
- Arrêt automatique au bout de 30 minutes : sécurité et économies d'énergie
- Un grand choix de saveurs et de mélanges de café SENSEO®
- La fonction Démarrage instantané prépare le café dès que la machine est chaude
- Machine testée plus de 10 000 fois afin de garantir une qualité constante

Points forts

Technologie Crema plus



La technologie Crema plus produit une couche de crème particulièrement fine et onctueuse. Pour chaque tasse de café SENSEO®.

Technologie Booster d'arômes



La technologie Booster d'arômes répartit l'eau chaude de manière uniforme sur toute la dosette SENSEO® grâce aux 45 buses d'arôme. Tirez le meilleur de votre dosette, pour un café SENSEO® on ne peut plus délicieux.

Bec verseur métallique ajustable



Régalez la position du bec verseur pour l'adapter à la taille de votre tasse préférée.

Une ou deux tasses à la fois



Prépare une ou deux délicieuses tasses de café SENSEO® en moins d'une minute.

Indicateur de détartrage



La cafetière SENSEO® vous indique lorsqu'un détartrage est nécessaire. Utilisez le détartrant SENSEO® tous les 3 mois pour éviter que votre appareil ne s'entarte. Vous obtiendrez ainsi un volume de café maximal et une température optimale, tout en préservant la durée de vie de l'appareil. N'utilisez pas de vinaigre, car cela pourrait endommager l'appareil et altérer le goût du café.

Arrêt automatique



La cafetière SENSEO® s'éteint automatiquement 30 minutes après la préparation du café, pour économiser l'énergie et assurer la sécurité de l'appareil.

Large choix de mélanges et de saveurs



SENSEO® propose un grand choix de saveurs et de mélanges. À chaque mélange correspond un arôme particulier, afin de satisfaire tous les goûts.

Démarrage instantané

Appuyez sur les boutons 1 tasse ou 2 tasses pendant que l'appareil chauffe pour que la SENSEO® commence automatiquement à préparer un délicieux café.

Machine testée plus de 10 000 fois



Lors de la phase de développement, Philips teste les machines à café sur plus de 10 000 tasses, afin de garantir leur haute qualité et leur durabilité.

Caractéristiques

Finition

Matériau du bec verseur: Inox
Matériau du bac d'égouttement: Métal

Caractéristiques générales

Idéal pour: Dosettes SENSEO®
Tasses à la fois: 2
Facile à nettoyer et à entretenir: Indicateur de détartrage, Pièces compatibles lave-vaisselle
Confort et facilité d'utilisation: Bec verseur amovible, Réservoir d'eau amovible, Arrêt automatique, Arrêt de la préparation, Démarrage instantané
Boissons: Café crème
Technologie SENSEO® Booster d'arômes: Oui

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage (l x P x H): 232 x 370 x 380 mm
Poids du produit: 1,75 kg
Dimensions du produit (l x P x H): 190 x 310 x 340 mm
Poids, emballage compris: 2,4 kg

Durabilité

Consommation d'énergie en veille: 0,36 W
Consommation d'énergie pendant la préparation: 1 450 W
Constitué de matériaux recyclés: 90 % (emballage et documentation)

Caractéristiques techniques

Tension: 220-240 V
Longueur du cordon: 0,8 m
Fréquence: 50 Hz
Temps de préparation d'une tasse: 30 s
Capacité du réservoir d'eau: 0,9 l, Jusqu'à 6 cups
Hauteur de tasse max.: 100-120 mm
Pression de la pompe: 1 bar
Chaudières: 1
Temps de préparation de deux tasses: < 60 s

Pays d'origine

Pays de fabrication: Pologne

Service

2 ans de garantie: Oui

Design

Couleur: Noir

