





ProArt PQG-U1080

Quick Start Guide Kullanım Klavuzu

Overview



- ① LED indicator switch
- ② LED indicator
- ③ Power (DCIN) port
- ④ 2.5G RJ45 ports
- ⑤ 10G SFP+ ports

* For detailed information, please refer to <https://qr.asus.com/networking/pqg-u1080>



- #### FR
- Guide de configuration rapide
- ① Interrupteur du voyant LED
 - ② Voyant LED
 - ③ Prise d'alimentation (CC)
 - ④ Ports réseau (RJ45) 2.5G
 - ⑤ Ports 10G SFP+

- #### DE
- Anleitung zur schnellen Einrichtung
- ① Schalter für LED-Anzeige
 - ② LED-Anzeige
 - ③ Netzanschluss (DCIN-In)
 - ④ 2,5G RJ45 Anschlüsse
 - ⑤ 10G SFP+ Anschlüsse

- #### TR
- Hızlı Başlangıç Klavuzu
- ① LED göstergesi anahtar
 - ② LED Göstergeleri
 - ③ Güç (DC-Girişi) bağlantı noktası
 - ④ 2.5G RJ45 bağlantı noktaları
 - ⑤ 10G SFP+ bağlantı noktası

- #### PL
- Instrukcja szybkiego uruchomienia
- ① Przełącznik wskaźnika LED
 - ② Wskaźniki LED
 - ③ Gniazdo zasilania (DCIN)
 - ④ Porty RJ-45 2,5G
 - ⑤ Port SFP+ 10G

- #### HU
- Gyors üzembehelyezési útmutató
- ① LED-es jelzőfény kapcsoló
 - ② LED jelzőfények
 - ③ Tápcsatlakozó (DCIN) bemenet
 - ④ 2.5G RJ-45 portok
 - ⑤ 10G SFP+ portok

- #### ET
- Algseadistuse kiirjuhend
- ① LED-märgutule lüüti
 - ② LED-märgutule
 - ③ Toite (DCIN) port
 - ④ 2,5G RJ-45 pordid
 - ⑤ 10 Gbit/s SFP+ pordid

- #### LV
- Ātrās iestatīšanas rokasgrāmata
- ① LED indikatora slēdzis
 - ② LED indikatora
 - ③ Barošanas (DCIN) ports
 - ④ 2,5G RJ-45 pieslēgvietas
 - ⑤ 10G SFP+ pieslēgvietas

- #### EL
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- ① Διακόπτης ένδειξης LED
 - ② Ένδειξη LED
 - ③ Είσοδος τροφοδοσίας ρεύματος (DCIN)
 - ④ Θύρες 2,5G RJ45
 - ⑤ Θύρες 10G SFP+

- #### LT
- Trumpoji naudojimo instrukcija
- ① LED indikatoriaus jungiklis
 - ② LED indikatorius
 - ③ Maitinimo (nuolatinės srovės įvado) prievadas
 - ④ 2,5G RJ45 prievadai
 - ⑤ 10G SFP+ prievadai

- #### NL
- Beknopte handleiding
- ① LED-indicator schakelaar
 - ② LED-indicator
 - ③ Netstroomaansluiting (DCIN)
 - ④ 2,5G RJ45-poorten
 - ⑤ 10G SFP+-poorten

- #### SK
- Sprievodca rýchlym nastavením
- ① Prepínač LED indikátora
 - ② LED indikátor
 - ③ Port napájania (Vstup jednosmerného prúdu)
 - ④ Porty 2,5G RJ45
 - ⑤ Porty 10G SFP+

- #### PT
- Guia de consulta rápida
- ① Interruptor do indicador LED
 - ② Indicador LED
 - ③ Porta de alimentação (Entrada DCIN)
 - ④ Portas RJ45 2,5G
 - ⑤ Portas SFP+ 10G

- #### CS
- Stručná příručka
- ① Přepínač LED indikátoru
 - ② Indikátor LED
 - ③ Port vstupu stejnosměrného napájení (DCIN)
 - ④ Porty 2,5G RJ45
 - ⑤ Porty 10G SFP+

- #### IT
- Guida rapida
- ① Interruttore dell'indicatore LED
 - ② Indicatore LED
 - ③ Porta ingresso alimentazione (DCIN)
 - ④ Porta RJ45 2.5G
 - ⑤ Porte SFP+ 10G

- #### DA
- Hurtigt i gang aktivitetter
- ① LED-indikator switch
 - ② LED-indikator
 - ③ Strøm (DCIN)-port
 - ④ 2,5G RJ-45-porte
 - ⑤ 10G SFP+-porte

- #### SR
- Brzi vodič za početak
- ① Prekidač LED indikatora
 - ② LED indikator
 - ③ Strujni (DCIN) port
 - ④ 2,5G RJ45 portovi
 - ⑤ 10G SFP+ portovi

- #### FI
- Pikaopas
- ① LED-merkkivalokytkin
 - ② LED-merkkivalo
 - ③ Virta (DCIN) -portti
 - ④ 2,5G RJ-45-portit
 - ⑤ 10G SFP+-portit

- #### ES
- Guía de inicio rápido
- ① Interruptor del indicador LED
 - ② Indicador LED
 - ③ Puerto de alimentación (entrada de CC)
 - ④ Puertos RJ45 de 2,5G
 - ⑤ Puertos 10G SFP+

- #### HR
- Vodič za brzi početak
- ① Indikator LED mrežnog preklopnika
 - ② Indikator LED
 - ③ Priključak za napajanje (istosmjerno - DCIN)
 - ④ Priključci 2,5G RJ-45
 - ⑤ Priključci 10G SFP+

- #### UK
- Швидкий старт
- ① Перемикач світлодіодного індикатора
 - ② Світлодіодний індикатор
 - ③ Порт живлення (входу постійного струму)
 - ④ Порти RJ45 2,5G
 - ⑤ Порти 10G SFP+

- #### SL
- Ghid de configurare rapidă
- ① LED indikator stikaloL
 - ② LED indikator
 - ③ Vtičnica za napajanje (DCIN)
 - ④ 2,5G RJ45 porti
 - ⑤ 10G SFP+ porti

- #### SV
- Snabbinstallationsguide
- ① LED-indikatorbrytare
 - ② LED-indikator
 - ③ Strömångång (DCIN)
 - ④ 2,5G RJ-45-portar
 - ⑤ 10G SFP+ Portar

- #### RO
- Navodila za hitro namestitev
- ① Comutator indicator cu LED
 - ② Indicator cu LED
 - ③ Vhod za napajanje (DCIN)
 - ④ Porturi RJ-45 2.5G
 - ⑤ Porturi 10G SFP+

- #### NO
- Hurtigoppsettveiledning
- ① LED-indikatorbryter
 - ② LED-indikator
 - ③ Strømport (DC)
 - ④ 2,5G RJ-45-porter
 - ⑤ 10G SFP+ Porter

- #### BG
- Ръководство за бърза инсталация
- ① Превключвател за LED индикатор
 - ② LED индикатор
 - ③ Порт захранване (DCIN)
 - ④ 2,5G RJ-45 портове
 - ⑤ 10G SFP+ Портове

- #### RU
- Краткое руководство
- ① Переключатель светодиодного индикатора
 - ② Индикатор
 - ③ Разъем питания (DCIN)
 - ④ Порты 2.5G RJ45
 - ⑤ Порты 10G SFP+

- #### AR
- دليل الإعداد السريع
- ① مفتاح مؤشر LED
 - ② مؤشر LED
 - ③ منفذ الطاقة (DCIN)
 - ④ منافذ RJ45 بسرعة 2.5 جيجابت
 - ⑤ منافذ SFP+ بسرعة 10 جيجابت

- #### HE
- מדריך התחלה מהירה
- ① מתג מחוץ LED
 - ② מחוץ LED
 - ③ כניסת מתח (DCIN)
 - ④ יציאות RJ45 2.5G
 - ⑤ יציאות SFP+ 10G

- #### GE
- სწრაფი დაყენების სახელმძღვანელო
- ① LED ინდიკატორის ჩამრთველი
 - ② LED ინდიკატორი
 - ③ ელექტროენერგიის (DCIN) პორტი
 - ④ 2.5G RJ-45 პორტები
 - ⑤ 10G SFP+ პორტები

Specifications:

External power adapter	Input:	100-240V~50/60Hz, 0.35A	
	Output:	12V/1A	
Operating Temperature	0~40°C	Storage	-40~70°C
	Operating Humidity	10%~90% RH (non-condensing)	Storage

Package Contents

- 1 x ProArt PQG-U1080 Switch
 - 1 x Quick Start Guide
 - 2 x Zip Ties
 - 1 x Power adapter
 - 1 x Warranty card
- FR** • 1 x Switch ProArt PQG-U1080
 - 1 x Guide de démarrage rapide
 - 2 x Colliers de serrage
 - 1 x Adaptateur secteur
 - 1 x Carte de garantie
- DE** • 1 x ProArt PQG-U1080 Switch
 - 1 x Schnellstartanleitung
 - 2 x Kabelbinder
 - 1 x Netzteil
 - 1 x Garantiekarte
- TR** • 1 x ProArt PQG-U1080 Anahtar
 - 1 x Hızlı Başlangıç Klavuzu
 - 2 x Kablo Bağlı
 - 1 x Güç adaptörü
 - 1 x Garanti kartı
- PL** • 1 x Przełącznik ProArt PQG-U1080
 - 1 x Instrukcja szybkiego uruchomienia
 - 2 x Opaska kablowa
 - 1 x Adapter zasilania
 - 1 x Karta gwarancyjna
- HU** • 1 x ProArt PQG-U1080 kapcsoló
 - 1 x Gyors üzembe helyezési útmutató
 - 2 x Kábelkötégetélő
 - 1 x Hálózati adapter
 - 1 x Garancia kártya
- ET** • 1 x ProArt PQG-U1080 lüüti
 - 1 x Kiirkaivitusjuhend
 - 2 x Kaabliside
 - 1 x Toiteadapter
 - 1 x garantiikaart
- LV** • 1 x ProArt PQG-U1080 slēdzis
 - 1 x Ātrās lietošanas pamācība
 - 2 x Kabeļu saite
 - 1 x Strāvas adapteris
 - 1 x Garantijas karte
- EL** • 1 x ProArt PQG-U1080 Διακόπτης
 - 1 x Οδηγός Γρήγορης Έναρξης
 - 2 x Δεματικά καλωδίων
 - 1 x Μετασχηματιστής ρεύματος
 - 1 x Κάρτα εγγύησης
- LT** • 1 x ProArt PQG-U1080 Jungiklis
 - 1 x Trumpoji naudojimo instrukcija
 - 2 x Zip raišteliai
 - 1 x Maitinimo adapteris
 - 1 x Garantijos kortelė


- NL** • 1 x ProArt PQG-U1080 Switch
 - 1 x Snelstartgids
 - 2 x Kabelbinders
 - 1 x Voedingsadapter
 - 1 x Garantiekaart
- SK** • 1 x Prepínač ProArt PQG-U1080
 - 1 x Rýchly sprievodca štartom
 - 2 x Sťahovacie pásky
 - 1 x Sieťový adaptér
 - 1 x Záručný list
- PT** • 1 x ProArt PQG-U1080 Switch
 - 1 x Guia de consulta rápida
 - 2 x Abraçadeiras de Cabos
 - 1 x Transformador
 - 1 x Certificado de garantia
- CS** • 1 x ProArt PQG-U1080 přepínač
 - 1 x Stručná příručka
 - 2 x Stahovací pásky
 - 1 x Napájecí adaptér
 - 1 x Záručný list
- IT** • 1 x ProArt PQG-U1080 Switch
 - 1 x Guida rapida
 - 2 x Fascette zip
 - 1 x Adattatore di alimentazione
 - 1 x Certificato di garanzia
- DA** • 1 x ProArt PQG-U1080 Switch
 - 1 x Hurtigt i gang aktivitetter
 - 2 x Kabelbindere
 - 1 x Strømadapter
 - 1 x Garantibevis
- SR** • 1 x ProArt PQG-U1080 mrežni prekidač
 - 1 x Uputstvo za brzo pokretanje
 - 2 x Plastične vezice
 - 1 x Strujni adapter
 - 1 x Garancija
- FI** • 1 x ProArt PQG-U1080 -kytkin
 - 1 x Pikaopas
 - 2 x Nippuside
 - 1 x Verkkoalaite
 - 1 x Takuukortti
- ES** • 1 x ProArt PQG-U1080 Switch
 - 1 x Guía de inicio rápido
 - 2 x Bridas
 - 1 x Adaptador de alimentación
 - 1 x Tarjeta de garantía
- HR** • 1 x Mrežni preklopnik ProArt PQG-U1080
 - 1 x Kratki priručnik
 - 2 x Vezice
 - 1 x Adapter za napajanje
 - 1 x Jamstvena kartica
- UK** • 1 x ProArt PQG-U1080 Switch
 - 1 x Короткий посібник із запуску
 - 2 x Стяжки для кабелів
 - 1 x Адаптер живлення
 - 1 x Гарантійний талон

- SL** • 1 x Stikalo ProArt PQG-U1080
 - 1 x Priročnik za hitri zagon
 - 2 x Kabelski vezici
 - 1 x Napajalnik
 - 1 x Garancijski list
- SV** • 1 x ProArt PQG-U1080 Switch
 - 1 x Snabbstartsguide
 - 2 x Kabelband
 - 1 x Nätdapter
 - 1 x Garantikort
- RO** • 1 x Comutator ProArt PQG-U1080
 - 1 x Ghid de start rapid
 - 2 x Coliere de plastic
 - 1 x Adaptor de alimentare
 - 1 x Certificat de garanție
- NO** • 1 x ProArt PQG-U1080 Switch
 - 1 x Hurtigstartguide
 - 2 x stripslåser
 - 1 x Strømadapter
 - 1 x Garantikort
- BG** • 1 x ProArt PQG-U1080 Суич
 - 1 x Ръководство за бърз старт
 - 2 x Кабелни връзки
 - 1 x Захранващ адаптер
 - 1 x Гаранционна карта
- RU** • 1 x Коммутатор ProArt PQG-U1080
 - 1 x Краткое руководство
 - 2 x Кабельные стяжки
 - 1 x Блок питания
 - 1 x Гарантийный талон
- AR** • 1 x ProArt PQG-U1080
 - 1 x دليل البدء السريع
 - 2 x أربطة بلاستيكية
 - 1 x مفتاح مؤشر LED
 - 1 x مؤشر LED
 - 1 x منفذ الطاقة (DCIN)
 - 1 x منافذ RJ45 بسرعة 2.5 جيجابت
 - 1 x منافذ SFP+ بسرعة 10 جيجابت
- HE** • 1 x ProArt PQG-U1080
 - 1 x מדריך התחלה מהירה
 - 2 x אביזרים
 - 1 x מתג מחוץ LED
 - 1 x מחוץ LED
 - 1 x כניסת מתח (DCIN)
 - 1 x יציאות RJ45 2.5G
 - 1 x יציאות SFP+ 10G
- GE** • 1 x ProArt PQG-U1080 გადამრთველი
 - 1 x სწრაფი დაწყების სახელმძღვანელო
 - 2 x ზიპის სამაგრები
 - 1 x ელექტროენერგიის ადაპტერი
 - 1 x გარანტიის ბარათი


1

Connect devices

- Plug the power cord into the DCIN port;



- Connect devices to your switch.



This product is suitable for installation at a height of ≤2m.

Connectez les appareils

- Branchez le câble d'alimentation dans le port d'alimentation.
- Connectez les appareils à votre switch.
- * Ce produit peut être installé à une hauteur supérieure à 2 m.

Schließen Sie Ihre Geräte an

- Stecken Sie das Netzkabel in den DCIN-Anschluss.
- Verbinden Sie Geräte mit Ihrem Switch.
- * Dieses Produkt ist für die Installation in einer Höhe von unter zwei Metern geeignet.

Aygitlari bağla

- Güç kablosunu DCIN bağlantı noktasına takın;
- Cihazlarınızı anahtara bağlayın.
- * Bu ürün, ≤2m yükseklikte kurulum için uygundur.

Połączone urządzenia

- Podłącz przewód zasilający do portu DCIN;
- Podłącz urządzenia do przełącznika.
- * Ten produkt nadaje się do instalacji na wysokości ≤2 m.

Eszközök csatlakoztatása

- Csatlakoztassa a tápkábelt a DCIN porthoz;
- Csatlakoztassa az eszközöket a switch-hez.
- * Ez a termék 2 m-nél nem magasabb helyre történő telepítésre alkalmas.

Ühendage seadmed

- Ühendage toitejuhe DCIN-porti.
- Ühendage seadmed oma lülitiga.
- * See toode sobib paigaldamiseks kõrgusele ≤2 m.

Savienojiet ierīces

- Pievienojiet barošanas vadu DCIN pieslēgvietai;
- Savienojiet ierīces ar savu switch (slēdzi).
- * Šis produkts ir piemērots uzstādīšanai augstumā, kas nepārsniedz ≤2 m.

Συνδέστε συσκευές

- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη θύρα DCIN.
- Συνδέστε τις συσκευές στον μεταγωγέα σας.
- * Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε ύψος ≤2m.

Prijunkite prietaisus

- Įjunkite maitinimo laidą į DCIN prievadą.
- Prijunkite prietaisus prie savo jungiklio.
- * Šis gaminys tinkamas montuoti ≤2 m aukštyje.

Apparaten verbinden

- Steek het netsnoer in de DCIN-poort.
- Sluit apparaten aan op uw switch.
- * Dit product is geschikt voor installatie op een hoogte van ≤2 m.

Pripojte zariadenia

- Zasuňte napájací kábel do portu DCIN.
- Pripojte zariadenia k svojmu prepínaču.
- * Tento produkt je vhodný na inštaláciu vo výške ≤2 m.

Ligar dispositivos

- Ligue o cabo de alimentação à porta de entrada DCIN;
- Ligue dispositivos ao seu switch.
- * Este produto é adequado para instalação a uma altura de ≤2m.

Připojit zařízení

- Připojte napájecí kabel k portu DCIN;
- Připojte zařízení k přepínači.
- * Tento produkt je vhodný k instalaci ve výšce ≤2 m.

Connetti dispositivi

- Collegare il cavo di alimentazione alla porta DC-IN;
- Collegare dispositivi al vostro switch.
- * Questo prodotto è adatto per l'installazione ad un'altezza di ≤2m.

Tilslut enheder

- Sæt el-ledningen i DCIN-porten;
- Tilslut enheder til din switch.
- * Dette produkt er egnet til installation i en højde på ≤2 m.

Povežite uređaje

- Prikjučite kabl za napajanje u DCIN priključak;
- Povežite uređaje na vaš svič.
- * Ovaj proizvod je pogodan za instalaciju na visini od ≤2 m.

Yhdistä laitteet

- Liitä virtajohto DCIN-porttiin.
- Liitä laitteet kytkimeesi.
- * Tämä tuote soveltuu asennettavaksi enintään 2 metrin korkeuteen.

Conectar dispositivos

- Conecte el cable de alimentación al puerto DCIN.
- Conecte dispositivos a su conmutador.
- * Este producto es adecuado para su instalación a una altura de ≤2 m.

Povežite uređaje

- Utaknite utikač kabela za napajanje u priključak za napajanje (DCIN);
- Povežite uređaje s mrežnim preklopnikom.
- * Ovaj je proizvod prikladan za ugradnju na visini od ≤2 m.

Підключити пристрої

- Підключіть шнур живлення до порту DCIN.
- Підключіть пристрої до вашого комутатора.
- * Цей виріб придатний для встановлення на висоті ≤2 м.

Povezovanje naprav

- Priklopite napajalni kabel v vtičnico DCIN.
- Povežite napravo s stikalom.
- * Ta izdelek je primeren za namestitev na višini ≤2 m.

Anslut enheter

- Anslut strömkabeln till DCIN-porten;
- Anslut enheter till din switch.
- * Denna produkt är lämplig för installation på en höjd av ≤2 m.

Conectați dispozitive

- Conectați cablul de alimentare la portul DCIN;
- Conectați dispozitive la switch-ul dumneavoastră.
- * Acest produs este potrivit pentru instalare la o înălțime de ≤2 m.

Koble til enheter

- Plugge strömledningen inn i DCIN-porten;
- Koble enheter til switchen din.
- * Dette produktet er egnet for installasjon i en høyde på ≤2 m.

Свържете устройства

- Включете захранващия кабел в DCIN порта;
- Свържете устройства към вашия суич.
- * Този продукт е подходящ за инсталация на височина ≤2 м.

Подключить устройства

- Подключите шнур питания к разъему DCIN.
- Подключите устройства к вашему коммутатору.
- * Этот продукт подходит для установки на высоте ≤2м.

توصيل الأجهزة

- وصل سلك الطاقة بمنفذ DCIN.
- وصل الأجهزة بالمحول لديك.
- * هذا المنتج مناسب للتركيب على ارتفاع أقل من أو يسوي مترين.

חבר התקנים

- חבר את כבל החשמל ליציאת DCIN.
- חבר את ההתקנים למתג.
- * מוצר זה מתאים להתקנה בגובה ≤2 מ'.

მონყობილობების დაკავშირება

- შეაერთეთ დენის კაბელი DCIN პორტში;
- დააკავშირეთ მონყობილობები ჩამრთველთან.
- * ეს პროდუქტი შესაფერისია ≤2 მ სიმაღლეზე დასაყენებლად.

2

Check the LED indicators for the status of the switch and the network



- FR Référez-vous aux témoins lumineux pour connaître l'état du switch et du réseau
- DE Überprüfen Sie die LED-Anzeigen für den Status von Switch und Netzwerk
- TR Anahtarın ve ağıın durumunu kontrol etmek için LED göstergelerini kontrol edin.
- PL Sprawdź wskaźniki LED, aby sprawdzić stan przełącznika i sieci
- HU Ellenőrizze a kapcsoló és a hálózat állapotjelző LED-jeit.
- ET Kontrollige LED-märgutuled, et näha lülitaja ja võrgu olekut.
- LV Pārbaudiet LED indikatorus, lai noteiktu slēdža un tīkla stāvokli

- EL Ελέγξτε τις ενδείξεις LED για την κατάσταση του διακόπτη και του δικτύου
- LT Patikrinkite šviesos diodų indikatorius, kad sužinotumėte jungiklio ir tinklo būklę
- NL Controleer de LED-indicators voor de status van de switch en het netwerk
- SK Skontrolujte LED indikatory stavu prepínača a siete
- PT Verifique os indicadores LED para o estado do switch e da rede
- CS Zkontrolujte LED indikatory pro stav přepínače a sítě
- IT Controllare gli indicatori LED per lo stato dello switch e della rete
- DA Kontrollér lysindikatorerne for status på switchen og netværket
- SR Proverite LED indikatore za status prekidača i mreže
- FI Tarkista kytkimen ja verkon tila LED-merkkivaloista.
- ES Compruebe los indicadores LED para el estado del conmutador y la red
- HR Provjerite indikatore LED za stanje mrežnog preklopnika i mreže

- UK Перевірте індикатори LED для стану комутатора та мережі.
- SL Preverite LED indikatorje za stanje stikala in omrežja
- SV Kontrollera LED-indikatorerna för att se switchens och nätverkets status
- RO Verificați indicatorii LED pentru starea switch-ului și a rețelei
- NO Sjekk LED-indikatoren for å se statusen til switchen og nettverket
- BG Проверете LED индикаторите за състоянието на суича и мрежата
- RU Проверьте индикаторы для отображения состояния переключателя и сети.
- AR التحقق من مؤشرات LED لمعرفة حالة المحول والشبكة
- HE מרידות ה-LED מעידות על מצב המתג והרשת.
- GE ჩამრთველისა და ქსელის სტატუსისთვის შეამოწმეთ LED ინდიკატორები

Service and Support



<https://www.asus.com/support>

UKCA statement

Simplified UKCA Declaration of Conformity

ASUSTEK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of The Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). Full text of UKCA declaration of conformity is available at <https://www.asus.com/support/>.

UK

Simplified PSTI Statement of Compliance

ASUSTEK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the security requirements and other relevant provisions of The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Full text of PSTI Statement of Compliance is available at <https://www.asus.com/support/>.

Authorized representative in United Kingdom: ASUSTEK (UK) LIMITED

Address: 1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL, England, United Kingdom
Tel: +44-01442-202-700
Fax: +44-01442-245-882
Support mail: network_support_uk@asus.com
<https://www.asus.com/uk/>

CE

English

CE statement

Simplified EU Declaration of Conformity

ASUSTEK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/UE. Full text of EU declaration of conformity is available at <https://www.asus.com/support/>.

Safety Notices

- Use this product in environments with ambient temperatures between 0°C(32°F) and 40°C(104°F).
- Refer to the rating label on the bottom of your product and ensure your power adapter complies with this rating.
- DO NOT place any object on unstable or soft surfaces. Seek assistance if the casing has been damaged.
- DO NOT place or drop objects on top and do not shove any foreign objects into the product.
- DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. DO NOT use the modem during electrical storms.
- DO NOT cover the vents on the product to prevent the system from getting overheated.
- DO NOT use damaged power cords, accessories, or other peripherals.
- DO NOT mount this equipment higher than 2 meters.
- If the Adapter is broken, do not try to fix it by yourself. Contact a qualified service technician or your retailer.
- To prevent electrical shock hazard, disconnect the power cable from the electrical outlet before relocating the system.

Swedish

CE-meddelande

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

ASUSTEK Computer Inc. deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på <https://www.asus.com/support/>.

Säkerhetsinformation

- Använd denna produkt i en miljö med en omgivande temperatur mellan 0°C (32°F) och 40°C (104°F).
- Läs märketiketten på produktens undersida, och kontrollera att strömadaptern uppfyller dessa märkdata.
- Placera den INTE på en ojämn eller instabil arbetsyta. Sök service om höljiet har skadats.
- Placera och taopa INTE föremål ovanpå, och skjut inte in främmande föremål i produktens.
- Sätt inte den INTE för eller använd i närheten av vätskor, i regn eller fukt. ANVAND INTE modemet under åskväder.
- Täck INTE över ventilationsöppningarna på produkten för att förhindra att systemet överhettas.
- ANVAND INTE skadade strömsladdar, tillbehör eller annan kringutrustning.
- Om strömforsörjningen avbryts försök inte att laga det själv. Kontakta en kvalificerad servicetekniker eller din återförsäljare.
- För att förhindra elektriska stöck, koppla bort elkabeln från elnätet innan systemet flyttas.

Lituanian

CE pareiškimas

Supaprastinta ES atitikties deklaracija
ASUSTEK Computer Inc. deklaruoja, kad šis prietaisas atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias direktyvos 2014/53/EB nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite <https://www.asus.com/support/>.

Saugos pranešimai

- Naudokėtas šiuo gaminiui tik esant 0°C (32°F)–40 °C (104°F) aplinkos oro temperatūrai.
- Žr. techninių charakteristikų etiketę, esančią gaminio apačioje, ir įsitikinkite, ar matinimo adapteris atitinka tas charakteristikas.
- NEŠTĮTĮKYTI E ant nelygiu ar nestabiliu darbiniu paviršiu. Kreiptis pagalbos, jei pažeidėte korpusą.
- NEŠTĮTĮKYTI E ant viršaus paviršiaus ar netiesiogiai gamini paspaūjant jį.
- NENAUDOKITE drėgnų vėsių, šalia skysčių, kur yra drėgna, neelsikite aplyti. NENAUDOKITE modemo per elektros audras.
- NEUŽDENKITE gaminio ventiliacijos angų, kad sistema neperkaistų.
- NENAUDOKITE kitų pėsčiųjų įrenginių.
- Jei adapteris sugestų, nebandykite jį remontuoti patys. Kreiptis į kvalifikuotą meistrą arba pardavėją.
- Norėdami išvengti elektros smūgio pavojaus, prieš perkeldami sistemą į kitą vietą, atjunkite matinimo kabelių nuo elektros lizdo.

Turkish

CE Beyanı

Basitleştirilmiş AB Uygunluk Bildirimi

ASUSTEK Computer Inc. bu aydınlatı metni gereksinimlerle ve 2014/53/EU Yönergesinin diğer ilgili koşullarına uyumlu olduğunu bildirir. AB uygunluk bildirimimin tam metni <https://www.asus.com/support/> adresinde bulunmaktadır.

Güvenlik bilgileri

- Bu ürünü ortam sıcaklığı 0°C (32°F) ve 40°C (95°F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın.
- Minüminüzün altındaki derecelerdeki iletkenlere temas etmeye ve güç adaptörünüzün bunlarla uyumlu olduğundan emin olun.
- Düzgün veya sabit olmayan çalışma yüzeylerine YERLEŞTİRMEYİN. Kasa hasar görmüşse servise başvurun.
- Ürünün üzerine nesnelere koymayın veya düşürmeyin ve içine yabancı nesnelere itmeyin.
- Sivulara, yağlara veya da nemle temas BIRAKMAYIN. Yüze bulunları yemayn KULLANMAYIN. Şimsekli firtinalarda modemi KULLANMAYIN.
- Sistemim aşırı ısınmasını önlemek için ırınkideki havalandırma deliklerini düzenli olarak temizleyin.
- Sistemim aşırı ısınmasını önlemek için masaüstü PC'nin üzerindeki hava deliklerini KAPATMAYIN.
- Güç kaynağı kullanılmıyssa, tek başına çalıştırmayın. Yetkili servis teknisyenleriyle veya satıcınızla bağlantı kurun.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için, sistemini yenini değiştirmeden önce güç kablosunun elektrik prizini elle olan bağlantısını kesin.

Finnish

CE-merkintä

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

ASUSTEK Computer Inc. vakuuttaa täten, että tämä laite on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaan kuuluvien lisäysten mukainen. Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on nähtävissä osoitteessa <https://www.asus.com/uk/>.

Turvallisuustietoja

- Käytä tätä tuotetta ympäristössä, jossa ympäristölämpötila on välillä 0°C (32°F) ja 40°C (104°F).
- Varmista tuotteen pohassa sijaitsevista avokäytävistä vastaako verkkoiläite täitä nimellisarvoja.
- ÄLÄ aseta esepätsäsilille tai epävakaille pinnoille. Ota yhteys huoltoon, jos kotelo on vahingoittunut.
- ÄLÄ aseta tai pudota esinettä laitteen päälle tai sen minkään vieraiden esineiden joukosta tuotteen sisään.
- ÄLÄ pistä esineille, sateille tai kosteudelle lähelle. ÄLÄ käytä modeemia ukkosmyrskyn aikana.
- ÄLÄ peitä tuotteen tuuletusaukkoja esteäkseen tuotteen tuuletusmekanismien.
- ÄLÄ käytä vahingoittuneita virtajohdot, lisävarusteita tai muita ohjeistaitteita.
- Jos virtalähde on rikkoutunut, älä itse yritä sitä korjata. Ota yhteys ammattimaiseen huoltohenkilöön tai myyjämyymälään.
- Estääksesi sähköiskun vaaran irrota virtakaapeli pistorasiasta ennen järjestelmän paikan muuttamista.

Hungarian

CE-nyilatkozat

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

ASUSTEK Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezésének. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a következő weboldalon tekintheti meg: <https://www.asus.com/support/>.

Biztonsági információ

- A termékét 0°C (32°F) és 40°C (104°F) közötti hőmérsékleten használja.
- Tekintse meg a termékét alján lévő minősítési címkét, és ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelel a minősítésnek.
- Ez tegegy a szárazon felületén, vagy egyenesen felületre. A sérült burkolatot javítsa meg.
- NE helyezzen és NE tegyen tárgyakat a készülék tetjére, és ne dugjon idegen tárgyakat a belsejébe.
- NE tegye ki folyadéknak, esőnek vagy nedvséggnek, vagy használja azok közelében. NE használja a modemet villámás közben.
- NE fedje be a készülékkel lévő szellőzőnyílásokat, nehogy túlmelegedjen a rendszer.
- NE használjon sérült tápkábel, kiegészítő vagy más periferiát.
- Ha a tápegység elromlik, ne kísérlelje meg saját maga megjavítani. Forduljon szakemberhez vagy a termék viszonteladóhoz.
- Áz áramütés elkerülése érdekében húzza ki a berendezés tápkábelét a konnektorból, mielőtt áthelyezné a rendszert.

Latvian

CE apliecinājums

Vienkāršots ES paziņojums par atbilstību

Ar šo ASUSTEK Computer Inc. paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas Nr. 2014/53/ES būtiskām prasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts ir pieejams šeit: <https://www.asus.com/support/>.

Drošības paziņojumi

- Lietojiet šo ierīci tikai vietās, kur apkārtējā temperatūra ir no 0°C (32°F) līdz 40°C (104°F).
- Skatiet strāvas parametru uzlīmi ierīces apakšā un pārbaucieties, lai strāvas adapteris atbilstu parametriem.
- NENOVIETOT uz neizdedzas un nestabilas darba virsmas. Vērsieties tehniskās palīdzības dienestā, ja ir bojāts ārējais ierīces.
- NENOVIETOT vai neieviet priekšmetus uz virsmas un nestabilu ierīcē nekādās svešķermenus.
- NEPARKĻĀJ skidrumu, lietus vai mitruma lietekmi vai nelietot to tuvumā. NELIETOT modemu negaisa laikā.
- NEAPKĻĀJ ierīces ventilācijas atveres, lai sistēma nepārkarst.
- NELIETOT bojātus strāvas vadus, papildierīces vai citas ārējās ierīces.
- Ja adapteris ir bojāts, neieviet tā remontu paš. Saņemiet ar kvalificētu speciālistu vai savu pārdevēju.
- Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, atvienojiet strāvas kabeli no strāvas kontaktlīdzības pirms sistēmas pārvietošanas.

Portuguese

Declaração CE

Declaração de conformidade simplificada da UE

A ASUSTEK Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/CE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em <https://www.asus.com/support/>.

Informações de segurança

- Utilize este equipamento em ambientes com temperaturas entre 0°C (32°F) e 40°C (104°F).
- Verifique a etiqueta relativa à tensão na parte inferior do seu dispositivo e assegure-se de que o seu transformador corresponde a essa tensão.
- NÃO coloque o computador em superfícies irregulares ou instáveis. Envie para reparação se a caixa se encontrar danificada.
- NÃO coloque nem deixe cair objetos em cima do aparelho e não introduza quaisquer objetos estranhos no produto.
- NÃO exponha o equipamento nem o utilize próximo de líquidos, chuva ou humidade. NÃO utilize o modem durante tempestades elétricas.
- NÃO tape os orifícios de ventilação do produto para impedir o sobreaquecimento do sistema.
- NÃO utilize cabos de alimentação, acessórios ou outros periféricos danificados.
- Se a fonte de alimentação estiver avariada, não tente repará-la por si próprio. Contacte um técnico qualificado ou o seu revendedor.
- Para evitar o risco de choque eléctrico, desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica antes de desligar o sistema.

Norwegian

CE-erklæring

Forenklet EU-samsvarserklæring

ASUSTEK Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på <https://www.asus.com/support/>.

Sikkerhetsinformasjon

- Bruk dette produktet i miljø med en romtemperatur mellom 0°C (32°F) og 40°C (104°F).
- Se etiketten på undersiden av produktet, og sørg for strømforsyningen er i samsvar med denne klassifiseringen.
- Må IKKE plasseres på ujevne eller ustabile overflater. Oppsøk service dersom kassen har blitt skadet.
- IKKE plasser eller slipp gjenstander på, eller sky gjenstander inn i produktet.
- Må IKKE eksponeres for eller brukes i nærheten av væsker, regn eller fuktighet. Modemet skal IKKE brukes under elektrisk storm.
- IKKE dekk til ventilene på produktet for å forhindre at systemet blir for varmt.
- Skadede strømledninger, tilleggsutstyr eller annet periferitstyr skal IKKE brukes.
- Hvis strømforsyningen er ødelagt, må du ikke prøve å reparere det selv. Kontakt en kvalifisert servicetekniker eller forhandleren.
- Før å forhindre elektrisk sjokk, koble strømkabelen fra det elektriske uttaket før du flytter systemet.

Greek

Δήλωση CE

Απλουστερωμένη δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ

Μο το παρόν η ASUSTEK Computer Inc. δηλώνει πώς αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμορφώσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση <https://www.asus.com/support/>.

Πληροφορίες ασφαλείας

- Να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους με θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 0°C έως 40°C.
- Αντιτρέξτε στην ετικέτα χαρακτηριστικών στο κάτω μέρος του προϊόντος, όπως και βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας τροφοδοτείται σε σύμμορφους με τη συσσυμμορφωμένη τύπη.
- ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή σε ανωμαλία ή οσάθη επιφάνεια εργασίας. Πιναγείτε τη συσκευή για σέρβις αν το περιβάλλον έχει παθεί βλάβη.
- ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα επάνω και μην σπρώχνετε αντικείμενα μέσα στο προϊόν.

- ΜΗΝ εκθέτετε ή τη χρησιμοποιείτε κοντά σε υγρά, βροχή, ή υγρασία. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το μόντερ κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας.
- ΜΗΝ καλύψετε τα ανοίγματα εξαερισμού ή εξασφαρίσω στο προϊόν για να αποφεύγετε τυχόν υπερθέρμανση του συστήματος.
- ΜΗΝ καλύψετε τα ανοίγματα εξαερισμού στο Desktop PC για να αποφεύγετε τυχόν υπερθέρμανση του συστήματος.
- Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος παθεί βλάβη, μην προσπαθήσετε να το επιδιορθώσετε μόνοι σας. Επικοινωνήστε με κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό επικοινωνή ή με τον μεταπωλητή σας.
- Για να αποφεύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος από την πρίζα πριν αλλάξετε θέση στο σύστημα.

Polish

Ōswiadczenie dotyczace oznaczenia CE

Uprzoznaczenie deklaracji zgodnosci UE

Firma ASUSTEK Computer Inc. niniejszym oswiadcza, ze uzrzedzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi wlasnymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod adresem <https://www.asus.com/support/>.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

- Ten produkt nalezy uzywac w mieszcach o temperaturze otoczenia w zakresie 0°C (32°F) do 40°C (104°F).
- Należy sprawdzić tabliczkę znamionową na spodzie produktu i upewnić się, że zasilacz jest zgodny z podanymi wartościami.
- NIE NALEŻY umieszczać urządzeń na nierównych lub niestabilnych powierzchniach roboczych. Po uszkodzeniu obudowy należy przekażać komputer do serwisu.
- NIE NALEŻY wystawiać na działanie lub używać komputerów w pobliżu płynów, na deszczu lub wilgoci. NIE NALEŻY używać modemu podczas burz z wyładowaniami elektrycznymi.
- Aby zapobiec przegrzaniu systemu NIE NALEŻY zakrywać szczelin produktu.
- NIE NALEŻY wystawiać na działanie lub używać komputerów w pobliżu płynów, na deszczu lub wilgoci. NIE NALEŻY używać modemu podczas burz z wyładowaniami elektrycznymi.
- NIE NALEŻY przykrywać szczelin wentylacyjnych komputera desktop PC, aby zapobiec przegrzaniu systemu.
- NIE NALEŻY zasać zasilacz nie należy próbować naprawić go samemu. Należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, przed przemieszczeniem systemu należy odłączyć kabel zasilający od gniazdka elektrycznego.

Bulgarian

Изявление относно CE

Опростена декларация за съответствие на ЕС

С настоящото ASUSTEK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и други приложими постановления на Директива 2014/53/ЕО. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на адрес <https://www.asus.com/support/>.

Безопаси за безопасност

- Используйте този продукт при температура на околната среда от 0°С (32°F) до 40°С (104°F).
- Вижте етикета на долната страна на Вашия продукт и се уверете, че Вашият адаптер отговаря на изискванията.
- НЕ поставяйте върху неравни или нестабилни работни повърхности. Обърнете се към сервис, ако корпусът се повреди.
- НЕ поставяйте, не пускайте отгоре и не пхкайте никакви чужди предмети в продукта.
- НЕ излагайте и не използвайте в близост до течности, дъжд или влага. НЕ използвайте модема по време на градуващивне бури.
- НЕ покривайте вентилационните отвори на продукта, за да предотвратите прегряване на системата.
- НЕ използвайте повредени захранващи кабели, аксесоари или други периферни устройства.
- Ако адаптерът е повреден, не се опитвайте да го ремонтирате сами. Свържете се с квалифициран техник или с Вашия доставчик.
- За да избегнете риск от токов удар, изключете захранващ кабел от електрическата мрежа преди да преместите системата.

Croatian

Izjava CE

Skracena Izjava o skladnosti UE

Trvka ASUSTEK Computer Inc. ovime izjavljuje kako je uređaj skladan s osnovnim zahtjevima i ostalim važnim odredbama Smjernice 2014/53/UE. Cijeli tekst izjave o skladnosti UE dostupan je na stranicama <https://www.asus.com/support/>.

Signurnosne napomene

- Koristite proizvod u okruženju temperature okoline između 0 °C (32 °F) i 40 °C (104 °F).
- Pogledajte naznačene vrijednosti na energijskoj štampi na donjoj strani uređaja i provjerite je li adapter skladan.
- NE postavljajte uređaj na neravne i nestabilne radne površine. Oštetiti li se kućište, zatražite pomoć servisa.
- NE postavljajte niti ne izlažite predmete na gornji dio uređaja i ne umecite predmete u proizvod.
- NE izlažite i ne upotrebljavajte uređaj u blizini tekućina, po kiši ili u vlažnom okruženju. NE koristiti modem za gromovnikog nevremena.
- NE pokrivajte otvore na proizvodu kako ne biste uzrokovali pregrijavanje sustava.
- Ne koristite oštećene kablove za napajanje, dodatnu opremu ni ostale vanjske uređaje.
- Oštetiti li se adapter, ne pokušavajte ga. Obratite se stručnom servisu ili dobavljaču.
- Kako biste spriječili opasnost od električnog udara, izvučite utikač kabela prije nego premeštate sustav.

Romanian

Declarație CE

ASUSTEK Computer Inc. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate UE completă este disponibilă la adresa: <https://www.asus.com/support/>.

Informații pentru utilizarea în condiții de siguranță

- Utilizați PC-ul desktop în medi cu temperatura ambientă cuprinsă între 0 °C (32 °F) și 40 °C (104 °F).
- Consultați eticheta de pe partea de sus a produsului pentru a vă asigura că adaptorul dvs. este conform.
- NU aşezați produsul pe suprafețe de lucru neregulate sau instabile. În cazul în care carcasa s-a deteriorat, solicitați operații de service.
- NU plasați și nu scapați obiecte pe partea de sus a produsului și nu introduceți obiecte externe în produs.
- NU expuneți PC-ul desktop la lichide, la ploaie sau la umezeală. NU utilizați PC-ul desktop în timpul furtunilor cu descărcări electrice.
- NU acoperiți orificiile de ventilare de pe produs. În caz contrar, este posibil ca sistemul să se supraîncălzească.
- NU utilizați cabluri de alimentare, accesorii sau echipamente periferice deteriorate.
- Dacă sursa de alimentare se defectează, nu încercați să o reparați singur. Contactați un tehnician de service calificat sau distribuitorul local.
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare, deconectați cablul de alimentare de la priză electrică înainte de reamplasarea sistemului.

Serbian

CE izjava

Pojednostavljena EU deklaracija o skladnosti

ASUSTEK Computer Inc. ovim potvrđuje da je ovaj uređaj u skladnosti sa ključnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/UE. Puni tekst EU deklaracije o skladnosti je dostupan na adresi <https://www.asus.com/support/>.

Bezbednosna obaveštenja

- Koristite ovaj proizvod u sredinama sa ambijentalnom temperaturom između 0°C (32°F) and 40°C (104°F).
- Pogledajte etiketu sa oznakom na dnu svog proizvoda i proverite da se vaš adapter za napajanje slaže sa ovom oznakom.
- NE stavljajte na neravnu ili nestabilnu radnu površinu. Potražite servisiranje ukoliko je kućište oštećeno.
- NE postavljajte i ne ispuštajte predmete na vrhu i ne gurajte strane predmete u proizvod.
- NE izlažite telesnostima i ne koristite u blizini tečnosti, kiše ili vlage. NE koristite mrežni prekidač tokom oluja sa gromjavinom.
- NE pokrivajte otvore na proizvodu kako ne biste ozložili obiecte externe in produs.
- NE ekspuneti PC-ul desktop la lichide, la ploaie sau la umezeală. NU utilizați PC-ul desktop în timpul furtunilor cu descărcări electrice.
- NU acoperiți orificiile de ventilare de pe produs. În caz contrar, este posibil ca sistemul să se supraîncălzească.
- NU utilizați cabluri de alimentare, accesorii sau echipamente periferice deteriorate.
- Dacă sursa de alimentare se defectează, nu încercați să o reparați singur. Contactați un tehnician de service calificat sau distribuitorul local.
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare, deconectați cablul de alimentare de la priză electrică înainte de reamplasarea sistemului.

Czech

Prohlášení CE

Zjednodušené prohlášení o shodě s EU

Společnost ASUSTEK Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/UE. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese <https://www.asus.com/support/>.

Bezpečnostní informace

- Počítáč používejte jen při teplotě okolí 0 °C (32 °F) až 40 °C (104 °F).
- Informace naleznete na energetickém štítku na spodní straně vašeho produktu. Ujistěte se, že napájecí adaptér je v souladu s hodnotou na něm uvedenou.
- NEPOKŤADEJTE na nerovné ani nestabilní pracovní povrchy. Pokud je skříň počítače poškozená, vyhledejte opravnu.
- NEDAŤVATE ani nepouštějte předměty na horní stranu produktu ani do něj nezastřikujte žádné čí kapalinky.
- NEUŽÍVÁJTE ani nepřipravujte výrobek v blízkosti tekutin, deště nebo vlhkosti. NEPOUŽÍVÁJTE modem během bouřek.
- NEZAKRYVÁJTE otvory na produktu, které mají zabránit přehřátí systému.
- NEPOUŽÍVÁJTE poškozené napájecí kabely, doplňky ani jiné periferie.
- Pokud je napájecí zdroj porouchán, nepokoušejte se jej opravovat. Kontaktujte kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce.
- Aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky před přemístěním počítače.

Estonian

CE-kinnitus

Lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab ASUSTEK Computer Inc., et see seade on vastavuses direktiivi 2014/53/EL olulistele nõuete ja teiste asjakohaste sätetega. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval aadressil <https://www.asus.com/support/>.

Ohutusmärkused

- Seda seadet võib kasutada ümbristevase keskkonnatemperatuuril 0 °C (32 °F) kuni 40 °C (104 °F).
- Vaadake seadme põhjal asuvat silti ja veenduge, et teie toiteadapter vastab toitepingele.
- ÄRGE asetage ebaühlasise või ebastabiilsesse pinnale. Kui aui ümbrus on kahjustada saanud, pöörduge teenindusse.
- ÄRGE pange või laske kukkuda mingid esemed seadme peale ja ärge tõrjake midagi seadme sisse.
- ÄRGE kasutage seadmet viieks kaes ega vedelike ja niiskuse lähedal. ÄRGE kasutage modemit äärmise ajal.
- ÄRGE katke kinni seadme õhutusavasid, et vältida selle ülekuumenemist.
- ÄRGE kasutage kahjustunud toitejuhtmeid, lisä- või välis-seadmeid.
- Kui toiteadapter on rikkis, siis ärge püüdke seda ise parandada. Võtke ühendust kvalifitseeritud hooldustehnikuga või jaemüüjaga.
- Elektrilõõki ohu vältimiseks ühendage toitekaabel pistikupesast lahti enne, kui süsteemi ümber