



PERFORM 55

Conçu pour le travail.
Pensé pour plus de liberté.



Découvrez un produit plus durable

Les produits informatiques sont associés à un large éventail de risques liés à la durabilité tout au long de leur cycle de vie. Les violations des droits de l'homme sont courantes dans les usines. Des substances nocives sont utilisées tant dans les produits que dans leur fabrication. Les produits peuvent souvent avoir une durée de vie courte en raison d'une mauvaise ergonomie, d'une qualité médiocre et lorsqu'ils ne peuvent pas être réparés ou mis à niveau.

Ce produit est un choix plus responsable. Il répond à tous les critères de TCO Certified, la certification de durabilité la plus complète au monde pour les produits informatiques. Merci d'avoir choisi un produit plus responsable, qui contribue à un avenir plus durable.

Les critères de certification TCO adoptent une perspective de cycle de vie et équilibrent la responsabilité environnementale et sociale. La conformité est vérifiée par des vérificateurs indépendants et agréés qui se spécialisent dans les produits informatiques, la responsabilité sociale ou d'autres questions de durabilité. La vérification est effectuée avant et après l'émission du certificat, ce qui couvre toute la période de validité. Le processus comprend également la mise en œuvre de mesures correctives pour tous les cas de non-conformités d'usine. Enfin, pour garantir l'exactitude de la certification et de la vérification indépendante, la certification TCO et les vérificateurs font l'objet de contrôles réguliers.

Vous voulez en savoir plus ?

Consultez des informations sur la certification TCO, des documents sur les critères complets, des actualités et des mises à jour sur tcocertified.com. Sur le site web, vous trouverez également notre outil de recherche de produits, qui permet de consulter la liste complète des produits certifiés.

© 2026 GN A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque commerciale du groupe GN. La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par GN Netcom A/S est sous licence.

Fabriqué au Vietnam
MODÈLE : OTE995



Déclaration de Conformité disponible sur
www.jabra.com/doc

1. Bienvenue	6
2. Présentation	7
2.1 Accessoires fournis	
2.2 Accessoires optionnels	
3. Instructions de port	9
4. Étiquettes	10
5. Instructions de recharge.....	11
5.1 Recharge à l'aide d'un câble USB	
5.2 Recharge à l'aide de la base de chargement	
6. Instructions de connexion.....	13
6.1 Allumer	
6.2 Éteindre	
6.3 Appairer avec un appareil Bluetooth	
6.4 Connecter à votre appareil Bluetooth via NFC	
6.5 Appairer par lecture de code QR	
7. Instruction d'utilisation	17
7.1 Commandes	
7.2 Bouton personnalisable	
7.3 Gérer plusieurs appels	
7.4 Contrôle vocal	

7.5 Réinitialiser le micro-casque	
7.6 Effacer la liste des appareils appairés	
8. Logiciel	23
8.1 Jabra Perform Plus	
8.2 Jabra Direct	
8.3 Mise à jour du firmware	
9. Support	25
9.1 FAQ	
9.2 Entretien de votre micro-casque	
9.3 Nettoyage du micro-casque	


1. Bienvenue

Merci d'avoir acheté le Jabra Perform 55. Nous espérons que votre micro-casque vous donnera entière satisfaction.

Fonctionnalités Jabra Perform 55 :

- **Robuste, léger, immédiatement utilisable** - conçu pour une utilisation prolongée, même dans les environnements difficiles
- **Norme IP54** - résiste à la poussière et aux projections de liquide, testé pour résister à des chutes de 2 mètres
- **Push-to-Talk** - communiquez instantanément avec vos collègues
- **Facile à configurer** et intuitif. Modèle résistant et simple à nettoyer
- **Des microphones haute performance** bloquent 99 % du bruit de fond pour que vous soyez entendu clairement
- **Jusqu'à 20 heures d'autonomie en conversation** et jusqu'à 50 heures de temps en mode Push-to-Talk , avec une portée sans fil allant jusqu'à 100 m

2. Présentation




2.1 Accessoires fournis

Coussinets d'oreille



Câble USB-C vers USB-C




2.2 Accessoires optionnels


Accessoires optionnels disponibles sur

jabra.com/accessories

Jabra Perform 5-Bay Universal Charging Base




Insert Perform 55



3. Instructions de port

Ajustez la taille du serre-tête de telle sorte que le micro-casque s'adapte à votre tête.




Vous pouvez porter le micro-casque avec le microphone du côté gauche ou droit. Positionnez le microphone près de la bouche.

REMARQUE DE SÉCURITÉ :

Les microphones peuvent être utilisés pour enregistrer des conversations privées.

4. Étiquettes


Le micro-casque est fourni avec des étiquettes pré-apposées pouvant servir à l'identification ou à l'information.



5. Instructions de recharge

5.1 Recharge à l'aide d'un câble USB


Pour charger le micro-casque, branchez le câble de charge USB au port de recharge USB-C du port de recharge. Comptez jusqu'à 180 minutes pour effectuer une recharge complète. Le micro-casque s'éteindra pendant la charge.



Pendant la charge, le voyant LED affiche le statut de la recharge. La couleur jaune signifie que le micro-casque est en cours de charge. La couleur verte signifie que le micro-casque a été entièrement rechargé. La LED verte reste allumée jusqu'à ce que le câble de recharge soit débranché.

5.2 Recharge à l'aide de la base de chargement

Pour charger la batterie à l'aide de la base de chargement, détachez la batterie du micro-casque et insérez-la dans un emplacement disponible de la base de chargement. Comptez jusqu'à 180 minutes pour effectuer une recharge complète.




Station de recharge

○ Allumé

6. Instructions de connexion


6.1 Allumer

Appuyez sur le bouton **Multifonction**. La LED clignote en vert et vous entendrez « On » (Allumé).




6.2 Éteindre

Appuyez pendant 6 secondes sur le bouton **Multifonction**, jusqu'à ce que la LED clignote en rouge et que vous entendiez « Off » (Éteint).




6.3 Appairer avec un appareil Bluetooth

1. Assurez-vous que le micro-casque est allumé.
2. Appuyez deux fois sur le bouton **Multifonction**. Le micro-casque annonce « Pairing » (Appairage) et la LED clignote en rouge et bleu. Le micro-casque est maintenant prêt à être appairé.
3. Accédez au menu Bluetooth de votre appareil Bluetooth, puis sélectionnez **Jabra Perform 55** dans la liste des appareils disponibles.



6.4 Connecter à votre appareil Bluetooth via NFC

1. Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre appareil.
2. Rapprochez la zone NFC de votre appareil Bluetooth de la zone NFC du micro-casque. Le micro-casque s'allume et votre appareil Bluetooth confirme la connexion.
3. Sélectionnez « Yes » (Oui) ou « Pair » (Appairer) pour terminer le processus d'appairage.




Attention ! Tous les téléphones ne prennent pas en charge la fonction d'appairage NFC.

REMARQUE DE SÉCURITÉ :


Le capteur NFC du micro-casque peut potentiellement être utilisé pour détecter la présence d'un utilisateur.

6.5 Appairer par lecture de code QR

L'appairage du micro-casque avec un appareil peut s'effectuer via une application de lecture du code QR qui vous permet de scanner le code QR sur le micro-casque. Pour en savoir plus, reportez-vous aux instructions d'appairage de l'application de lecture du code QR.



7. Instruction d'utilisation



7.1 Commandes

Utilisation des boutons



Répondre à un appel	Appuyez sur le bouton Multifonction ou sur le bouton personnalisable , ou dites « Answer » (Répondre)
Terminer l'appel	Appuyez sur le bouton Multifonction
Rejeter l'appel	Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton Multifonction ou dites « Ignorer »
Activez l'assistant vocal (lorsque vous n'êtes pas en ligne)	Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton Multifonction



Régler le volume

Appuyez sur le bouton **Volume +** ou **Volume -** lorsque vous écoutez de la musique ou lorsque vous êtes au téléphone.



Désactiver/
activer le
microphone

Appuyez sur le bouton **personnalisable** lorsque vous êtes au téléphone. Remarque : lorsque vous êtes en mode contrôle vocal ou en mode microphone désactivé.



Désactiver/
activer le
microphone et le
haut-parleur lors
d'un appel

Pour désactiver le microphone et le haut-parleur, orientez le microphone vers le haut pendant l'appel.* Pour réactiver le microphone et le haut-parleur, orientez le microphone vers le bas.

REMARQUE DE SÉCURITÉ :

Le capteur de la perche micro peut être utilisé pour détecter la présence d'un utilisateur.

** La fonction Silence du microphone et des haut-parleurs peut être configurée à l'aide de Jabra Perform Plus ou de Jabra Direct.*

7.2 Bouton personnalisable

Par défaut, le bouton personnalisable active le contrôle vocal ou désactive le microphone pendant un appel. Toutefois, le bouton peut être configuré pour d'autres fonctions, telles que le mode Push-to-Talk, le statut de batterie et le décrochage/raccrochage d'appel.

Pour reconfigurer le bouton personnalisable, téléchargez puis utilisez Jabra Perform Plus ou Jabra Direct.

7.3 Gérer plusieurs appels

Le micro-casque peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

Gérer plusieurs appels



Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant

Appuyez sur le bouton **Multifonction** pour terminer l'appel en cours. Puis appuyez sur le bouton **Multifonction** pour décrocher l'appel entrant

Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant

Appuyez deux fois sur le bouton **Multifonction**

Refuser l'appel entrant lorsque vous êtes au téléphone

Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **Multifonction**

7.4 Contrôle vocal

Le contrôle vocal en anglais vous permet de gérer les appels sans avoir à toucher le micro-casque.

Pour activer le contrôle vocal, appuyez sur le bouton **personnalisable** (lorsque vous n'êtes pas au téléphone). Pour obtenir la liste des commandes disponibles, dites : « List Commands » (Liste des commandes)

Liste de contrôle vocal :

- « **Answer** » (Décrocher) – Permet de répondre à un appel entrant
- « **Ignore** » (Ignorer) – Refuse l'appel entrant et l'envoie sur la boîte vocale (si disponible)
- « **Pairing** » (Appairage) – Passe le micro-casque en mode appairage
- « **Connection** » (Connexion) – Vérifie que le micro-casque est bien connecté à un appareil
- « **Battery status** » (Statut de la batterie) – Indique les niveaux de la batterie pour le micro-casque
- « **Cancel** » (Annuler) – Annule le contrôle vocal

7.5 Réinitialiser le micro-casque

La réinitialisation du micro-casque efface la liste des périphériques appairés et réinitialise tous les paramètres.

1. Assurez-vous que le micro-casque est allumé.
2. Appuyez pendant 6 secondes sur le bouton **volume** – et le bouton **personnalisable** jusqu'à ce que la LED clignote en magenta et qu'une notification audio soit diffusée dans le micro-casque.
3. Le micro-casque redémarrera automatiquement.




Après sa réinitialisation, vous devez réappairer le micro-casque avec votre appareil Bluetooth. De même, vous devez effacer l'appairage précédent avec ce micro-casque sur votre appareil Bluetooth.

7.6 Effacer la liste des appareils appairés

L'effacement de la liste des appairages supprimera tous les appareils appairés au micro-casque.

1. Assurez-vous que le micro-casque est allumé.
2. Appuyez pendant 6 secondes sur les boutons **Bouton Volume +** et **Bouton Volume -** jusqu'à ce que la LED clignote en bleu et qu'une notification vocale soit diffusée dans le micro-casque.
3. Le micro-casque redémarrera automatiquement.



Après sa réinitialisation, vous devez réappairer le micro-casque avec votre appareil Bluetooth. De même, vous devez effacer l'appairage précédent avec ce micro-casque sur votre appareil Bluetooth.

8. Logiciel

8.1 Jabra Perform Plus

Jabra Perform Plus est une application mobile conçue pour prendre en charge, gérer et exploiter toutes les fonctionnalités de vos appareils Jabra.

8.2 Jabra Direct

Jabra Direct est une application de bureau conçue pour prendre en charge, gérer et exploiter toutes les fonctionnalités de vos appareils Jabra.

Téléchargez gratuitement la dernière version sur
jabra.fr/direct

8.3 Mise à jour du firmware

Les mises à jour du firmware améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux appareils Jabra.

Avant la première utilisation du micro-casque, nous vous conseillons de le mettre à jour avec la dernière version du firmware. Vous pouvez mettre à jour le firmware du micro-casque à l'aide de Jabra Direct depuis votre ordinateur.

Jabra fournit des mises à jour logicielles gratuites de sécurité et de maintenance pendant au moins cinq ans à compter de la date la plus tardive entre la date de votre achat et la date de fin de fabrication du produit. Pour les systèmes d'exploitation tiers (par exemple, Microsoft, Google), nous veillons à ce que, au moment de la certification, le fournisseur propose des mises à jour gratuites pour les appareils répondant aux spécifications matérielles requises, ce qui est le cas des produits Jabra.

9. Support

9.1 FAQ

Afficher les FAQ sur jabra.fr/help/perform55

9.2 Entretien de votre micro-casque

- Afin d'éviter une décharge rapide ou une baisse de la capacité de la batterie, évitez de ranger le micro-casque dans des environnements chauds ou froids (véhicule fermé en été, conditions hivernales, etc.).
- En cas d'exposition à la pluie, laissez sécher complètement le micro-casque. Une heure peut être nécessaire pour que le micro-casque soit complètement sec.
- Ne rangez pas le micro-casque pendant des périodes prolongées sans le recharger (max. trois mois).
- Le micro-casque utilise une tension USB standard de 5 V +/- 0,25 V. Nous vous déconseillons de recharger le micro-casque avec une alimentation électrique affichant une tension supérieure.

9.3 Nettoyage du micro-casque

1. Utilisez de l'eau et du savon à vaisselle sur un chiffon légèrement humide, mais pas trempé. Utilisez uniquement de l'eau et du savon – pas de détergent puissant.
2. Nettoyez délicatement le micro-casque avec le chiffon humide en veillant à éliminer toute mousse de la surface.
3. Laissez le micro-casque pendant au moins une minute.
4. Essuyez-le ensuite avec un chiffon humidifié à l'eau uniquement.
5. Laissez sécher le micro-casque.