



Philips

Магнитола с CD

- Розовый

AZ105C/12

Программируйте любимую музыку

Вы находитесь удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления компактной и портативной магнитолой с CD от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку с помощью простых функций управления.

Преимущества

Наслаждайтесь музыкой из разных источников

- Воспроизведение дисков CD, CD-R и CD-RW
- Радио FM для прослушивания радиостанций
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

Легко использовать

- CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

- Программирование 20 дорожек CD

Насыщенный и чистый звук

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

PHILIPS

Характеристики

Воспроизведение дисков CD, CD-R и CD-RW



Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Эта аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.

CD: в произвольном порядке/повтор



Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

Программирование 20 дорожек CD

Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.

Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Спецификации

Обратите внимание: это предварительный информационный релиз, содержащий сведения, актуальные на данный момент для указанной выше страны. Содержание релиза может быть изменено без предварительного уведомления. Компания Philips не несет ответственности за содержание релиза.

Аудиовоспроизведение

Поддерживаемые медианосители	CD CD-R CD-RW	Комфорт	
Режимы воспроизведения дисков	быстрое сканирование вперед/ назад поиск следующей/предыдущей дорожки повтор/в произвольном порядке/ программа	Тип загрузчика	сверху
Тюнер/прием/передача		Питание	
Диапазоны тюнера	FM	Тип элемента питания	Размер C (LR14)
Антenna	Антenna FM	Напряжение батареи	1,5 В
Звук		Количество батарей	6
Улучшение звука	Динамическое усиление басов	Тип питания	Переменный ток или батарея
Звуковая система	стерео	Аксессуары	
Регулировка громкости	поворотная (аналоговая)	Кабели/подключение	шнур питания
Выходная мощность	2 x 1 Вт RMS	Прочее	Краткое руководство пользователя
Громкоговорители		Гарантия	Гарантийная карточка
Количество встроенных АС	2	Размеры	
Решетки АС	металл	Размеры прибора (Ш x Г x В)	262 x 245 x 123 миллиметра
Подключения		Размеры упаковки (ШxГxВ)	284 x 264 x 155 мм
Аудиовход (3,5 мм)	Да	Вес продукта	1,1 кг
		Вес, включая упаковку	1,8 кг



Данные для изменения
2016, Октябрь 4

Version: 1.0.3
EAN: 8712581658168

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com