



Philips
CD skaņas iekārta

CD, MP3-CD, USB, FM
2 W

AZ385

Izbaudiet mūziku jebkurā vietā

Vai vēlaties klausīties mūzikas kolekciju no portatīvā mūzikas atskaņotāja, neizmantojot austiņas? Pievienojiet USB Direct spraudni pie Philips CD skaņas iekārtas un klausieties iecienīto mūziku digitālā formātā no jaudīgiem skaļruņiem — jebkurā laikā un vietā.

Vislabākie klausīšanās iespaidi

- USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai
- Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW
- FM uztvērējs radio baudīšanai

Vienkārša lietošana

- CD jauktā secībā/atkārtošana personalizētam mūzikas baudījumam
- Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai

Bagātīga un skaidra skaņa

- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam

PHILIPS


Izceltie produkti

Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.



Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

CD jauktā secībā/atkārtot



Funkcija "Jauktā secībā/atkārtot" palīdz izvairīties no garlaicības, visu laiku klausoties mūzikas failus vienā un tajā pašā secībā. Pēc

iemīļoto dziesmu ielādēšanas atskaņotājā jums tikai jāizvēlas viens no režīmiem — "Shuffle" (Jauktā secībā) vai "Repeat" (Atkārtot), un melodijas tiks atskaņotas jauktā režīmu secībā. Baudiet atšķirīgu un unikālu mūzikas skaņējumu ik reizi, kad ieslēdzat savu atskaņotāju.

Audio ieeja (3,5 mm)



Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un klausieties visu savu mūziku no portatīvajām ierīcēm un datoriem. Vienkārši pievienojiet ierīci AUDIO-IN (3,5 mm) portam savā Philips skaļruņu komplektā. Izmantojot datorus, savienojumi parasti tiek izveidoti ar austiņu izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, varat klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz labāku skaņējumu.

Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW



Audio saspiešanas tehnoloģija sniedz iespēju apjomīgos digitālos mūzikas failus samazināt desmitkārtīgi, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 vai WMA ir divi saspiešanas formāti, kas ļauj baudīt digitālās mūzikas skaņu pasauli, izmantojot Philips atskaņotāju. Lejupielādējiet MP3 vai WMA dziesmas no autorizētām mūzikas vietnēm internetā vai arī veidojiet savus MP3 vai WMA mūzikas failus, ierakstot tos no audio kompaktdiskiem un pārsūtot uz atskaņotāju.

USB Direct



Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.

Specifikācijas

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā albuma meklēšana, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM
- Antena: FM antena

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.
- Skaņu sistēma: stereo
- Skaļuma vadība: rotācijas (analogā)
- Izejas jauda: 2 x 1 W RMS

Skaļruņi

- Iebūvēto skaļruņu skaits: 2
- Skaļruņa režģa apdare: metāls

Savienojamība

- Audio ieeja (3,5 mm)
- USB: USB resurss

Strāvas padeve

- Baterijas tips: C lielums (LR14)
- Baterijas spriegums: 1,5 V
- Bateriju skaits: 6
- Enerģijas veids: AC ievade

Piederumi

- Kabeli/savienojums: strāvas vads
- Citi: Īsa lietošanas pamācība
- Garantija: Garantijas brošūra

Izmēri

- Bruto svars: 1,84 kg
- Iesaiņojuma platums: 284 mm
- Iesaiņojuma augstums: 264 mm
- Iesaiņojuma dziļums: 155 mm
- Svars: 1,5 kg
- Ierīces dziļums: 245 mm
- Ierīces augstums: 123 mm
- Ierīces platums: 262 mm

Lietošanas komforts

- Displeja cipari: 3
- Displeja tips: LCD displejs
- Ielādētāja tips: augšdaļa



Izlaides datums
2014-07-11

Versija: 1.0.7

12 NC: 8670 000 94525
EAN: 87 12581 65818 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com