








Moniteur de jeu Alienware 34 240 Hz
AW3426DWM
Guide de démarrage rapide






* Les câbles fournis varient selon le pays









2




3













1





3



2







Dell.com/support/AW3426DWM