



Moniteur support réglable avec enceintes Dell Pro 24

E2426HS

Guide de démarrage rapide


Date de publication d’origine : Juillet 2026 | A00
Droit de propriété intellectuelle © Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés.








*


* Les câbles inclus varient selon les pays.



1
2



2
3
4
1



DELL






DELL
DELL
DP
HDMI



DELL
DP
HDMI



1
2
3



DELL



1
2


3
DELL


130 mm


5°
21°


173°
173°



Dell Display and Peripheral Manager
Dell.com/support/ddpm

Dell.com/support/E2426HS