







Monitor Dell Pro 24 con base ajustable y
altavoces
E2426HS
Guía de inicio rápido









* Los cables incluidos varían según el país.





















1







2




3







Dell Display and Peripheral Manager
Dell.com/support/ddpm



Dell.com/support/E2426HS