






Monitor Dell Pro 24
E2426H


Podręcznik szybkiego uruchomienia








* Dołączone kable różnią się w zależności od kraju


1





2





















Dell Display and Peripheral Manager
Dell.com/support/ddpm



Dell.com/support/E2426H