






Monitor Dell Pro 22 z regulowaną podstawą i
głośnikami
E2226HS
Skrócona Instrukcja Obsługi









* Dostarczone kable różnią się w zależności od kraju


*





















1







2




3







Dell Display and Peripheral Manager
[Dell.com/support/ddpm](https://dell.com/support/ddpm)



[Dell.com/support/E2226HS](https://dell.com/support/E2226HS)