


Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT



Philips AVENT, a business of Philips Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
©2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

3140.035.2642.3



Storage

! Caution:

- Never place the spoon near flames or other heat sources. Keep it from direct sunlight.
 - For hygiene maintenance, store the spoon in a dry and covered container.
- ✿ Tip:
- This learning spoon is intended for babies under 12 months. For children of 12 months and above, Philips AVENT offers Toddler forks and spoons, like SCF712. For more product information, visit www.philips.com/AVENT.

DA Vigtige sikkerhedsinstruktioner

A hensyn til dit barns sundhed og sikkerhed skal barnet overvåges, når der bruges skeden.

- Rengør og steriliser skeden før første brug og efter hver brug.
- Kontroller skeden før hver brug. Hvis du konstaterer nogen former for skader eller revner, skal brug af skeden øjeblikligt stoppes.

! Advarsel:

- Lad ikke din barn løbe eller gå, samtidig med at det spiser.

! Forsigtig:

- Skeden er beregnet til madning. Brug den ikke til tilberedning af mad.
- Der er rustfrit stål i produktet. Det er derfor ikke egnet til mikrobølgeovn.
- Kontroller madens temperatur, inden du giver barnet mad.
- Bøj ikke skeden.

Rengøring og sterilisering

! Forsigtig:

- Anvend aldrig skrappe, anti-bakterierengøringsmidler eller kemiske oplosningsmidler.

- Placer ikke skeden direkte på overflader; der er rengjort med anti-bakterierengøringsmidler.
- Fødevareravstoffer kan smitte af på skeden.
- Brug rengøringsmidler med en passende koncentration. Rengøringsmidler med overdriven koncentration kan med tiden få skeden til at sprække.
- Brug en blød klud til at rengøre skeden grundigt med varmt sabevand, og skyt efter med rent vand. Efter vask den på den øverste hylde i ovnsvaskemaskinen.

Opbevaring

! Forsigtig:

- Placer ikke skeden i nærmeden af åben ild eller andre varmekilder. Beskyt den mod direkte sollys.
- Af hensyn til hygiene skal skeden opbevares i en tør og lukket beholder.

✿ Tip:

- Denne ske til læring er beregnet til småbørn under 12 måneder. For børn på 12 måneder og derover har Philips AVENT Toddler-gaffel og -skeden, som f.eks. SCF712. Du kan få flere produktoplysninger på www.philips.com/AVENT.

DE Wichtige Sicherheitshinweise

Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich, wenn Ihr Kind den Löffel verwendet.

- Vor Erstverwendung und nach jedem weiteren Gebrauch ist der Löffel zu reinigen und zu sterilisieren.
- Überprüfen Sie den Löffel vor jedem Gebrauch. Wenn Sie Beschädigungen oder Risse feststellen, verwenden Sie den Löffel nicht mehr.

! Warnung:

- Hindern Sie Ihr Kind während des Fütterns am Laufen oder Gehen.
- Achtung:
 - Der Löffel ist zum Füttern gedacht. Verwenden Sie ihn nicht zur Zubereitung von Speisen.
 - Das Produkt enthält rostfreies Edelstahl. Daher ist es für den Mikrowellengebrauch nicht geeignet.
 - Prüfen Sie vor dem Füttern die Temperatur der Babynahrung.
 - Überziehen Sie den Löffel nicht.

Reinigen und sterilisieren

! Achtung:

- Verwenden Sie niemals Scheuermittel, antibakterielle Reiniger oder chemische Lösungsmittel.
- Legen Sie den Löffel nicht direkt auf Oberflächen, die mit antibakteriellen Reinigungsmitteln gereinigt wurden.
- Lebensmittelfarben können den Löffel verfärbten.
- Verwenden Sie Reinigungsmittel in einer angemessenen Konzentration. Zu stark konzentrierte Reinigungsmittel können zu Rissen im Löffel führen.
- Verwenden Sie ein weiches Spülkitt, um den Löffel gründlich mit warmem Spülwasser zu reinigen, und spülen Sie ihn mit klarem Wasser ab. Oder reinigen Sie ihn im oberen Korb der Spülmaschine.

Aufbewahrung

! Achtung:

- Setzen Sie den Löffel nie Feuer oder anderen Wärmequellen aus. Schützen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Aus Hygienegründen empfehlen wir, den Löffel in einem trockenen Behälter mit Deckel aufzubewahren.

✿ Tip:

- Dieser Anfänger-Löffel wurde für Babys unter 12 Monaten entwickelt. Für Kinder ab 12 Monaten bietet Philips AVENT Gabel und Löffel für Kleinkinder, wie z. B. das Set SCF712. Weitere Produktinformationen erhalten Sie auf www.philips.com/AVENT.

ES Instrucciones de seguridad importantes

Por la seguridad y la salud de su hijo, la supervisión de un adulto es necesaria cuando el niño utilice la cuchara.

- Antes de cada uso, limpie y esterilice la cuchara.
- Antes de cada uso, compruebe la cuchara. Si se detecta cualquier daño o grieta, deje de utilizar la cuchara inmediatamente.

Advertencia:

- Evite que el niño coma o ande mientras come.

! Precaución:

- La cuchara está diseñada para alimentarse. No la utilice para preparar la comida.
- Hay acero inoxidable dentro del producto. Por lo tanto, es inapropiado para el uso en un microondas.
- Compruebe siempre la temperatura de los alimentos antes de comerlos.
- No doble la cuchara.

Limpieza y esterilización

! Precaución:

- No utilice agentes de limpieza abrasivos o antibacterianos ni disolventes químicos.
- No coloque la cuchara directamente sobre las superficies que se hayan limpiado con limpiadores antibacterianos.
- Los colorantes de la comida pueden producir la decoloración de la cuchara.
- Utilice agentes de limpieza con una concentración adecuada. Los agentes de limpieza con una concentración excesiva pueden provocar que la cuchara se agriete.
- Utilice un paño de cocina suave para limpiar la cuchara completamente con agua tibia y jabón, y enjuáguela con agua limpia. O lávela en la rejilla superior del lavavajillas.

Almacenamiento

! Precaución:

- Nunca coloque la cuchara cerca las llamas u otras fuentes de calor. No la exponga a la luz solar directa.
- Para un mantenimiento higiénico, almacene la cuchara en un recipiente cerrado y seco.

✿ Consejo:

- Esta cuchara de aprendizaje está diseñada para bebés menores de 12 meses. Para niños mayores de 12 meses, Philips AVENT le ofrece tenedores y cucharas para bebés 12m+, como SCF712. Para obtener más información sobre el producto, visite www.philips.com/AVENT.

FR Consignes de sécurité importantes

Pour la sécurité et la santé de votre enfant, il ne doit utiliser la cuillère que sous la surveillance d'un adulte.

- Avant la première utilisation et après que chaque utilisation, nettoyez et stérilisez la cuillère.
- Avant chaque utilisation, vérifiez la cuillère. Si vous remarquez quelque dégradation ou fissure que ce soit, arrêtez d'utiliser cette cuillère immédiatement.

A Avertissement :

- Empêchez votre enfant de courir ou de marcher lorsqu'il prend ses repas.

! Attention :

- La cuillère est conçue pour les repas. Ne l'utilisez pas pour préparer des aliments.
- Le produit contient de l'acier inoxydable. Par conséquent, il ne peut pas être utilisé au micro-ondes.
- Vérifiez la température des aliments avant de nourrir votre enfant.
- Veillez à ne pas trop torder la cuillère.

Nettoyage et stérilisation

! Attention :

- N'utilisez jamais de produits de nettoyage antibactériens abrasifs ou de solvants chimiques.
- Ne placez pas la cuillère directement sur des surfaces nettoyées avec des produits antibactériens.
- Les colorants alimentaires peuvent tacher la cuillère.
- Utilisez des produits de nettoyage avec une concentration adaptée. L'utilisation à répétition de produits de nettoyage trop concentrés peut fendre ou fêler la cuillère.
- Utilisez un torchon doux pour nettoyer la cuillère soigneusement avec de l'eau chaude savonneuse, puis rincez-la à l'eau propre. Vous pouvez également la nettoyer dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

Rangement

! Attention :

- Ne placez jamais la cuillère à proximité des flammes ou d'autres sources de chaleur. Conservez-la à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Pour des mesures d'hygiène, rangez la cuillère dans une boîte séchée et couverte.

Conseil :

- Cette cuillère de sevrage est conçue pour les enfants âgés de moins de 12 mois. Pour les enfants âgés de 12 mois et plus, Philips AVENT propose des fourchettes et cuillères adaptées aux tout-petits (SCF712 par exemple). Pour plus d'informations sur les produits, rendez-vous sur www.philips.com/AVENT.

IT Importanti istruzioni sulla sicurezza

Per la sicurezza e la salute del vostro bambino, è richiesta la supervisione di un adulto durante l'uso del cucchiaio.

- Prima di utilizzarlo per la prima volta e dopo ogni uso, pulire e sterilizzare il cucchiaio.
- Prima di ogni uso, controllare le condizioni del cucchiaio. In caso di danni o rotture, interrompere immediatamente l'uso del cucchiaio.

A Avvertenza:

- Evitare che il bambino corra o cammini mentre sta mangiando.

! Attenzione:

- Il cucchiaio deve essere utilizzato solamente per nutrire il vostro bambino. Non usarlo per la preparazione dei cibi.
- Il prodotto è in acciaio inox, pertanto non è adatto all'uso nel microonde.
- Verificare la temperatura degli alimenti prima dell'assunzione da parte del bimbo.
- Non piegare il cucchiaio.

Pulizia e sterilizzazione

! Attenzione:

- Non utilizzare mai detergenti abrasivi, antibatterici o solventi chimici.
- Non posizionare il cucchiaio direttamente su superfici pulite con detergente antibatterico.
- Il colore degli alimenti può scolorire il cucchiaio con il tempo.
- Utilizzare detergenti in quantità appropriata. Un'eccessiva concentrazione potrebbe causare la rottura del cucchiaio.
- Usare una spugna morbida per pulire a fondo il cucchiaio in acqua calda e saponata, quindi risciacquare in acqua pulita. In alternativa, lavarlo in lavastoviglie posizionandolo nel ripiano superiore della lavastoviglie.

Conservazione

! Attenzione:

- Non posizionare mai il cucchiaio vicino a fiamme libere o altre fonti di calore. Non lasciare il prodotto sotto la luce diretta del sole.
- Per questioni igieniche, conservare il cucchiaio in un contenitore chiuso e asciutto.

† Suggerimento:

- Questo cucchiaio per l'apprendimento è destinato ai bambini sotto i 12 mesi di età. Per i bambini di 12 mesi, o di età superiore, Philips AVENT offre una serie di forchette e cucchiai per bambini (versione SCF712). Per maggiori informazioni sul prodotto, visitare il sito Web www.philips.com/AVENT.

NL Belangrijke veiligheidsinstructies

Wanneer uw kind de lepel gebruikt, is supervisie van een volwassene nodig voor de veiligheid en gezondheid van uw kind.

- Reinig en steriliseer de lepel voordat u deze voor het eerst gebruikt en na elk gebruik.
- Controleer de lepel voor elk gebruik. Als de lepel is beschadigd of er zitten barsten in, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van deze lepel.

! Waarschuwing:

- Voorkom dat uw kind tijdens het eten loopt of rent.

! Let op:

- De lepel is bedoeld om mee te eten. Gebruik de lepel niet om voedsel te bereiden.
- Er bevindt zich roestvrij staal in het product. Daarom is het ongeschikt voor magnetrongebruik.
- Controleer voordat u gaat voeden de temperatuur van de voeding.
- Buig de lepel niet te ver.

Reinigen en steriliseren

! Let op:

- Reinig het product nooit met schurende of antibacteriële schoonmaakmiddelen of chemische oplosmiddelen.
- Plaats de lepel niet op oppervlakken die zijn schoongemaakt met antibacteriële reinigingsmiddelen.
- Kleurstoffen in het voedsel kunnen de lepel doen verkleuren.
- Gebruik alleen lichtgeconcentreerde schoonmaakmiddelen. Het gebruik van overmatig geconcentreerde schoonmaakmiddelen kan ertoe leiden dat de lepel barst.
- Reinig de lepel grondig met een zachte vaatdoek in warm water met afwasmiddel en speel deze vervolgens af met schoon water. Of reinig het product op het bovenste reuk van de vaatwasmachine.

Opbergen

! Let op:

- Plaats de lepel nooit nabij vlammen of andere warmtebronnen. Houd het product uit directe zonlicht.
- Wrijf raden u aan om de lepel uit hygiënisch oogpunt in een droge en gesloten doos te bewaren.

† Tip:

- Deze lepel is bedoeld voor baby's jonger dan 12 maanden. Voor kinderen van 12 maanden en ouder biedt Philips AVENT peutevorken en -lepels, zoals SCF712. Ga voor meer productinformatie naar www.philips.com/AVENT.

NO Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Med tanke på barnets helse og sikkerhet må en voksen altid være til stede når barnet bruker skjeen.

- Rengør og steriliser skjeen før første gange bruk og etter bruk.
- Kontroller skjeen før hver bruk. Hvis det oppdages skader eller sprekkar må du umiddelbart sluttet å bruke skjeen.

! Advarsel:

- Unngå at barnet løper eller går mens har/hun spiser.

! Forsiktig:

- Skjeen er beregnet på matning. Ikke bruk den til å tilberede mat.
- Produktet inneholder rustfritt stål. Det skal derfor ikke brukes i mikrovågsugnen.
- Kontroller temperaturen på maten før du matet barnet.
- Ikke boy skjeen for mye.

Rengjøring og sterilisering

! Forsiktig:

- Bruk aldri skjemidler, antibakterielle rengjøringsmidler eller kjemiske løsemidler.
- Ikke plasser skjeen direkte på overflater som rengjøres med antibakterielle rengjøringsmidler.
- Farge fra mat kan føre til misfargning av skjeen.
- Bruk rengjøringsmidler med passende koncentrasjon. Sterkt koncentrerte rengjøringsmidler kan på sikt føre til at skjeen slår sprekkar.
- Bruk en myk oppvaskklut til å rengjøre skjeen grundig i varmt vann tilstatt såpe, og skyll den deretter godt med rent vann. Eller rengjør den ved å legge den i det øverste stativet i oppvaskmaskinen.

Oppbevaring

! Forsiktig:

- Voorkom dat uw kind tijdens het eten loopt of rent.
- Oppbevar skjeen i een tørr beholder med lokk, slik at hygienen opprettholdes.

† Tips:

- Denne øvelsskjeen er beregnet på babyer under 12 måneder. For barn som er 12 måneder eller eldre har Philips AVENT gaffel og skjeen beregnet på smårnållinger, for eksempel SCF712. Hvis du vil ha mer produktinformasjon, kan du gå til www.philips.com/AVENT.

PT Instruções de segurança importantes

Para a segurança e a saúde da sua criança, é necessária a supervisão de um adulto enquanto a criança utiliza a colher.

- Antes da primeira utilização e depois de cada uma, limpe e esterilize a colher.
- Antes de cada utilização, verifique a colher. Se detectar danos ou fissuras, pare de utilizar a colher de imediato.

! Aviso:

- Não permita que a criança coma ou caminhe enquanto come.

! Atenção:

- A colher destina-se à utilização para alimentação. Não a utilize para preparar comida.
- Não aço inoxidável no interior do produto. Por isso, este não pode ser colocado no microondas.
- Verifique a temperatura dos alimentos antes de alimentar o seu filho.
- Não sobre excusivamente a colher.

Limpeza e esterilização

! Atenção:

- A colher destina-se à utilização para alimentação. Não a utilize para preparar comida.
- Não coloque a colher directamente em superfícies limpas com produtos de limpeza antibacterianos.
- Verifique a temperatura dos alimentos antes de alimentar o seu filho.
- Os corantes dos alimentos podem descolorar a colher.

- Utilize produtos de limpeza com a concentração adequada. Produtos de limpeza com uma concentração excessiva podem provocar fissuras na colher.
- Utilize um pano de loiça macio para limpar a colher cuidadosamente em água quente com detergente e enxague-a em água limpa. Ou lave-a no tabuleiro superior da máquina de lavar loiça.

Arrumação

! Atenção!

- Nunca aproxime a colher de chamas ou outras fontes de calor. Mantenha-a afastada da luz solar direta.
- Para manter a higiene, guarde a colher num recipiente seco e tapado.

† Sugestão:

- Esta colher de aprendizagem destina-se a bebés com idade inferior a 12 meses. Para crianças com idade igual ou superior a 12 meses, a AVENT disponibiliza garfos e colheres para criança, como o modelo SCF712. Para mais informações sobre o produto, visite www.philips.com/AVENT.

SV Viktiga säkerhetsinstruktioner

För barnets säkerhet och hälsa krävs vuxen övervakning när barnet använder skeden.

- Rengör och sterilisera skeden innan den första användningen och efter varje användning.
- Kontrollera skeden innan varje användning. Sluta använda skeden om det är skadat eller spruckt.

! Varning!

- Se till att barnet inte springer eller går och åter samtidigt.

! Varning!

- Skeden är avsedd för matning. Använd den inte vid matlagning.
- Produkten innehåller rostfritt stål. Därför bör den inte användas i mikrovågsugnen.
- Kontrollera matens temperatur innan matning. Sluta använda skeden om den är spruckt.

Rengöring och sterilisering

! Varning!

- Använd aldrig starka, anti-bakteriella medel eller kemiska lösningsmedel.
- Placerå skeden direkt på ytor som har rengjorts med antibakteriella rengjöringsprodukter.
- Skeden kan missfärgas av färgämnen i maten.
- Använd rengöringsmedel med lämplig koncentration. Om du använder rengöringsmedel med för hög koncentration kan skeden spricka.
- Använd en mjuk trasa, rengör skeden noggrant i varmt tvålvattnet och skölj den i rent vatten. Du kan också skeda den på det översta stället i diskmaskinen.

Forvaring

! Varning!

- Placerå aldrig skeden nära öppen eld eller andra värmekällor. Placerå den inte i direkt solljus.
- Av hygieniska skäl bör skeden förvaras i en tørr behållare med lock.

† Tips!

- Den här inlärmingsskeden är avsedd för barn under 12 månader. För barn som är 12 månader eller äldre finns gafflar och skedar från Philips avent, till exempel SCF712. Mer produktinformation finns på www.philips.com/AVENT.