



CD Soundmachine

- CD, MP3-CD, USB, FM
- Fjärrkontroll
- 2 W

AZ780/12

Bra bärbart ljud

Philips CD Soundmachine befriar din favoritmusik från din bärbara musikspelare så att du kan njuta av den med kraftfullt ljud – när som helst, var som helst.

Fördelar

Lyssna på musik från olika källor

- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Kraftfullt ljud som hörs och känns

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

- Total uteffekt på 2 W RMS


Lättanvänd

- Praktisk fjärrkontroll för extra bekvämlighet
- Hörlursuttag för en bättre personlig musikupplevelse
- Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik

PHILIPS


Funktioner

USB Direct




I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW




Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att ripa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Praktisk fjärrkontroll




Med en praktisk fjärrkontroll bekvämt i handen behöver du bara luta dig tillbaka.

Stereohörlursuttag


Anslut dina egna hörlurar till den här enheten från Philips och få en mer anpassad lyssnarupplevelse när det passar dig bäst. Njut av din favoritmusik med fantastiskt ljud utan att störa andra.

DBB (Dynamic Bass Boost)




Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

2 W RMS



Det här systemet har total uteffekt på 2 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

Digital mottagare med förinställningar



Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

specifikationer

Tänk på att det här är en broschyr före försäljning. Innehållet i den här broschyren är korrekt så vitt vi känner till enligt ovan nämnda datum och land. Innehållet i den här broschyren kan komma att ändras utan föregående meddelande. Philips tar inget ansvar för innehållet i den här broschyren.

Ljuduppspelning

Uppspelningsmedia	CD CD-R CD-RW MP3-CD-skiva WMA-CD
Skivuppspelningslägen	snabbt framåt/bakåt

Uppspelningslägen för USB Direct	nästa/föregående spårsökning repetera/shuffle/program snabbspolning bakåt/framåt spela upp/paus föregående/nästa programmerad uppspelning repetering
----------------------------------	--

shuffle
Stopp

Förpackningens mått
(B x D x H) 468 x 198 x 310 mm
Produktvikt 3 kg
Vikt inkl. förpackning 4 kg

Anslutningar

USB USB-värd
Ljud-/videoutgång Hörlur (3,5 mm)
Ljudingång (3,5 mm) Ja

Mottagare/mottagning/sändning

Antenn FM-antenn
Radioband FM
Kanalförinställningar 20
Mottagarförbättring automatisk digital kanalsökning

Ljud

Ljutförbättring DBB (Dynamic Bass Boost) i 2 steg
digital ljudkontroll
Ljudsystem stereo
Volymkontroll ratt (digital)
Uteffekt 2 x 1 W RMS

Högtalare

Antal inbyggda högtalare 2
Högtalarförbättring 2-vägs basreflexhögtalare
Högtalgaller, finish metall

Bekvämlighet

Skärmtyp LCD-skärm med bakgrundsbelysning
typ av laddare toppmatad

Tillbehör

Kablar/anslutning nätkabel
Fjärrkontroll Ja
Snabbstartguide flera språk
Garanti Garantibevis

Mått

Produktmått (B x D x H) 435 x 270 x 170 mm

Effekt

Strömförsörjning 220 - 240 V
Antal batterier 6 x LR20 för huvudenhet (medföljer inte), 1x CR2025 för RC (medföljer)

Förpackningens mått

Höjd 31,10 cm
Bredd 46,90 cm
Djup 19,70 cm
Nettovikt 2,79 kg
Bruttovikt 4,06 kg
EAN 08712581667764
Antal produkter som medföljer 1
Ursprungsland CN
Harmoniserad systemkod 852713

Lastenhet

Antal konsumentförpackningar 36
Längd 114,10 cm
Bredd 79,40 cm
Höjd 124,40 cm
Bruttovikt 147,60 kg
Nettovikt 100,44 kg
GTIN/EAN 68712581667766
Typ 8845
Antal förpackade slutprodukter per hyllplan 9
Antal hyllplan per enhet 4
Antal yttre kartonger per plan 9



data som kan komma att
ändras
2016, December 12
Version: 1.0.3
EAN: 08712581667764

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. eller respektive ägare.

www.philips.com