




Philips
CD skaņas iekārta

CD, MP3-CD, USB, FM

Lente
Tālvadības pults
12 W



AZ787

Jaudīga portatīva skaņa

ar 12 W RMS kopējo izejas jaudu

Izbaudiet digitālu mūziku no savas portatīvās ierīces jaudīgā skanējumā ar Philips CD skaņas iekārta — jebkurā laikā, jebkurā vietā. To nodrošina USB Direct tehnoloģija, zemfrekvences skaņas atstarošanas skaļruņi un 12 W RMS kopējā izejas jauda.

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai
- Automātiskās aptures kasešu nodalījums
- Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai
- Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai
- Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW

Vienkārša lietošana

- Parocīga tālvadības pults papildu ērtībām
- Stereo austiņu spraudnis labākam personiskam mūzikas baudījumam
- Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju iemigt, klausoties iemīļoto mūziku

Spēcīga skaņa, ko varat sadzirdēt un sajūst

- Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu
- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam
- Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

PHILIPS

Izceltie produkti

USB Direct



Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.

Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW



Audio saspiešanas tehnoloģija sniedz iespēju apjomīgos digitālos mūzikas failus samazināt desmitkārtīgi, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 vai WMA ir divi saspiešanas formāti, kas ļauj baudīt digitālās mūzikas skaņu pasauli, izmantojot Philips atskaņotāju. Lejupielādējiet MP3 vai WMA dziesmas no autorizētām mūzikas vietnēm internetā vai arī veidojiet savus MP3 vai WMA mūzikas failus, ierakstot tos no audio kompaktdiskiem un pārsūtot uz atskaņotāju.

Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.



Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skaņējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļu zemās frekvences skaņu dimensiju.

Parocīga tālvadības pults



Ar parocīgu tālvadības pulti lielākai ērtībai tieši jūsu rokās, viss, kas jums jādara ir vienkārši jāatslēdzina un jāauda atpūtu.

Stereo austiņu ligzda

Lai klausīšanās baudījums būtu personiskāks, pievienojiet austiņas šai Philips ierīcei, kad vien vēlaties. Varat izbaudīt savu iemīļoto mūziku ar

lielisku skaņējumu, netraucējot pārējos, – vienkārši pievienojiet ierīcei austiņas.

Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.



Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

Digitālā regulēšana ar iepriekš iestat.



Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot vajadzīgo frekvenci.

Specifikācijas

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu
- Kasešu nodalījuma tehnoloģija: mehāniska
- Nodalījumu skaits: 1
- USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, programmas atskaņošana, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt

Savienojamība

- USB: USB resurss
- Audio/video izeja: Austiņas (3,5 mm)
- Audio ieeja (3,5 mm)

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Antena: FM antena
- Uztvērēja joslas: FM
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Dinamiskā zemfrekvences skaņas pastiprinājuma 2 pakāpes
- Skaņu sistēma: stereo

- Skaļuma vadība: rotācija (digitāla)
- Maksimālā izejas jauda (RMS): 12 W

Skaļruņi

- Iebūvēto skaļruņu skaits: 2
- Skaļruņa pastiprinājums: Divvirzienu zemfrekvences skaņu atstarojošs skaļrunis
- Skaļruņa režģa apdare: metāls

Lietošanas komforts

- Displeja tips: LCD displejs ar aizmugurgaismojumu
- Ielādētāja tips: augšdaļa

Piederumi

- Tālvadības pults
- Kabeli/savienojums: strāvas vads
- Īsa lietošanas pamācība: vairākas valodas
- Garantija: Garantijas brošūra

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 435 x 270 x 170 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 468 x 198 x 310 mm
- Produkta svars: 3 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 4 kg

Strāvas padeve

- Bateriju skaits: 6 x LR20 pamatkomplektam (nav iekļautas), 1 x CR2025 radio pulkstenim (iekļauta)
- Enerģijas veids: 220-240 V



Izlaides datums
2015-02-06

Versija: 2.0.3

12 NC: 8670 000 97641
EAN: 08 71258 16677 71

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Izvairieties no plašas komplekta lietošanas skaļumā, kas pārsniedz 85 decibelus, jo tas var sabojāt dzirdi.