


Jabra[®]

DISCOVER FREEDOM

Jabra[®] SUPREME



Handleiding

www.jabra.com

INHOUD

BEDANKT	2
OVER UW JABRA SUPREME.....	2
WAT U KUNT DOEN MET UW HEADSET.....	3
AAN DE SLAG	4
UW JABRA SUPREME OPLADEN	4
DRAAGSTIJL	5
UW HEADSET IN- EN UITSCHAKELEN.....	5
PAREN MET UW TELEFOON/APPARAAT	6
EEN NIEUW OF TWEEDE APPARAAT PAREN.....	6
VERBINDEN MET UW TELEFOON	7
HOE MOET IK	8
JABRA SPRAAKFUNCTIES	10
EXTRA FUNCTIES.....	12
PROBLEMEN OPLOSSEN EN VEELGESTELDE VRAGEN.....	14
MEER HULP NODIG?	16
UW HEADSET VERZORGEN	17
WOORDENLIJST.....	18

BEDANKT

Bedankt voor uw aankoop van de Jabra SUPREME Bluetooth® headset. Wij hopen dat u er veel plezier aan zult beleven! De handleiding helpt u op weg om uw headset optimaal te gebruiken.

OVER UW JABRA SUPREME

A Volume omhoog

Tik om het volume hoger te zetten

B Micro USB-adapter

Laad op met de Micro USB-adapter

C Volume omlaag

Tik om het volume lager te zetten

D Toets beantwoorden/beëindigen


Tik om gesprek te beantwoorden/beëindigen

E Jabra StatusDisplay™

F Aan/uit flipschakelaar

G Toets stembediening

Tik om spraakcommandofuncties te beginnen



WAT U KUNT DOEN MET UW HEADSET

Dit kunt u allemaal doen met uw Jabra SUPREME:

- Met slechts uw stem gesprekken voeren en beantwoorden
- Gebruiksgemak met Jabra stembegeleiding
- Herhalen en terugbellen van het laatste nummer
- Spraakgestuurde nummerkeuze*
- Wisselgesprek*
- Advanced MultiUse™ – gelijktijdig aan te sluiten op twee Bluetooth-apparaten
- Vertelt u wie belt*

Specificaties:

- Tot 6uur gesprekstijd en 15 dagen standbytijd
- Rijk geluid en reductie van omgevingsgeluid door Active Noise Cancellation
- Noise Blackout™ 3.0 dubbele microfoontechnologie voor uitzonderlijke reductie van achtergrondgeluid
- Verbeterde digitale geluidswaergave via DSP-technologie
- Heldere draadloze streaming van uw favoriete multimedia: Muziek, GPS, podcasts, video, enz. (van A2DP ingeschakelde apparaten*)
- Bluetooth-technologie – Eenvoudig paren met Bluetooth 3.0 EDR & eSCO
- Ondersteunde Bluetooth-profielen: HFP, HSP, A2DP, PBAP
- Tot 128 bits encryptie
- Oplaadbare batterij met oplaadoptie via AC-voeding of pc via meegeleverde USB-kabel
- Bereik tot 10 meter (ongeveer)
- Gewicht 18 gram
- Afmeting: 89,7 mm x 29,9 mm x 21,9 mm

AAN DE SLAG

Volg deze stappen vóór gebruik van de Jabra SUPREME:

- 1 Laad de Jabra SUPREME op met de meegeleverde AC-oplader en USB-kabel.
- 2 Activeer Bluetooth® op uw telefoon of apparaat (raadpleeg de handleiding bij uw mobiele telefoon)
- 3 Zet uw Jabra SUPREME aan door het microfoonarmpje open te klappen en het met uw mobiele apparaat te paren door de stembegeleiding te volgen.



OPMERKING: Stembegeleiding en stembediening zijn ingeschakeld als de standaardinstelling wanneer u uw Jabra SUPREME voor het eerst aanzet. U kunt beide te allen tijde uitschakelen door de toets **stem** in te drukken terwijl u het microfoonarmpje in de **aan**-positie klapt. U hoort een toon en SUPREME zal niet langer tegen u praten of naar commando's luisteren. Herhaal het proces om de spraakfuncties opnieuw te activeren.

UW JABRA SUPREME OPLADEN

Zorg ervoor dat uw headset volledig is opgeladen vóór gebruik. Gebruik de USB-kabel om Jabra SUPREME aan te sluiten op een USB-poort of gebruik een AC-oplader. Tijdens het opladen zal de batterij-indicator groen knipperen. Wanneer het lampje uitgaat, is het opladen voltooid. Het duurt ongeveer twee uur om de batterij volledig op te laden. .

Uitsluitend gebruiken met de meegeleverde oplader – gebruik geen opladers van andere apparaten. Dit kan uw headset beschadigen. Gebruik uw meegeleverde SUPREME-oplader ook niet om andere apparaten op te laden.


OPMERKING: Als het apparaat gedurende langere tijd niet opgeladen wordt, zal dit de levensduur van de batterij beduidend bekorten. Wij raden daarom aan dat u uw apparaat tenminste een keer per maand opnieuw oplaadt.

DRAAGSTIJL

De Jabra SUPREME is voor gebruik op het rechteroor, maar indien u hem liever aan uw linkeroor draagt, verwijdt u de oorhaak, draait u hem en bevestigt u hem omgekeerd. Er zijn twee verschillen soorten oorkussentjes die op ieder oor passen. Bovendien kunt u het onderste deel van de oorhaak ronddraaien en buigen voor meer comfort.

UW HEADSET IN- EN UITSCHAKELEN

- Draai het microfoonarmpje om in (open positie) of uit (gesloten positie) te schakelen.



PAREN MET UW TELEFOON/APPARAAT

Bluetooth® headsets worden aangesloten op mobiele telefoons/apparaten met behulp van de procedure 'paren'. Door het volgen van enkele eenvoudige stappen kan een telefoon/apparaat binnen een paar seconden met een headset worden gepaard.

- 1 Activeer Bluetooth® op uw telefoon/apparaat
- 2 Zet de Jabra SUPREME aan
- 3 Als u de Jabra SUPREME voor het eerst aanzet, start de headset automatisch op in de paarmodus. Het verbindingspictogram op de Status Display knippert blauw en de stembegeleiding zal het paarproces met u doorlopen.

Indien u de stembegeleiding heeft uitgeschakeld, gaat u naar het Bluetooth-instellingsmenu op uw telefoon/apparaat en zoekt u naar nieuwe Bluetooth-apparaten. Selecteer Jabra SUPREME. Wanneer paren voltooid is zal de Status Display overgaan van knipperen naar constant branden. Uw Jabra SUPREME is nu klaar voor gebruik.



OPMERKING: Indien er wordt gevraagd naar een pin-code, voert u 0000 (4 nullen) in.

EEN NIEUW OF TWEDE APPARAAT PAREN

- 1 Zorg ervoor dat de Jabra SUPREME aan staat
- 2 Tik op de toets **stem**. U hoort "Geef een opdracht"
- 3 Zeg "Nieuw apparaat koppelen" en volg de instructies
- 4 Indien dit uw tweede apparaat is, zult u nadien het eerste apparaat opnieuw moeten aansluiten



OPMERKING: Indien u stembegeleiding en -bediening heeft uitgeschakeld, kunt u Jabra SUPREME handmatig in paarmodus zetten door de toets **beantwoorden/beëindigen** ingedrukt te houden terwijl u het microfoonarmpje in de **aan**-positie klappt. De Status Display knippert blauw om aan te geven dat u in paarmodus bent.

VERBINDEN MET UW TELEFOON

Paren is alleen nodig wanneer de headset en een telefoon/apparaat voor het eerst samen worden gebruikt. Wanneer de headset en telefoon/apparaat eenmaal gepaard zijn, zullen ze opnieuw automatisch contact maken wanneer de headset aan is en Bluetooth® is geactiveerd op de (het) telefoon/apparaat.

Als de apparaten gepaard zijn, maar niet opnieuw contact maken, tiktu op de toets **beantwoorden/beëindigen**.

HOE MOET IK

De Jabra SUPREME is eenvoudig te bedienen. Met de toetsen voert u verschillende functies uit, afhankelijk van hoe lang u erop drukt.

Instructie	Hoelang de toets wordt ingedrukt
Tikken	Kort indrukken
Dubbel tikken	2 keer kort indrukken binnen 1/2 seconde
Drukken	Ongeveer: 1-3 seconden
Ingedrukt houden	Ongeveer: 4-5 seconden
Extra lang ingedrukt houden	Ongeveer: 5-10 seconden

Een gesprek beantwoorden

- Tik op de toets **beantwoorden/beëindigen**.
- Zeg "Antwoorden" nadat de beller is aangekondigd.*

Een gesprek beëindigen

- Tik op de toets **beantwoorden/beëindigen**.

Een gesprek weigeren/negeren*

- Tik twee keer op de toets **beantwoorden/beëindigen** als de telefoon overgaat om een inkomend gesprek te weigeren. Afhankelijk van uw telefooninstellingen wordt de persoon die u belt naar uw voicemail doorgeschakeld of hoort hij een ingespreksignaal.
- Zeg "Negeren" nadat de beller is aangekondigd.*

Een gesprek voeren*

- Tik op de toets **stem** en u zult "Geef een opdracht" worden gevraagd. U kunt dan:
- "Opnieuw draaien" zeggen om het laatst uitgaande nummer opnieuw te kiezen.
- "Terugbellen" zeggen om het laatste inkomende nummer terug te bellen*.
- "Telefoon opdrachten" zeggen om de spraakgestuurde nummerkeuze te activeren**

- U kunt rechtstreeks van uw telefoon bellen. Indien uw telefoon is aangesloten zal het gesprek automatisch naar uw Jabra SUPREME worden overgedragen*. Indien het gesprek niet wordt overgedragen, tik dan op de toets **beantwoorden/beëindigen**.

Laatste nummer herhalen*

- Tik twee keer op de toets **beantwoorden/beëindigen**.

Spraakgestuurde nummerkeuze activeren**

- Druk op de toets **beantwoorden/beëindigen** om de spraakgestuurde nummerkeuze van de telefoon te activeren of tik op de toets **stem** en zeg "Telefoon opdrachten".*

BATTERIJSTATUS*

- Wanneer u in standby bent, tikt u op de toets **stem** en zegt u "Batterij"

Microfoon in mute/un-mute zetten

- Tik tijdens een gesprek op de toets **stembediening** om de microfoon in mute te zetten. Om het geluid weer aan te zetten, tikt u nogmaals op de toets **stembediening**.

Geluid en volume aanpassen

- Tik op de toetsen **Vol-** of **Vol+** om het volume aan te passen wanneer u in gesprek bent of naar multimedia luistert op uw Jabra SUPREME.

Wisselgesprek*

- Druk op de toets **beantwoorden/beëindigen** om naar het wachtende gesprek te wisselen. Druk op de toets **beantwoorden/beëindigen** om weer terug te gaan naar het eerste gesprek.

Muziek spelen*

- Indien uw telefoon A2DP audio-streaming ondersteunt dan kunt u muziek of andere soorten audio naar de SUPREME overdragen.

Een gesprek beantwoorden terwijl muziek aan het spelen is*

- Als u een inkomend gesprek krijgt terwijl u naar muziek luistert op de Jabra SUPREME, zal de muziek pauzeren en zult u uw ringtone of nummerherkenning horen. U kunt dan kiezen om het gesprek te beantwoorden of te negeren. Na het gesprek zal de muziek opnieuw beginnen te spelen*.

JABRA SPRAAKFUNCTIES

Type	Definitie
Stembediening	Uw stem in actie, waar u de headset begeleid
Stembegeleiding	De headset speelt stemaankondigingen voor u

Als u een inkomend gesprek krijgt kunt u met slechts uw stem beantwoorden of negeren. U hoeft de Jabra headset of uw telefoon niet aan te raken. Zeg slechts "Antwoorden" om het gesprek te beantwoorden of "Negeren" om te weigeren.

Stembediening – Inkomend gesprek	
Uw stem naar SUPREME	Wat het doet
"Antwoorden"	De headset hoort uw commando en geeft de telefoon opdracht om het gesprek te beantwoorden
"Negeren"	De headset hoort uw commando op en geeft de telefoon opdracht om het gesprek te weigeren

Als u bent aangesloten op een telefoon en niet in gesprek bent of multimedia aan het streamen bent, kunt u te allen tijde op de toets **stem** tikken, wachten tot Jabra SUPREME "Geef een opdracht" vraagt en dan één van de volgende commando's zeggen.

Stembediening – Uitgaande gesprekken, paren, batterijniveau enz.	
Uw stem naar SUPREME	Wat het doet
"Nieuw apparaat koppelen"	Zet de SUPREME in paarmodus

"Opnieuw draaien"	SUPREME herhaalt het laatst uitgaande gesprek dat op de telefoon is gemaakt
"Terugbellen"	Belt het laatst inkomende gesprek dat op de SUPREME is gemaakt terug
"Telefoon opdrachten"	Activeert de spraakgestuurde nummerkeuze op uw telefoon*
"Batterij"	Laat u het batterijniveau op de SUPREME weten
"Wat kan ik zeggen?"	Om te horen welke keuzes u hebt
"Annuleren"	Annuleert de huidige activiteit en sluit het spraakmenu af

De Jabra SUPREME is geladen met stembegeleiding die de instelling en dagelijkse activiteiten met u doorloopt. In de onderstaande tabel kunt u de meest gebruikte aankondigingen zien.

Stembegeleiding	
Aankondigingen van SUPREME voor u	Wat het betekent
"Welkom! U kunt nu gaan koppelen. Ga naar het Bluetooth menu van uw telefoon. Schakel de Bluetooth in. Zoek naar apparaten en selecteer uw Jabra handsfree apparaat. Selecteer Koppelen of OK. Indien PIN code wordt gevraagd 0000 invoeren."	De SUPREME staat in paarmodus. Automatisch te horen wanneer het apparaat voor het eerst ingeschakeld wordt en telkens als SUPREME in paarmodus wordt gezet.
"Koppelen mislukt"	Wanneer paren mislukt

"Verbonden"	Wanneer SUPREME met een telefoon is aangesloten
"Twee apparaten verbonden"	Wanneer SUPREME op twee telefoons/apparaten is aangesloten
"Verbinding verbroken"	Wanneer een verbonden telefoon/apparaat uitgeschakeld is, buiten bereik komt of BT uitgeschakeld heeft terwijl het binnen bereik is en terwijl de speakerphone nog steeds is ingeschakeld.
"Batterij niveau is laag"	Wanneer het batterijniveau onder 10% komt
"Gesprek van <name from phone address book or number>"*	Wanneer er een inkomend gesprek is als uw telefoon/apparaat nummerherkenning (PBAP) ondersteunt

EXTRA FUNCTIES

Muziek, podcasts en GPS-aankondiging spelen *

Als uw telefoon of apparaat A2DP audio-streaming ondersteunt, kunt u uw muziek of andere audio horen via uw Jabra SUPREME. Begin simpelweg uw muziek te spelen of start uw toepassing en de audio zal automatisch naar SUPREME worden overgedragen. Als uw telefoon overgaat wordt de audio gedempt en kunt u het gesprek beantwoorden of negeren. Het afspelen van de audio wordt na het gesprek hervat.*

Uw Jabra SUPREME met twee mobiele apparaten tegelijkertijd gebruiken

De Jabra SUPREME ondersteunt Advanced MultiUse™ en kan met twee mobiele telefoons (of andere Bluetooth®-apparaten) tegelijkertijd verbonden worden. Zo hebt u slechts één headset nodig om beide mobiele telefoons/apparaten te bedienen.

Als u twee actieve telefoons/apparaten aangesloten heeft, hoort u "Twee apparaten verbonden". In deze modus wordt de telefoon die het laatst gepaard is, gebruikt voor spraakgestuurde nummerkeuze. Wanneer twee telefoons aangesloten zijn kunt u met beide gesprekken voeren en beantwoorden en wisselen

tussen de twee. Indien u in gesprek bent en een tweede gesprek ontvangt, hoort u een waarschuwingston. U kunt dan:

- Het eerste gesprek in de wacht zetten en het inkomende gesprek beantwoorden door op de toets **beantwoorden/beëindigen** te drukken
- Tussen twee gaande gesprekken wisselen door opnieuw op de toets **beantwoorden/beëindigen** te drukken
- Tik eenmaal op de toets **beantwoorden/beëindigen** om het eerste gesprek te beëindigen en het inkomende gesprek te accepteren.

SNELLE REFERENTIETABEL VOOR HANDMATIGE BEDIENING VAN UW JABRA SUPREME

Functie	Actie
Overgaan op paarmodus	Microfoonarmpje in de aan -positie klappen
Paarmodus annuleren	Tik op de toets beantwoorden/beëindigen .
Gesprek beantwoorden	Tik op de toets beantwoorden/beëindigen .
Een gesprek beëindigen	Tik op de toets beantwoorden/beëindigen .
Een gesprek weigeren	Tik twee keer op de toets beantwoorden/beëindigen om een inkomend gesprek te weigeren
Begin spraakgestuurde nummerkeuze*	Druk op de toets beantwoorden/beëindigen wanneer wel of niet verbonden met een gaand gesprek of tik op de toets stem en zeg "Telefoon opdrachten" om de spraakgestuurde nummerkeuze te activeren op uw telefoon.*

* Afhankelijk van telefoon

Stembegeleiding en commando's in- of uitschakelen	Houd de toets stem ingedrukt terwijl u het microfoonarmpje in de aan- positie klappt. U hoort "Inschakelen" wanneer u de spraakfuncties inschakelt en een toon wanneer u deze uitschakelt.
Fabrieksinstellingen terugzetten	Schakel de SUPREME in en houd de toets beantwoorden/beëindigen, VOL+ tegelijkertijd ongeveer 6 seconden ingedrukt. Als de SUPREME is teruggezet, gaat hij automatisch over op paarmodus.

Download Firmware-updates en extra talen

Ga naar jabra.com/SUPREME en download de laatste firmware en extra talen.

PROBLEMEN OPLOSSEN EN VEELGESTELDE VRAGEN

Ik hoor gekraak

- Bluetooth is een radiotechnologie en is daarom gevoelig voor objecten tussen de headset en het apparaat waarop hij is aangesloten. De afstand tussen de headset en de aangesloten apparaten mag niet meer dan 10 meter bedragen, zonder grote hindernissen (muren e.d.).

Ik hoor niets in mijn headset

- Verhoog het volume in de headset.
- Zorg ervoor dat de headset is gepaard aan een apparaat dat speelt.
- Zorg ervoor dat uw telefoon is verbonden met de headset door op de toets **beantwoorden/beëindigen** te tikken.

Het paren gaat niet goed

- Het kan zijn dat u de verbinding voor het paren van uw headset in uw mobiele telefoon/apparaat verwijderd hebt. Volg de paarinstructies om hem opnieuw aan te sluiten.

Ik wil de aansluitlijst op mijn headset resetten

- De headset registreert een lijst van maximaal 7 mobiele telefoons. Om de aansluitlijst te verwijderen en de Jabra SUPREME terug te zetten naar fabrieksinstellingen, kunt u de SUPREME inschakelen terwijl u de toets **VOL+** en **beantwoorden/beëindigen** ongeveer 6 seconden indrukt. De volgende keer dat u de Jabra SUPREME inschakelt, gaat deze automatisch over op paarmodus.

Werkt de Jabra SUPREME met andere Bluetooth-apparaten?

- De Jabra SUPREME is ontworpen om met Bluetooth-mobiele telefoons te functioneren. Het systeem kan ook met andere Bluetooth-apparaten functioneren die compatibel zijn met Bluetooth versie 1.1 of hoger en een headset-, handsfree- of advance audio distribution-profiel ondersteunen.

Ik kan Gesprek weigeren, Gesprek in de wacht, Nummer herhalen of Spraakgestuurde nummerkeuze niet gebruiken

- Deze functies kunt u alleen gebruiken als uw telefoon een handsfree-profiel ondersteunt. Zelfs als het handsfree-profiel is ingesteld, kunnen gesprek weigeren, gesprek in de wacht en spraakgestuurde nummerkeuze extra functies zijn die niet door alle apparaten ondersteund worden. Zie de handleiding voor uw apparaat voor meer informatie.

Sommige functies kunnen alleen via het hoofdapparaat worden bediend, bijv. spraakgestuurde nummerkeuze bij gebruik van Jabra SUPREME met twee mobiele telefoons.

Mijn Jabra SUPREME kondigt de naam van bellers niet aan bij inkomende gesprekken

- Controleer of uw telefoon ondersteuning biedt voor het PBAP-profiel (Bluetooth® Phonebook Access Profile) en of de naam van de beller in uw contactpersonen staat.

Let op: op sommige Android-telefoons wordt linksboven een waarschuwing over de telefoonboekoverdracht weergegeven. Selecteer dit bericht en geef toestemming voor de verbinding om te zorgen dat de nummerherkenning goed werkt.

MEER HULP NODIG?

1. Internet: www.jabra.com
(voor de meest recente supportinformatie en gebruiksaanwijzingen on line)

2. E-mail:

Deutsch	support.de@jabra.com
English	support.uk@jabra.com
Español	support.es@jabra.com
Français	support.fr@jabra.com
Italiano	support.it@jabra.com
Nederlands	support.nl@jabra.com
Polska	support.pl@jabra.com
Scandinavian	support.no@jabra.com
Россия	support.ru@jabra.com
	Informatie: info@jabra.com

3. Telefoon:

Belgique/België	00800 722 52272
Danmark	70 25 22 72
Deutschland	0800 1826756
Die Schweiz	00800 722 52272
España	900 984572
France	0800 900325
Italia	800 786532
Luxembourg	00800 722 52272
Nederland	0800 0223039
Norge	800 61272
Österreich	00800 722 52272
Polska	0801 800 550
Portugal	00800 722 52272
Suomi	00800 722 52272
Sverige	020792522
United Kingdom	0800 0327026
Россия	+7 916 246 69 00
Internationaal	00800 722 52272

UW HEADSET VERZORGEN

- Berg de Jabra SUPREME tijdens altijd uitgeschakeld en goed beschermd op.
- Vermijd het bewaren bij extreme temperaturen (boven 45°C – inclusief direct zonlicht – of onder -10°C). Dit kan de levensduur van de batterij aanzienlijk bekorten en de werking van het toestel nadelig beïnvloeden. Hoge temperaturen kunnen de werking eveneens nadelig beïnvloeden.
- Stel de Jabra SUPREME niet bloot aan regen of andere vloeistoffen.

WOORDENLIJST

- 1 Bluetooth** is een radiotechnologie waarmee u apparaten, zoals mobiele telefoons en headsets, zonder kabels of snoeren kunt verbinden over een korte afstand van ongeveer 10 meter. Bluetooth is veilig in gebruik. Zodra een verbinding is gemaakt kan niemand afluisteren, dus het is veilig en er is evenmin storing van andere Bluetooth-apparaten. Bezoek www.bluetooth.com voor meer informatie.
- 2 Bluetooth-profielen** zijn de verschillende manieren waarop Bluetooth-apparaten communiceren met andere apparaten. Bluetooth-telefoons ondersteunen het headset-profiel, het handsfree-profiel of beide. Om een bepaald profiel te ondersteunen, moet een telefoonfabrikant bepaalde verplichte functies in de software van de telefoon implementeren.
- 3 Paren** zorgt voor een unieke en gecodeerde communicatielink tussen twee Bluetooth-apparaten en laat deze met elkaar communiceren. Bluetooth-apparaten werken niet als de apparaten niet gepaard zijn.
- 4 Een wachtwoord of PIN** is een code die u invoert op uw Bluetooth-apparaat (bijv. een mobiele telefoon) om deze op uw Jabra SUPREME aan te sluiten. Hierdoor herkennen uw telefoon en de Jabra SUPREME elkaar en werken ze automatisch samen.
- 5 Standby-modus** is wanneer de Jabra SUPREME passief op een gesprek wacht. Wanneer u een gesprek op uw mobiele telefoon 'beëindigt', gaat de headset in standby-modus.



Volg de plaatselijke regels en bepalingen als u dit product wilt weggooien.

www.jabra.com/weee

Jabra®

DISCOVER FREEDOM

A BRAND BY

GN Netcom

© 2011 GN Netcom US, Inc. Alle rechten voorbehouden. Jabra® is een geregistreerd handelsmerk van GN Netcom A/S. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Het Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn eigendom van de Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van zulke merken door GN Netcom A/S is onder licentie. (Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving).

© 2011 GN Netcom A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra® is een geregistreerd handelsmerk van GN Netcom A/S. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Het Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn eigendom van de Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van zulke merken door GN Netcom A/S is onder licentie. (Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving).

VERVAARDIGD IN CHINA
TYPE: XXXXXX



HERZ.D

www.jabra.com