




Philips
Adaptateur Hi-Fi
Bluetooth®



AEA2000

Diffusez sur une chaîne Hi-Fi la musique d'un smartphone sans fil

Compatible Bluetooth

L'adaptateur Hi-Fi Bluetooth® Philips transforme votre chaîne ou vos enceintes de PC en un système audio sans fil. Connectez simplement l'adaptateur, et vous êtes prêt à diffuser sur votre chaîne Hi-Fi la musique de votre smartphone, de votre tablette et d'autres appareils Bluetooth.

Écoutez votre musique sans fil avec Bluetooth®

- Fonctionne avec n'importe quel smartphone ou n'importe quelle tablette Bluetooth
- Connexion sans fil via la technologie Bluetooth
- Diffusez par streaming votre bibliothèque musicale locale via la technologie Bluetooth
- Diffusez en streaming des applications musicales depuis votre smartphone ou votre tablette sur votre chaîne Hi-Fi

Changez votre chaîne Hi-Fi en système audio sans fil

- Se connecte à presque tous les systèmes d'enceintes pour PC et chaînes Hi-Fi
- Utilisez les prises RCA ou 3,5 mm pour connecter l'adaptateur
- Profitez d'un son de meilleure qualité que sur votre smartphone

Simplicité d'utilisation

- Plug-and-play pour un usage facile
- Design élégant et compact

PHILIPS

Points forts

Connexion à un smartphone ou une tablette



L'adaptateur Hi-Fi Bluetooth® fonctionne avec les téléphones et tablettes Bluetooth. Activez simplement Bluetooth, connectez l'adaptateur Hi-Fi Bluetooth, et votre chaîne Hi-Fi diffusera la musique de votre smartphone/tablette.

Connectivité Bluetooth®



L'adaptateur Hi-Fi Bluetooth® fonctionne avec toutes les versions de Bluetooth.

Diffusion par streaming d'une bibliothèque musicale



Vous stockez votre musique sur un smartphone ou une tablette. Grâce à

l'adaptateur Hi-Fi Bluetooth®, votre chaîne Hi-Fi peut diffuser toute la musique de votre bibliothèque musicale.

Streaming d'applications musicales en ligne



Chaque mélomane a son service musical ou ses applications de radio en ligne préférées sur ses appareils mobiles. Désormais, votre chaîne Hi-Fi peut les diffuser directement.

Fonctionne avec la plupart des chaînes Hi-Fi



Vous pouvez connecter l'adaptateur Hi-Fi Bluetooth® à presque tous les systèmes d'enceintes pour PC et chaînes Hi-Fi au moyen de prises analogiques RCA ou 3,5 mm standard.

Prise RCA ou 3,5 mm

Prises analogiques standard RCA ou jack 3,5 mm (câbles inclus)

Profitez d'un son de meilleure qualité

Vous aimez la musique, comme le prouve l'immense bibliothèque musicale se trouvant sur votre smartphone ou votre tablette. Mais leur haut-parleur intégré n'est pas vraiment à la hauteur. Avec l'adaptateur Hi-Fi Bluetooth®, vous pouvez écouter toute votre musique préférée en profitant d'un son de meilleure qualité.

Plug-and-play

L'adaptateur hi-fi Bluetooth® se connecte facilement à votre chaîne hi-fi préférée. Branchez-le simplement sur les prises RCA ou jack 3,5 mm pour que votre chaîne hi-fi diffuse la musique de votre smartphone ou de votre tablette.

Design compact



Avec son design élégant et compact, l'adaptateur Hi-Fi Bluetooth® trouvera parfaitement sa place sur votre chaîne Hi-Fi préférée.

Caractéristiques

Connectivité

- Version Bluetooth: 2.1+EDR
- Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Portée Bluetooth: Jusqu'à 10 m
- Entrée AUX RCA
- Entrée audio (3,5 mm)

Accessoires

- Adaptateur CA

- Câbles: Câbles RCA-3,5 mm
- Guide de mise en route

Dimensions

- Dimensions du produit (l x H x P):
74 x 22 x 74 mm
- Poids du produit: 0,04 kg

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V, 50-60 Hz



Date de publication
2014-02-28

Version: 3.0.10

12 NC: 8670 000 97953
EAN: 08 71258 16686 00

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com