



SENSEO Twist Machine à café à dosettes

HD7872/11

- Conçue pour les dosettes SENSEO®
- Argent indigo
- fonction de mémorisation du café

Un délicieux café à la simple pression d'un bouton

Cafetière avec fonction mémorisation du café

- Fonction mémorisation du café pour recréer le café que vous aimez
- Commande tactile innovante pour une utilisation guidée intelligente
- Vous avez le choix entre 2 recettes : un café court et serré ou long et doux
- Bec verseur ajustable s'adaptant à votre tasse préférée
- L'indicateur de détartrage vous signale qu'un détartrage est nécessaire
- La seule machine à café à dosettes préparant deux tasses à la fois
- Un café à la simple pression d'un bouton
- Arrêt automatique au bout de 15 minutes pour économiser de l'énergie
- Large choix d'assemblages et de types de café pour satisfaire tous les goûts


Points forts

Fonction mémorisation du café



Vous pouvez programmer la cafetière pour préparer la quantité de café que vous préférez (jusqu'à 145 ml). N'hésitez pas à expérimenter pour trouver ce qui vous convient le mieux.

Commande tactile intelligente



Utilisez votre cafetière Philips d'une façon moderne et intuitive grâce à la commande tactile intelligente exclusive. Les voyants vous guident dans l'utilisation des différentes fonctions de votre appareil, pour une préparation du café toujours plus pratique.

Sélecteur d'intensité



Savourez une délicieuse tasse de café en ajustant son intensité. Choisissez désormais entre un café court et serré ou long et doux grâce au sélecteur d'intensité de votre SENSEO®.

Bec verseur ajustable



Relevez ou abaissez le bec verseur pour adapter votre machine à café SENSEO® à la taille de votre tasse préférée.

Indicateur de détartrage



La cafetière SENSEO® vous indique lorsqu'un détartrage est nécessaire. Utilisez le détartrant SENSEO® tous les 3 mois pour éviter que votre appareil ne s'entarte. Vous obtiendrez ainsi un volume de café maximal et une température optimale, tout en préservant la durée de vie de l'appareil. N'utilisez pas de vinaigre, car cela pourrait endommager votre appareil SENSEO® et altérer le goût du café.

Une ou deux tasses à la fois



Prépare une ou deux délicieuses tasses de café SENSEO® en moins d'une minute.

Commande à simple pression d'un bouton



Cette machine à café à dosettes vous permet de préparer une ou deux tasses de café à la simple pression d'un bouton.

Arrêt automatique



La machine à café SENSEO® s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes, vous permettant ainsi d'économiser de l'énergie.

Large choix de mélanges et de saveurs



SENSEO® propose un vaste choix d'assemblages et de types de café aux caractéristiques distinctives, pour satisfaire tous les goûts.

Caractéristiques

Entretien

Deux ans de garantie internationale: Oui

Caractéristiques techniques

Pays d'origine: Conçu aux Pays-Bas, Fabriquée en Pologne
Pression de l'eau dans la pompe: 1 bar (café filtre et crème)
Types de café compatibles: Dosettes SENSEO®
Capacité du réservoir d'eau: 6 tasses / 1 l
Puissance: 1 450 W
Tension: 220-240 V
Longueur du cordon: 80 cm
Fréquence: 50 Hz

Poids et dimensions

Hauteur de tasse maximale: jusqu'à 150 mm
Dimensions du produit (L x P x H): 250 x 310 x 320 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H): 750 x 365 x 293 mm
Capacité du réservoir d'eau: 1 l
Poids du produit: 2,17 kg

Développement durable

Constitué de matériaux recyclés: 90 % (emballage et documentation)
Certification d'éco-responsabilité: Logo « Produit vert »
Consommation d'énergie: 0,22 W (en veille), 1 450 W (en fonctionnement)

Design

Couleur: Indigo et gris perle
Peinture par pulvérisation: oui
Texture: oui
Dessus en métal: oui

Facile à utiliser

Bec verseur ajustable: Oui
Arrêt automatique: 15 min
Démarrage instantané: Oui
Indicateur de réservoir vide: Oui
Arrêt de la préparation: Oui
2 tasses à la fois: Oui
Bac d'égouttement amovible: oui
Couvercle facile à ouvrir: oui
Écran tactile: oui

Facile à nettoyer

Indicateur de détartrage: Oui
Pièces compatibles lave-vaisselle: Oui

Performances

Temps de préparation 2 tasses: < 60 s
Temps de préparation 1 tasse: 30 s
Sélecteur d'intensité: court ou long
Fonction mémorisation du café: oui

