



Philips
USB Flash Drive

64 GB
Snow-editie 2.0

FM64FD70B



Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

Bestanden uitwisselen in een handomdraai!

Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De kleurrijke Snow-editie van de Philips USB Flash Drive maakt het opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en leuk.

Ontworpen voor u

- Trendy USB-stick dankzij kleurrijk ontwerp
- Beschermende kap die voor uw gemak geïntegreerd is
- Eenvoudig te openen en gebruiksvriendelijke verpakking

Alles wat u nodig hebt

- De activiteitsindicator gaat branden als er bestanden worden gekopieerd.

Prestaties en capaciteit

- Snelle gegevensoverdracht met high-speed USB 2.0
- 64 GB aan opslagcapaciteit voor grote gegevensbestanden

PHILIPS

Specificaties

Opslagmedia

- Ingebouwde geheugencapaciteit: 64 GB

Connectiviteit

- USB: High-speed USB 2.0

Systeemvereisten

- Besturingssysteem PC: Windows® XP en hoger, Mac OS 9.0 en hoger, Linux 2.4.0 en hoger

Diversen

- Garantie: 2 jaar

Kenmerken

Trendy, kleurrijk ontwerp

Kies uw eigen trendy kleur, zoals kanariegeel, gelatineroze, ultravioletpaars, absintgroen, elektrisch blauw of warm oranje, en beleef nog meer plezier aan het dagelijks opslaan en delen van uw gegevens

Snelle gegevensoverdracht

Als u grote multimediabestanden kopieert van of naar de harde schijf van uw computer, vermindert een gegevensoverdracht met hoge snelheid de vervelende wachttijd aanzienlijk.

Activiteitsindicator

Een aangename gloed betekent dat de drive op juiste wijze is aangesloten en werkt. Het licht pulseert sneller bij het kopiëren van of naar het geheugen.

64 GB aan opslagcapaciteit

Dankzij de opslagcapaciteit van 64 GB hebt u de mogelijkheid om grotere of meerdere bestanden via de USB-poort van uw PC of laptop uit te wisselen, te delen en op te slaan.

Gebruiksvriendelijke beschermende kap

Verlies nooit meer de kap van uw USB-stick! De beschermende kap is geïntegreerd in het productontwerp, waardoor deze altijd op de USB-stick bevestigd blijft. Om deze Plug & Play USB-stick te gebruiken, draait u de kap naar achteren en sluit u de stick aan. Gemakkelijker kan niet!

